

ADFWeb muuntaa MBus-väyläliikenteen Modbus (RS485) protokollaan sopivaksi.

Tekniset tiedot	
Käyttöjännite	15-21Vac tai 18-35Vdc
Virrankulutus	<3.5W/VA, Täysi kuorma 8W/VA
Mitat (PxLxK)	71x95x60mm
Paino	200g
Hyväksynnät	CE

ADFWeb converts MBus bus traffic to Modbus (RS485) protocol.

Technical information	
Operating voltage	15-21Vac or 18-35Vdc
Current consumption	<3.5W/VA, Full load 8W/VA
Dimensions (DxWxH)	71x95x60mm
Weight	200g
Conformity	CE

YM0036A_ADFWeb_FI-EN



FI



Riviliittimet	Selitys	
+V 0V	Virransyöttö 15-21Vac tai 18-35 Vdc Maa (Suosittelemme valmistajan omaa muuntajaa AMR24)	
M-Bus	Liitäntä MBUS laitteille (polariteetillä ei ole väliä)	
A+ B- S	RS485 Data+ Data- RS485 maa	
Ethernet	RJ45 Ethernet liitäntä	
LEDIT		
Device state	Vilkkuu hitaasti (~1Hz) = Normaalitila Vilkkuu nopeasti = Boot Mode Vilkkuu todella hitaasti (~0.5Hz) = Päivitys käynnissä	
Not used	OFF = Normaalisti pois päältä Vilkkuu nopeasti = Boot Mode Vilkkuu todella hitaasti (~0.5Hz) = Päivitys käynnissä	
M-Bus comm.	Vilkkuu = Data liikkuu M-Bus väylässä. Vilkkuu nopeasti = Boot Mode Vilkkuu todella hitaasti (~0.5Hz) = Päivitys käynnissä	
Modbus comm.	Vilkkuu = Data liikkuu Modbus väylässä. Vilkkuu nopeasti = Boot Mode Vilkkuu todella hitaasti (~0.5Hz) = Päivitys käynnissä	
Ethernet Link	ON = Ethernet-kaapeli on kytketty. OFF = Ethernet-kaapelia ei ole kytketty.	



Terminals	Explanation
+V 0V	Power supply 15-21Vac or 18-35 Vdc GND (We recommend the manufacturer's own transformer AMR24)
M-Bus	Connection to the MBUS device (unpolarized)
A+ B- S	RS485 Data+ Data- Shield (to isolated Ground)
Ethernet	RJ45 Ethernet connection
LEDS	
Device state	Blinks slowly (~1Hz) = Normal mode Blinks quickly = Boot Mode Blinks very slowly (~0.5Hz) = Update in progress
Not used	OFF = Normal mode Blinks quickly = Boot Mode Blinks very slowly (~0.5Hz) = Update in progress
M-Bus comm.	Blinks = M-Bus response is received Blinks quickly = Boot Mode Blinks very slowly (~0.5Hz) = Update in progress
Modbus comm.	Blinks = Modbus request is received Blinks Blinks quickly = Boot Mode Blinks very slowly (~0.5Hz) = Update in progress
Ethernet Link	ON = Ethernet cable connected. OFF = Ethernet cable disconnected.

Konfigurointi / Configuration

趨 ADFweb.com - Configurator SW67029 - M-Bus / Modb	us	×
SW67029 M-Bus / Modbus - Converter		
Begin Opened Configuration of the Converter	: Scan &	Decode
Step 1 1 New Configuration	en Configuration	
Step 2 2 Set Communication		
Step 3 3 M-Bus Access		
Step 4 4 K Update Device	www	.ADFweb.com
0	"New Configuration" -> FI	"New Configuration" -> EN
Set Communication X	Anna projektille nimi.	Enter Project name.
SW67029 Set Communication Setting	"Set Communication"	"Set Communication"
Select Device	Valitse oikea laite.	Select device.
Modbus Slave	Valitse RS485.	Select RS485.
Parity NONE Stop Bits 1 Stop Bit ID Device 1 Protocol Modbus RTU	Määritä Modbus asetukset.	Define Modbus settings.
M-Bus Baudrate 2400	Määritä M-bus asetukset.	Define M-bus settings.
M-Bus Polls Cyclic Delay for Cyclic (s) 100 Node State value when slave device is not present 0xFF Use Fix C Field 0x5X Convert in Float option - Words order Least Significant Register First	Määritä pollaustyyli, esim. Cyclic (kyselee määritellyin aikavälein M-bus -väylästä tietoja)	In the field "M-Bus Poll" the modali- ty of M-Bus polling of the converter is defined. if "Cyclic" is checked, the converter sends the request in M-bus network cyclically; In the field "Delay for Cyclic (s)" a time expressed in seconds is defined.
Ethernet IP ADDRESS 192168 .0 .10 SUBNET Mask 255255 .0 GATEWAY	Määritä laitteelle halutut IP-ase- tukset.	Define IP settings of the converter.
192,168,0,1	"M-Bus Access" -> Tässä määri- tellään M-Bus pisteet.	"M-Bus Access" -> Define M-Bus points.



Muuta päivityksen jälkeen oma PC samaan IP verkkoon, kun mitä asetit muuntimen osoitteeksi kohdassa 2 (Muuta esim. IP osoitteen viimeinen numero yhtä pienemmäksi). After updating, change your PC to the same IP network as you set the converter address in step 2 (eg make the last digit of the IP address one digit smaller).

5

6

ADFWeb

EN

Tämän jälkeen valitse "Scan &Decode" ja a	anna
laitteelle määritelty IP. Huom. "Scan by" ->	valin-
ta sen mukaan kummalla osoitteella mittar	it on
tilattu.	

Then, select "Scan & Decode" and enter the specified IP for the device. Note. "Scan by" -> selection according to which address the meters are ordered.

Scan & Decode M-Bus Network Scan By Primary Address Secondary Address Secondary Address IP Address 1P Address 192_168_0_10 M-Bus Communication Parameters Baudrate 2400 Parity EVEN Option for Scan Send Application Reset Send SND NKE Cut After Start Scan Voit pysävttää haun jos tiedät, että listalla on You can stop the search if you know that the list has all	Scan & Decode		Scan & Decode
Scan By Primary Address Select Hardware Type Scan in Progress IP Address 192 IP Address 100 IP Address 100 <	SCAN & C	DECODE	SCAN & DECODE Scan & Decode M-Bus Network
IP Address 192 168 0 10 M-Bus Communication Parameters Baudrate 2400 ~ Parity EVEN ~ Option for Scan Send Application Reset Send SND NKE Cut After 3 Use Fix C Field 0x5X Voit pvsävttää haun jos tiedät, että listalla on	Scan By Select Hardware Type	Primary Address Primary Address Secondary Address Ethernet	Scan in Progress List of Device ID = 0 [NOT FOUND]
M-Bus Communication Parameters Baudrate 2400 Parity EVEN Option for Scan Send Application Reset Send SND NKE Cut After Juse Fix C Field 0x5X Voit pysäyttää haun jos tiedät, että listalla on	IP Address	192 .168 .0 .10	ID = 1 ID = 2 ID = 3 [NOT FOUND] ID = 4 [NOT FOUND] ID = 5 [NOT FOUND]
Baudrate 2400 Parity EVEN Option for Scan Send Application Reset Send SND NKE Cut After Juse Fix C Field 0x5X Voit pvsävttää haun jos tiedät, että listalla on You can stop the search if you know that the list has all	M-Bus Communication Pa	arameters	ID = 6 [NOT FOUND] ID = 7 [NOT FOUND] ID = 8 [NOT FOUND]
Parity EVEN Option for Scan Send Application Reset Send SND NKE Cut After Juse Fix C Field 0x5X You can stop the search if you know that the list has all	Baudrate	2400 ~	ID = 9 [NOT FOUND]
Option for Scan Send Application Reset Send SND NKE Cut After Use Fix C Field 0x5X	Parity	EVEN ~	ID = 10 [NOT FOUND] ID = 11 [NOT FOUND] ID = 12 [NOT FOUND] ID = 13 [NOT FOUND]
□ Send Application Reset □ Send SND NKE Cut After □ Use Fix C Field □ Use Fix C Field □ Start Scan Voit pvsävttää haun ios tiedät, että listalla on You can stop the search if you know that the list has all	Option for Scan		ID = 14 [NOT FOUND]
□ Send SND NKE Cut After □ Use Fix C Field □ Use Fix C Field □ Start Scan	Send Application Re	eset	
Cut After 3 Use Fix C Field 0x5X Image: Start Scan Image: Start Scan Voit pysäyttää haun ios tiedät, että listalla on You can stop the search if you know that the list has all	Send SND NKE		
Use Fix C Field 0x5X - 6 Start Scan 2 You can stop the search if you know that the list has all	Cut After	3	
Voit pysäyttää haun ios tiedät, että listalla on You can stop the search if you know that the list has all	Use Fix C Field	0x5X ~	6
Voit pysäyttää haun jos tiedät, että listalla on You can stop the search if you know that the list has all	Start Scan		Stop Scan Abort Scan
	Voit pysäyttää ha	aun jos tiedät, että listalla on	You can stop the search if you know that the list has all

FI

kaikki haluamasi mittarit. (Esimerkissä on vain 2 mittaria).

the metrics you want. (The example only has 2 meters).

Valitse tässä kohtaa Save Conf.

Select "Save Conf.".



ADFWeb

	FI	
Palaa nyt kohtaan "M-Bus Access" josta löytyä edellisen haun löytämät mittarit ja mittaukset.	pitäisi niiden	Now go back to "M-Bus Access" where you should fi the meters you found in your previous search and th measurements.
餾 M-Bus Network		–
SW67029		
M-Bus Network VID 1 - KAM VAR - Manufacturer Specific (U0S0T0) - VAR - Volume m3 (U0S0T0) - VAR - Operating Time Minutes - Next VIFEs and Data of This Block V ID 2 - KAM - VAR - Manufacturer Specific (U0S0T0) - VAR - Volume m3 (U0S0T0) - VAR - Volume m3 (U0S1T0) - VAR - Operating Time Minutes - Next VIFEs and Data of This Block	k	Node ID Node 1 ary ID Node 1 ary ID Node 1 ary ID Node 1 b CD Integer Identification Num. IB CD In Integer Identification Num. IB CD In Integer Identification Num. No_NKE set App. ist By Type ▼ 1 ▼ frames rer Specific Data 1 SD) [1 - 241] 1 D) [0 - 240] 1 mber 1 NODE
 ✓ OK Cancel PImport Network Valitse mittari Jos mittareilla käytetty primary ID -> as arvoksi Secondary ID kenttään. Jos mittareilla käytetty secondary ID -> arvoksi primary ID kenttään. Mr.Bus Network 	, eta 0 aseta 0	Select a meter - If the primary ID used for the meters -> set value 0 to Secondary ID field. - If the secondary code used for the meters -> set value 0 to the Primary ID field.
SW67029		
M-Bus Network V ID 1 - KAM -VAR - Manufacturer Specific (U0S0T0) -VAR - Volume m3 (U0S0T0) -VAR - Volume m3 (U0S1T0) -VAR - Operating Time Minutes - Next VIFEs and Data of This Bloc > ID 2 - KAM	k	Node n KAM v ID Node 1 9 ary ID Node 63188991 9 a 0
	Conver Swap Ide Send R Valiables I Cut after Manufactu Length (M Offset (MS Access Nu MODI	ion Number 0 t BCD in Integer Identification Num. tification Num. None • ND_NKE set App. ist By Type • 4 • frames rer Specific Data 0 SD) [1 - 241] 0 D) [0 - 240] 0 mber 0 FY NODE

DUMAN

ADFWeb

10

Poista tietueet joita et tarvitse Modbus-rajapin-	
nassa.	

Delete entries that you do not need in the Modbus inter-

Me M-Bus Network					-		×
SW67029							
M-Bus Network V ID 1 - KAM VAR - Wanufacturer Specific VAR - Volume m3 (U0S0T0) VAR - Volume m3 (U0S1T0) VAR - Operating Time Minute > ID 2 - KAM	Copy Variable Paste Variable Copy Node Paste Node Delete Item	of This Block	Variables Nodes	Enable Variable Description Manufax Type of Data VIF ASCII String Function Field Dimension (bit) Length(Variable Len) Unit Modbus Register Modbus Re Scale Storage Number Tariff VIFE Time Point Use Six Modbus R YY 0 MM HH 0 MM From BCD to Inte Convert in Float Post Operation MODIFY VARIABLE	turer Specific Energy (Wh) Instantaneo 16 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	UUDSOTO	
OK X Cancel	Import Network						

FI

face.

П

12

Aseta pisteiden Modbus-rekisterit kohdasta "Modbus Register" Mallissa arvot ovat 32bit, joten yksi mittaus vie käytännössä 2 rekisteriä. Ensimmäinen rekisteri on 1, seuraava 3, kolmas olisi 5, jne. (Ouflex BA Toolin päässä vastaava rekisteri on +1 tästä rekisteristä). Aseta myös täppä kohtaan "From PCB to integer".

Set the Modbus registers of the points under "Modbus Register". The values in the model are 32bit, so one measurement takes 2 registers. The first register is 1, the next 3, the third would be 5, etc. (At the Ouflex BA Tool, the corresponding register is +1 of this register). Also, set the dot to "From PCB to integer".



Lopuksi päivitä konfiguraatio laitteelle valitsemalla "Update Device" -> Execute update firmware.

Finally, update the device configuration by selecting "Update Device" -> Execute update firmware.

Konfigurointi Ouflex Tool päässä:

Rekisterit ovat Ouflex Toolin päässä +1 verrattuna ADFWeb päässä oleviin rekisteriarvoihin.

lodbus settings	Point common s	ettings	
 General 			
ReadAsMu	Itiple	Default	
Register		2	
WriteOnly		False	
Function		HoldingRegister	
Mask		65535	
Format		U32	
Scaling		1000	
Polling inte	rval	5000	
- Read As Multi	ple		

Configuration at Ouflex Tool:

FI

EN

The registers are +1 at the end of the Ouflex Tool compared to the registry values at the end of ADFWeb.

	bus settings Point common settings	1
\mathbf{v}	01 Texts	
	Display name	Meter1
	Description	
	Status texts	
	Technical name	Meter1
\sim	03 Value	
	Unit	m3
	Current value	0 m3
	Decimals	3
~	04 Point ID	
	Point ID	Meter1
	Point ID in use	Yes
	Point type	M
	Overwrite point ID	No
	Associated measurement	
	Generated point ID	Meter1.M
~	06 Manual control	
	Manual control	Allowed control room
	Manual control ON	No
	Lower limit of manual control	0
	Upper limit of manual control	0
~	General	
	Object type	Analog measure
	Device level global	False
	Application level global	False

HYVÄKSYNNÄT

RoHS-direktiivi

2002/95/EC



APPROVALS

RoHS-directive

2002/95/EC

Œ



Hävittäminen

Tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Käyttäjien tulee ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään, tavarantoimittajaan tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Disposal:

The enclosed marking on the additional material of the product indicates that this product must not be disposed of together with household waste at the end of its life span. The product must be processed separately from other waste to prevent damage caused by uncontrolled waste disposal to the environment and the health of fellow human beings. The users must contact the retailer responsible for having sold the product, the supplier or a local environmental authority, who will provide additional information on safe recycling opportunities of the product. This product must not be disposed of together with other commercial waste.