Ouman MBus-Modbus muuntaa MBus-väyläliikenteen Modbus (RS232- tai RS485) protokollaan sopivaksi.



Tekniset tiedot	
Käyttölämpötila	060°C
Varastointilämpötila	-20+80°C
Kosteusraja	2590 %rH
Käyttöjännite	12-48Vdc +/-10%
Virrankulutus	<3.5W, MBUS shortcut <7.5W
Ruuviliittimet	Kiristysmomentti maks. 0.5Nm
Johtimien koko	maks. 1.5 mm ²
Mitat (PxLxK)	17.5x90x58mm
Paino	60g
Suojausluokka	IP20
Hyväksynnät	CE

Ouman MBus-Modbus converts MBus bus traffic to Modbus (RS232 or RS485) protocol.



Technical information				
Operating temperature	060°C			
Storage temperature	-20+80°C			
Humidity limit	2590 %rH			
Power supply	12-48Vdc +/-10%			
Power consumption	<3.5W, MBUS shortcut <7.5W			
Clamps	Tightening torque max 0.5Nm			
Clamp wire Cross section	max. 1.5 mm ²			
Dimensions (LxBxH)	17.5x90x58mm			
Weight	60g			
Protection class	IP20			
Conformity	CE			

YM0037A_Mbus-Modbus_FI-EN

ΕN

FI

FI Riviliittimet ja LEDit



Riviliitin / LED	Selitys
	Virransyöttö
V+	12-48Vdc
V-	Маа
	RS485 Modbus/RTU slave
A+	DATA+
В-	DATA-
	RS232 Modbus/RTU slave
RX	sarjaliikenteen vastaanotto
TX	sarjaliikenteen lähetys
V-	RS232 maa
MBUS	Liitäntä MBUS laitteille
MBUS	
STATE	State-LED, vilkkuu kun muuntimessa on virta päällä
MBUS	MBUS-LED, vilkkuu kun MBUS viesti liikkuu väylällä.
HOST	HOST-LED, vilkkuu kun isäntälaite lähettää tai vastaanottaa Mod- bus/RTU liikennettä

Row connectors and LED's EN



Strip connectors / LED	Explanation
V+	Current supply 12-48Vdc
V-	GND
A+ B-	RS485 Modbus/RTU slave DATA+ DATA-
RX TX V-	RS232 Modbus/RTU slave serial communication receive serial communication transmit Ground for RS232
MBUS MBUS	Interface to MBUS devices
STATE	State-LED, flashes, when converter power is on.
MBUS	MBUS-LED, flashes, when data is transferring on the bus
HOST	HOST-LED, flashes, when host sends/receive MODBUS/RTU data

DIP-kytkimet



DIP-kytkimet	Selitys			
Baudinopeus BR	Käytä DIP-kytkimiä asettaaksesi baudinopeuden:DIP1DIP2OFFOFF9600BdONOFF19200BdOFFON38400BdONON57600BdHUOM! Oikea pariteetti valitaan ohjelmallisesti, ei DIP-kytkimistä			
Liikennetyyppi IF	Valitaan sarjaliitynnän fyysinen tyyppi: OFF=RS232 ON=RS485			
Toiminnan määritys FD	Valitaan erikoistoiminto: OFF=Laite-ID FLASH muistilta on käytössä ON=Laite-ID on aina 255			
HUOM! Konvertteri kä misen jälkeen. Eli laitet nistyksen jälkeen kaik	HUOM! Konvertteri käynnistää itsensä automaattisesti uudelleen DIP-kytkimien muutta- misen jälkeen. Eli laitetta ei tarvitse manuaalisesti uudelleenkäynnistää. Uudelleenkäyn- nistyksen jälkeen kaikki kolme LED-valoa palavat hetken aikaa.			

DIP switches

DIP2 DIP2 -IF Off On

DIP switches	Explanation				
Baud rate BR	Use DIP 1 and 2 to select the baud rate: DIP1 DIP2 OFF OFF 9600Bd ON OFF 19200Bd OFF ON 38400Bd ON ON 57600Bd HINT! The correct parity (NONE/ EVEN/ ODD) is selected with the software tool, not with DIP switches.				
Serial interface IF	Selects the physical type of the serial interface: OFF=RS232 ON=RS485				
Function definition FD	Selects a special function: OFF=The unit ID from the FLASH memory is used ON= The unit ID is always 255				
NOTE! After you change a DIP switch, the converter reboots automatically. Therefore you don't need to reboot the converter manually. After the reboot, all three LEDs are on for a short period to signal the power on procedure.					

Alkuvalmistelut:

- Tarvitset muuntajan jonka käyttöjännite on 12-48VDC - Tarvitset muuntimen konfigurointiin SB-RS485-muuntimen. Esimerkiksi Nokeval DCS770 on hyväksi havaittu. https://nokeval.com/fi/mittauslaitteet/lahettimet/

Preparing:

- You need a transformer with an operating voltage of 12-48VDC

- You need an SB-RS485 converter to configure the converter. For example, the Nokeval DCS770 is well-established. https://nokeval.com/measuring-devices/transmitters/



	FI	EN
1.	Lataa viimeisin softa http://www.resi.cc/resi/ software/ (ModbusConfigurator.zip) ja asenna se koneellesi.	Download the latest software from http://www.resi.cc/ resi/software/ (ModbusConfigurator.zip) and install in to your computer.
2.	Avaa sovellus asennuskansion käynnistystiedos- tosta: ModbusConfigurator.exe	Open the ModbusConfigurator.exe from the location you installed the software.
3. (a)	Anna projektille nimi	Set name to a project
D	Valitse käytössä oleva COM portti RS-485 sovit- timelle.	Select COM port that is in use for RS-485 converter.
C	Valitse käytössä oleva nopeus tai jätä automaat- tihaulle.	Select baud rate in use or leave it in automatic search.
0	Jos tiedät Ouman-muuntimen Modbus numeron, niin voit pienentää hakuskaalaa. Haun voi kes- keyttää ESC:llä.	If you know the ID of the Ouman Modbus converter, you can limit the search range. Search can be interrupted by ESC button.
e	Skannauksen aloitus	Start the scanning

- 4. Laitteen nykyinen Modbus-osoite -> Voidaan
 määrittää toiseksi kohdassa d, muutokset tulevat voimaan laitteelle latauksen jälkeen (Kohta b).
- Tästä ladataan valmis konfigurointi muuntimelle.
- Paina tästä skannataksesi MBus verkon. Halun voi keskeyttää ESC:llä. HOX, voit rajata hakua tiettyihin mittarinumeroihin kohdassa e.
- Tästä voit määrittää muuntimen Modbus-osoitteen.
- Tästä voit asettaa haun koskemaan vain osaa mittareista. (MBus standardi tukee 1-251 osoitteita)
- Tästä voi määrittää MBus nopeuden. 2400 nopeus pitäisi toimia kaikilla MBus laitteilla.

The current Modbus address of the device -> Can be changed in step d, the changes will take effect on the device after download (Step b).

Select "Download config" to load the completed configuration into the converter.

Click "Search M-Bus slaves" to scan the MBus network. The search can be interrupted by ESC. NOTE!, you can limit your search to specific meter numbers in section e. Here you can set the Modbus address of the converter.

Here you can limit the search to apply only some of the meters. (MBus standard supports 1-251 addresses)

Here you can set the MBus baud rate. Baud rate 2400 should work on all MBus devices.



5. Kun olet hakenut mittarit väylältä (Search M-BUS slaves), voit määrittää Modbus pisteiksi poimittavat pisteet.

After you have searched the meters from the bus (Search M-BUS slaves), you can specify which points are picked as Modbus points.

RESI's MODBUS Configurator V1.9.0.16 - [Unnamed]

Project manager	Comr	non M-Bus slave s	ettings			
D 😅 🖬 🚮 📑 🛃 🐚 📖 🕼 🧶 🎒	<u>C</u> hange	primary address <u>R</u> ead me	ter data			
E- 🛃 RESI-MULTICAL21	Slave n	ame:	Meter 1			
EI	Addressing mode		Primary meter address: 1 Secondary meter address (hex): 6318		Image: Weight of the second	
	Data	noista				
		datapoint 📑 <u>D</u> elete data	apoint 🕌 Add <u>f</u> rom database	🖕 Add to database.		
	Common M-Bus slave settings Image primary address Primary meter address: Image primary address Primary meter address: Image primary address Primary meter address: Image primary address Primary meter address: Image primary address Primary meter address: Image primary address Primary meter address: Image primary address Primary meter address: Image primary address Primary address Primary address Primary address Secondary meter address: Image primary address Primary addres					
	0	Manufacturer specific:0:	<20,32 [???/second]	0	16 bit signed binary	
	1	Volume [m²] Volume [m²] (storage nr.: 1)		0	32 bit IEEE floating point	- 1
	2			0	32 bit IEEE floating point	
	3	Operating time [minute(s)/minute]	0	32 bit signed binary	
				the second se		

MBus-Modbus

ΕN

6. Muuntimen tasolla näet kaikki poimitut pisteet Modbus-rekistereissä. Modbus-rekistereitä ei saa järjesteltyä haluamaansa järjestykseen, vaan RESI-Tool määrittää ne automaattisesti. At the converter level you can see all the points picked from the Modbus registers. You can't organize Modbus registers by yourself. RESI tool automatically organizes Modbus registers.

	Local COM p	oort settings				
	Modbus unit: 2	2 Vevice:	COM4 Stopbits:	1 stopbit 🔹 IP-Address:		
• 🖬 🖷 I 🕸 I 🕸 🖻 🔤	Baudrate:	3600 💌 Parity:	NONE	Port		
21						
-MUDBUS - [RESI-MBUST-MUDBUS]	Device spec	ific				
d	Uownload conf	fig 🛐 Iest connection 💥 T <u>e</u> s	st) 🕒			
	DESI-MBUST-MO	BBUS	MBUS to	MODBUS/RTU converter for 2 meters	s (20 variables)	
	Software version:	4.1.7				
	State:	no	error			
	0.0.000					
	Search M-Bus	slaves 🔾 Search M-Bus slave	s via serial Save USV file			
a	MODBUS		MBUS		_	HELP
	Address: 1	Pary: NO	INE Start 1	Baudrate:	_)	
		Stophits: 1 s	topbit 💌 End 251	Query timeout: 65535	Poll timeout: 65535	
	Modbus register	Datatype	Content	Data source	C	urrent value
	4x00001	16 bit signed binary	Manufacturer specific:0x20,32 [????/sec	(Meter 1 - { Prim.: 1 }		
	4x00002	32 bit IEEE floating point	Volume [m ²] - { 1 }	Meter 1 - { Prim.: 1 }		
	4x00004	32 bit IEEE floating point	Volume [m ²] (storage nr.: 1) - { 2 }	Meter 1 - { Prim.: 1 }		
	4x00006	32 bit signed binary 10 bit signed binary	Uperating time [minute[s]/minute] - { 3 }	Meter 1 - { Prim.: 1 }		
	4x00008	16 bit signed binary	Manufacturer specific:Ux20,32 [????/sec	Meter 2 - { Prim.: 2 }		
	4x00003	32 bit IEEE floating point	Volume [m ²] - (1)	Meter 2 (Prim.: 2)		
	4x00011	32 bit recentionary point	Operating time (minute(a)/minute) (2)	Meter 2 (Prim : 2)		
	4x00013	16 bit signed binary	State of meter	Meter 1 . { Prim : 1 }		
	4x02001 4x02002	32 bit signed binary	Identification number of meter	Meter 1 . (Prim : 1)		
	4x02002	16 bit signed binary	State of meter	Meter 2 . { Prim : 2 }		
	4x02004	32 hit signed binary	Identification number of meter	Meter 2 - { Prim : 2 }		
		on organou bindry				
				·		

- Valitse Ouman MBus-Modbus -muuntimen uusi osoite (Jos haluat sen vaihtaa).
- Valitse laitteen MBus väylänopeus.
- Pisteet on Meter1 ja on Meter2 pisteitä.
- **6** Lataa valittu konfiguraatio laitteelle.
- Latauksen jälkeen voit testata yhteyden ja että pisteet näkyvät oikein laitteelle (Hox, tarkista että Local COM osiossa on sama osoite kun laitteella olevassa konfiguraatiossa, muuten yhteys ei onnistu).

Select the new address of the Ouman MBus-Modbus converter (If you want to change it).

Select the MBus baudrate for device.

The points are points of Meter1 and Meter2 .

Download the selected configuration to the device.

After download, you can test that the connection works and the points are correctly displayed in the device (NOTE! Check that the Local COM section has the same address as the configuration on the device, otherwise the connection will not work).

Testaa esim. ModbusPoll ohjelmalla (muukin vastaava käy, esim. Modscan).

Test it with for example ModbusPoll (or Modscan).

Modbus register	Datatype	Content	Data source	Current value
4x00001	16 bit signed binary	Manufacturer specific:0x20,32 [???/sec	Meter 1 - { Prim.: 1 }	113
4x00002	32 bit IEEE floating point	Volume [m³] - { 1 }	Meter 1 - { Prim.: 1 }	0,05
4x00004	32 bit IEEE floating point	Volume [m³] (storage nr.: 1) - { 2 }	Meter 1 - { Prim.: 1 }	0,02
4x00006	32 bit signed binary	Operating time [minute(s)/minute] - { 3 }	Meter 1 - { Prim.: 1 }	3843498
4x00008	16 bit signed binary	Manufacturer specific:0x20,32 [???/sec	Meter 2 - { Prim.: 2 }	113
4x00009	32 bit IEEE floating point	Volume [m²] - { 1 }	Meter 2 - { Prim.: 2 }	0,01
4x00011	32 bit IEEE floating point	Volume [m³] (storage nr.: 1) - { 2 }	Meter 2 - { Prim.: 2 }	0,01
4x00013	32 bit signed binary	Operating time [minute(s)/minute] - { 3 }	Meter 2 - { Prim.: 2 }	3843496
4x02001	16 bit signed binary	State of meter	Meter 1 - { Prim.: 1 }	3 => "Values are valid!"
4x02002	32 bit signed binary	Identification number of meter	Meter 1 - { Prim.: 1 }	63188991
4x02004	16 bit signed binary	State of meter	Meter 2 - { Prim.: 2 }	3 => "Values are valid!"
4x02005	32 bit signed binary	Identification number of meter	Meter 2 - { Prim.: 2 }	63188992

FI

ΕN

7. Kun olet testannut yhteyden, valitse mittari kerrallaan ja konfiguroi halutut pisteet, jotka haluan näkyvän Modbusväylään. Alla esimerkkinä sama piste konfiguroituna MBUS muuntimeen ja Ouflex BA Tooliin. Once you have tested the connection, select the meter one by one and configure the desired points that you want to appear on the Modbus bus. Below is an example where the same point is configured for MBUS converter and Ouflex BA Tool.

Mod	lbus settings	Point common settings	
~	General		
	ReadAsMult	tiple	Default
	Register		3
	WriteOnly		False
	Function		HoldingRegister
	Mask		65535
	Format		SwapWordS32
	Scaling		1000
	Polling inten	val	1000

New Project	Slave	name:	Meter 1		
Meter 2		essing mode Primary address Secondary address	Primary meter address: Secondary meter address (F	1 63188	991 2C2D 1B 16
	Date	apoints			
	Add	d datapoint Delete d	latapoint 📴 Add from database	E- Add to database	Datations
	0 1 2 3	Caption Manufacturer specific Volume [m ²] Volume [m ²] (storage Operating time [minut	:0x20,32 [????/second] nr.: 1) e(s)/minute]	-3 -3 0	32 bit signed binary 32 bit signed binary 32 bit signed binary 32 bit signed binary 32 bit signed binary
Edit M-	Bus datapoir	nt			×
Index		1			
Caption	n:	Volume [m²]			
Expone	ent	-3	•		
Dataty	pe:	32 bit signed binary		•	
			🗸 ОК	🗶 Cancel	

FI

Näet muuntimeen konfiguroidut Modbusrekisterit valitsemalla muuntimen "päätasolta".

To view the Modbus registers configured in the converter, select the converter from the "main level".

EN

Project manag	Project manager		
D 🛩 🖬 🚮	📑 📑 🖻 💼 🖗	2 😓	
RESI	UST-MODBUS - [RESI-MBUST-) 1 2	MODBUS]	
Edit M-Bus datapoin	t		
Index:	1		
Caption:	Volume [m²]		
Exponent:	-3 💌		
Datatype:	32 bit IEEE floating point 16 bit signed binary 32 bit signed binary 32 bit IEEE floating point 32 bit IEEE floating point inve 32 bit date & time	ISE	

Hävittäminen

Tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Käyttäjien tulee ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään, tavarantoimittajaan tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Disposal:

The enclosed marking on the additional material of the product indicates that this product must not be disposed of together with household waste at the end of its life span. The product must be processed separately from other waste to prevent damage caused by uncontrolled waste disposal to the environment and the health of fellow human beings. The users must contact the retailer responsible for having sold the product, the supplier or a local environmental authority, who will provide additional information on safe recycling opportunities of the product. This product must not be disposed of together with other commercial waste.

20200323