# ANVÄNDARMANUAL OUMAN S105

## Styrenhet till lufthanteringsenheten



Ouman S105 är en kompakt och mångsidig styrenhet till luftkonditionering som kan styra luftkonditionerare i 1–5 steg: spjäll, kylning, värmeåtervinning, uppvärmning och fläktstyrning. Den lämpar sig både för steglösa frekvensomvandlarstyrda LB-enheter och kontaktorstyrda LB-enheter med fast hastighet, inklusive LB-enheter med batteri.

# OUMAN S105

#### Kompakt lufthanteringsenheten

Ouman S105 är en intelligent styrenhet till lufthanteringsenheter som passar för alla typer av applikationer. Styrenhetens anpassningsbara och innovativa styrlösningar är lika enkla att använda som andra Ouman-styrenheter som är kända för användarvänlighet. Styrenheten gör det möjligt att upprätthålla optimal lufthantering trots föränderliga förhållanden i rummet som ska ventileras (temperatur, koldioxidinnehåll, fuktighet, luftvolym, kanaltryck).

Utöver funktioner för normalvecka/24-timmarsklocka har S105 en årsklocka som gör det enkelt att skapa inställningar till lufthanteringsenheter för vissa tidpunkter på året (exempelvis sommarsemestrar, söndagar med mera)

#### Grundvy

15:08 15:06:2023 ⊉122:0°C X 70  70 LB styrning I drift, tidsprogr. Fläkthastighetens inställn. Ökad hastighet Tilluftstemperatur 20:2°C Frånluftstemperatur 18:4°C	Kontrollknapp och OK
Genom att trycka länge på kontrollknappen visas de dolda menyerna.	Tryck på kontroll knappen för att öppna me- nyn eller acceptera valen. Vrid på kontroll- knappen för att navigera i menyn.
<ul> <li>Förklaring av symbolerna i bruksanvisnin</li> <li>Detta är ett dolt inställningsvärde so genom att trycka länge på OK.</li> <li>För att ändra inställningsvärdet krävs</li> </ul>	ngen m du kan göra synligt s en servicekod.
COUMAN S -~- Konfigurering <sup>*</sup> Val av funktioner <sup>*</sup> Konfiguration av Ingånga <sup>*</sup> Konfiguration av Utgånga <sup>*</sup> Busspunktval	105 Idrifttagning See sidor 42-51 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

**Infoknapp:** Genom att trycka på infoknappen kommer du direkt åt infovyn. Du kan återgå till föregående vy genom att trycka på ESC-knappen.

i	10:27 17.01.2024	<b>X</b> 0/0	<b>!</b> 1
<b>₽</b>	LB styrning	Larms	topp
Ð	Fläkthastighet inställning	S	topp
$\widetilde{\sim}$	Tillufts- och Frånluftsflöd	de 0 1/s	0 1/s
뵈	Tilluftstemperatur	25.0	O°C

Genom att tryck länge på Esc-knappen kommer man till huvudmenyn, displayen släcks och tangentbordet låses om låsfunktionen är på.

## INNEHÅLL

1 Displaymenyer	4
2 Info	5
2.1 Prioritet för LB-styrenhet	6
3 Inställningar	7
3.1 LB styrning	7
3.2 Fläktstyrning	9
3.2.1 1-hastighets fläktar	9
3.2.2 2-hastighets fläktar	10
3.2.3 Konstant hastighet fläktar	11
3.2.4 Tryckstyrd fläktar	13
3.2.5 Luftvolymstyrd fläktar	15
3.3 Spjällstyrning	17
3.3.1 On/Off-spjäll	17
3.3.2 Spjäll funktionssätt	18
3.3.3 Seriesteg spjäll	19
3.4 VÅV styrning	20
3.4.1 Platt VÅV	22
3.4.2 Roterande VÅV	23
3.4.3 Vätske VÅV	23
3.5 Värmestyrning	24
3.5.1 Elbatteri	25
3.5.2 Vatten radiator	26
3.6 Kylreglering	27
3.7 Drifttidräknare	28
3.8 Reglersteg	28
4 Tidsprogram	30
4.1 Veckoprogram	30
4.2 Avvikelsekalender	31
4.3 Speciella dagar	32
4.4 Nuvarande värde	32
5 Punktinformation	32
6 Larm	33
6.1 Larmschema	34
6.2 Larmmottagare	35
6.3 Larmparametrar	35
6.4 Larmljudet	37
7 Systeminställningar	38
7.1 Inställningar för datum, tid, sommartid och språk	38
7.2 SMS-inställningar och GSM-modem	39
7.3 Buss inställningar	40
7.4 Displayinställningar	41
7.5 Enhetsinformation	41
7.6 Låskod	41
7.7 Inställningar återställs och mjukvaruuppdatering	42
8 Konfigurering	42
8.1 Val av funktioner	43
8.2 Konfiguration av Ingångar	46
8.3 Konfiguration av Utgångar	48
8.4 Busspunktval	50
9 Anslutningsguide	52
SMS Snabbguide	56
Vänd displayenheten	57
Alternativ för fiärrstyrning	57
Valfria tillbehör	58
Produktinformation, garanti och produktavfall	50
Teknisk information	60
	3

## 1 Displaymenyer

		Sidan 5	SMS-kommunika- tion (se sid. 54)
■ 10:27 17.01.2024 182.0°C 250% ■ LB styrning Automatik styrning ● Fläkthastighetens inställning 1/1 ■ Tillvittatemenatur 40 500	Ì Info ► *** DRIFTLÄGE ***	>	NYCKELORD
	Fläkthastighet iställning LB styrning Drift begrän	MIN hastighet Automatisk On <sub>u</sub>	Drift status
		Sidan 7	Tilluftsinfo
inställningar	🔐 Inställningar		
LB styrning	<ul> <li>Tilluftstemperaturen instvär</li> <li>LB styrning</li> </ul>	de 19.0 °C> >	Inställningar
	Fläktstyrning Spjällstyrning	>	Styrsätt
	VÄV styrning Värmestyrning	>	börväde
<b>9</b>	Kylstyrning Drifttidräknare	>	
★	& Reglersteg	>	
• h		Sidan 30	
I Tidsprogram ■ LBstyrning MIN hastighet>	<ul> <li>Tidsprogram</li> <li>L B tidstyrping MIN b</li> </ul>	astichets	
Nattuppvarmning aktiverad Av>	Nattuppvärmning aktiver	erad Av>	
	Nattkylning aktiverad	AV>	
		c: 1 - 22	III-nunktinfo
1 U-Punktinfo	筧 IU-punktinfo	Sidan 32	
		0.0°C	
	UI2:	0.0°C	
<b>↓</b> ♥ Î		0.0 C []]	
▼ ′ 罷们 Larm	● Larm	Sidan 33	Aktiva larm
(9) Aktiva larm	Aktiva larm	>	
Töm larmhistorik	Kvittera alla larm	>	Larmhistorik
	Larmschema	> ()	Kvittera alla
	Larmmottagarna Larmljudet	>	larm
¥ I	Larmparametrar	> Sidan 38	
Ch Systeminställningar	Systeminställningar		
Datum 17.01.2024>	Datum 17.0	01.2024 >	
📉 Language/Språk Svenska>	& Sommartid A Language/Språk Sve	nvänds >    nska >	
	SMS-inställningar Buss inställningar	>	
	Displayinställningar Enhetsinformation	>	
	Låskod Anv & Återställ fabriksinställning	/ändsej> jarna >	
<b>9</b>	& Återställ säkerhetskopia & Skapa säkerhetskopia	>	
,— ↑			
  頂   Konfigurering	W Vorting	Sidan 43	
🕴 🏕 Val av funktioner 🔧 🎸 Konfiguration av Ingångar 💦 🔊	Val av funktioner	×,	
Su & Konfiguration av Utgångar	✤ Konfiguration av Ingå ✤ Konfiguration av Utg	ngar     ångar	
-	🖉 Busspunktval		

## 2 Info



Informationen som visas i infovyn är grupperad enligt följande: Driftläge, Tilluft, Boostning/Effektivering/Begränsning och Sekvensreglering.

Du kan alltid komma åt infovyn direkt genom att trycka på 🖸 -knappen.

DRIFTLÄGE	Förklaring	
Fläkthastighetens inställning	Fläkthastigheten kan vara: Stopp; MIN hastighet, Låg hastighet, Ökad hastighet, MAX hastighet, Automatik eller Service stopp. Hastigheterna för 2-hastighetsfläktar kan vara Stopp, 1/2 och 1/1.	
LB styrning	IB drift status kan vara: Nödstopp, Eftergång, Larmstopp, Extern timer, Manuell styrning, Automat styrning, CO2 start, Nattuppvärm- ning, Nattventilation, Nattkylning, I drift ext. styrn., Stannar, Stopp tidsprogram, I drift tidsprogram, Ext. switch eller Ingen styrning.	
Återstående körtid h.min	När fläkten styrs av timern visar displayen återstående tid av in- ställningen "Timerns PÅ-tid".	
TILLUFT	Information att visa	
	<ul> <li>Faktorer som påverkar temperaturreglering av lufttillförsel</li> <li>Beräknat inställningsvärde för lufttillförsel</li> <li>Temperaturmätningsdata: lufttillförsel och rums/utblåsningstemperatur</li> <li>Information om huruvida omvänd funktion och kylning är aktiverat</li> <li>Information om huruvida sommar- eller vinterstyrning är aktiverat</li> </ul>	
EFFEKTIVERING/BEGRÄNSNING	Information att visa	
	<ul> <li>Förbättrad ventilation baserat på koldioxidinnehåll</li> <li>Förbättrad ventilation baserat på rumstemperatur</li> <li>Förbättrad ventilation baserat på luftfustighet</li> <li>Begränsning av ventilation baserat på utomhustemperatur</li> </ul>	
SEKVENSREGLERING	Information att visa	
	<ul> <li>Information om kylning, värmeåtervinning, spjäll och reglage för uppvärmningssteg</li> </ul>	

#### Informationen som visas går även att läsas som ett textmeddelande.

## Om ett GSM-modem är anslutet till regulatorn kan regulatorn skicka information via sms.

Om regulatorn har ett aktiverat enhets-ID, så skrivs alltid det före nyckelordet (exempelvis Ou01 Drift status). Stora och små bokstäver är olika tecken i enhets-ID:et!

Text meddelande		Förklaring
DRIFT STATUS	Drifts status: Fläkthastighet inställ- ning	Skicka SMS: Drift status Svarsmeddelandet visar information om aktuell fläkthastighet, LB-styr- ning och -inställningar
TILLUFTSINFO	Tilluft: Påverkan av rums- kompensering 0.0 °C/	Skicka SMS: Tilluftsinfo Svarsmeddelandet visar information om inställningarnas effekt på öns- kad tilluftstemperatur och även inställningvärden av rumstemperatur och tilluftstemperatur.

## 2.1 Prioritet för LB-styrenhet

LB-enheten kan ta emot motstridiga utgångsreglage samtidigt. Inställningarna prioriteras enligt listan nedan. Inställningar som anges högre är starkare än inställningar som anges på en lägre nivå.

Priori- tet	Driftläge	Förklaring		
STARKAS	Т			
I	Driftkommandon som kringgår automatiska och manuella kontroller samt extern timers- tyrning			
	Service stopp	'Service stopp'-läget är aktivt efter den första uppstarten och konfigureringen av regulatorn, innan användaren ändrar läge. 'Service stopp' inaktiverar ock- så AHU-körtillståndet till centralen.		
	Nödstopp	När ingången Nödstopp har aktiverats stoppas LB och utgångarna återställs omedelbart. Fördröjningen vid start av larmet är 2 sekunder och fördröjning- en vid avslutande är 5 sekunder. Larmet måste återställas innan LB går att starta om.		
	Eftergång	När LB får ett stoppkommando utförs eftergång i LB:er som har elelement innan de stoppas.		
	Larmstopp	Det interna larmet i programmet. LB stoppas på grund av ett fel.		
II	Styrningar som kringgår aut	omatiskstyrning:		
	Extern timer	Externt startreglage. LB startas i enlighet med inställningsvärdet "Timer styrd hastighet". Reglaget kommer att vara aktivt i enlighet med "Timerns PÅ-tid". (LB styrning -> Inställningsvärden)		
	Manuell styrning	Ett annat alternativ än Automatiskt har valts för körinställningen till fläkten (LB styrning -> LB styrning) (mer information på nästa sida).		
111	Automatstyrningen inklu	derar följande funktioner:		
	Automat styrning	LB körs i enlighet med tidsprogrammet (Tidsprogram -> LB tidstyrning).		
	CO2 start	Funktionen aktiveras från inställningsvärdet "Uppstart enligt CO2-värde" (LB styrning -> CO2-start) Startgräns och Hysteres kan ställas in för starten. LB startas i enlighet med inställningsvärdet "LB-hastighet".		
	Nattuppvärmning	Funktionen aktiveras från inställningsvärdet "Nattuppvärmning" (LB styrning -> Nattuppvärmning). Om rumstemperaturen minskar till inställningsvär- det "Startgräns" aktiveras nattuppvärmning om tidsprogrammet tillåter det. När mätningen överskrider startgränsen med värdet för hysteres inaktiveras nattuppvärmning. LB körs i enlighet med inställningsvärdet "Nattuppvärm- ning LB-hastighet". Om det blir fel på sensorn används inte nattuppvärm- ning.		
	Nattventilation	Funktionen aktiveras från inställningsvärdet "Nattventilation" (LB styrning -> Nattventilation). Om rumstemperaturen är 1,5 °C högre än dagsinställnings- värdet för rummet och utomhustemperaturen är lägre än rumsinställnings- värdet med värdet för "Rums-/Utetemp. skillnad, startgräns" kan LB starta vid en tid som tillåts av tidsprogrammet. LB startas i enlighet med inställnings- värdet "LB-hastighet för nattventilation". Nattventilation stoppas när mät- ningen når inställningsvärdet, när temperaturskillnaden mellan utetempera- tur och rumstemperatur blir för liten eller när den stoppas av tidsprogram- met.		
	Nattkylning	Funktionen aktiveras från inställningsvärdet "Nattkylning" (LB styrning -> Nattkylning). Nattkylning startar när det tillåts av tidsprogrammet om rums- temperaturen överskrider inställningsvärdet "Startgräns". Nattkylningen stoppas när rumstemperaturen sjunker under startgränsen motsvarande inställningsvärdet "Hysteres". Vid drift är inställningsvärdet för lufttillförsel minimigränsen för kylning (Inställningar -> Kylstyrning ->Tiiluftstemp. min kylning).		

Säkerhetslarm som alltid stoppar LB aggregat (LB-drifttillståndet avbryts): Tilluftensbrandrisk larm Returvatten låg gräns alarm (frysrisk)

Nödstopp

#### Uppvärmining pump larm

## 3 Inställningar

ø Denna symbol säger att det är fråga om sällan nödvändiga inställningar som är dolda vid normal användning. Tryck på OK i några sekunder för att det ska visas.

>

#### ų, Den här symbolen visar att en ändring av börvärdet kräver en servicekod.

Värmestyrning

Kylstyrning

🖑 Reglersteg

🛔 🖞 Inställningar	🛱 Inställningar
Tilluftstemperaturens inst.värde 20.0°C>	Tilluftstemperaturens inst.värde 20.0°C
LB styrning	LB styrning >
弐   Fläktstyrning	Fläktstyrning >
	Spjällstyrning >
	VÅV styrning → <sup>V</sup>
	1 J 2

Du kan ställa in antingen tilluftstemperatur eller frånluftstemperatur/rumstemperatur beroende på om du använder en tilluftsstyrd eller frånlufts-/rumsstyrd.

## 3.1 LB styrning

#### Inställningar -> LB styrning

Inställning	Fabrik- inställning	Inställnings- område	Förklaring
LB styrning	Automat styrning		LB styrning kan vara: stopp; MIN hastighet, låg hastighet, ökad hastighet, MAX hastighet, automatisk eller service stopp. LB styrning med en hastighet kan vara: drift, stopp, automa- tisk eller service stopp. LB styrning med två hastigheter kan vara: stopp, 1/2, 1/1, au- tomatisk eller service stopp.
Timerns PÅ-tid	120 min	0 480	
Timer styrd hastighet	MIN has- tighet		Timer styrd hastighet kan vara: stopp, MIN hastighet, låg hastig- het, ökad hastighet eller MAX hastighet. Timer styrd hastighet med två hastigheter kan vara: stopp, 1/2 eller 1/1 hastighet.
Extern kontroll			Extern kontroll kan vara: stopp, MIN hastighet, låg hastighet, ökad hastighet eller MAX hastighet. Extern kontroll med två hastigheter kan vara: stopp, 1/2 eller 1/1 hastighet.
LB tidstyrning			
Veckoprogram Avvikelsekalender Speciala dagar Nuvarande värde	Weckoprogram       Måndag       Tisdag       Onsdag       Orsdag       Fredag       Lördag       Söndag	9 12 15 18 21 24	Du kan göra ett veckoschema, ett undantagsschema och ett speciellt dagsprogram med LB-körstyrningen. Du kan se sta- tus för körningsreglaget just nu (aktuell status). Schemalägg- ningen beskrivs i "Tidsprogram".
CO2-start			
Uppstart enligt CO2-vär- de	Deaktive- rad	Deaktiverad/ Aktiverad	
Startgräns	600 ppm	400 till 1200	Det koldioxidinnehåll som LB startar vid om funktionen är aktiverad.
Hysteres	100 ppm	5 till 200	Värdet för CO2-mätningen måste sjunka under startgränsen motsvarande inställningsvärdet "Hysteres" innan LB stoppas.
LB hastighet	MIN has- tighet		LB hastighet kan vara: MIN hastighet, låg hastighet, ökad hastighet eller MAX hastighet.
Nattuppvärmning			
Nattuppvärmning	Används ej	Används ej/ Används	Tillåtelse för LB att starta funktionen nattuppvärmning vid behov.
Hysteres	5.0 °C	1.0 till 10.0	Rumstemperaturen måste stiga över startgränsen motsva- rande värdet "Hysteres" innan nattuppvärmning inaktiveras.
Startgräns	15.0 °C	10 till 30	Rumstemperaturen vid vilken nattuppvärmning startar.
Veckoprogram	Weckoprogram       Måndag       Tisdag       Onsdag       Torsdag       Fredag       Lördag       Söndag	9 12 15 18 21 24	Standard är ett veckoschema som tillåter nattuppvärmning från 22:00 till 06:00 vid behov. Du kan redigera veckopro- grammet om du vill (se mer information om veckoschema på sidan 29).
Nattuppvärmning LB-hastighet	MIN has- tighet		Fläkthastigheten kan vara MIN-hastighet, låg hastighet, ökad hastig- het eller MAX-hastighet under nattuppvärmning. Körreglage för 2-hastighetsfläktar kan vara: stop, 1/2 eller 1/1.

Inställning	Fabrik- inställning	Inställnings- område	Förklaring
Nattventilation			
Nattventilation Nattventilation och nattkylning kan fungera i serie.	Används ej	Används ej/ Används	<ul> <li>Tillåtelse för funktionen nattventilation när</li> <li>VÅV är 0 % och värmen är avstängd och</li> <li>rumstemperaturen är 1,5 °C högre än inställningsvärdet för rumstemperatur och</li> <li>utetemperaturen är lägre än rumsinställningsvärdet med det värde som anges i "Rumstemp. och utetemp. skillnad, stargräns" och</li> <li>nattventilationens veckoprogram tillåter nattventilation LB startas i enlighet med inställningsvärdet "Nattventilation LB-hastighet".</li> <li>Nattventilation stoppas när</li> <li>rumsmätningen når inställningsvärdet eller</li> <li>temperaturskillnaden mellan utetemperaturen och rums- temperaturen sjunker under startgränsen ellet</li> <li>nattventilation stoppas av tidsprogrammet</li> </ul>
Rumstemp. och utetemp. skillnad, startgräns	2 °C	1 till 5	Skillnaden mellan inställningsvärdet för rumstemperatur och den uppmätta utetemperatur vid vilken nattventilation kan starta.
Utetemp. gräns /Nattven- tilation blockerad	12 °C	5 till 25	Nattventilation kan starta om utetemperaturen inte är lägre än "Utetemp. gräns/Nattventilation blockerad".
Veckoprogram	Mandag Mandag Onsdag Orsdag Fredag Lördag Söndag	9 12 15 18 21 24	Som standard, beroende på veckoprogrammet, tillåts natt- ventilation från 22:00 till 06:00. Du kan redigera veckopro- grammet om du vill (se mer information om veckoprogram på sidan 29). Om den manuella styrning är vald, finns en bild av hand i början av raden.
Nattventilation LB-hastighet	MIN hastig- het		Fläkthastigheten under nattventilation kan vara: minimihastig- het, låg hastighet, ökad hastighet och maxhastighet. 2-hastig- hetsfläktar har följande hastigheter: stop, 1/2-hastighet och 1/1-hastighet.
Nattkylning			
Nattkylning	Används ej	Används ej/ Används	Tillåtelse för nattkylningsfunktionen när VÅV är 0 % och vär- men är avstängd. Nattkylning startar när det tillåts av tidspro- grammet om rumstemperaturen överskrider inställningsvär- det "Startgräns". Nattkylningen stoppas när rumstemperatu- ren sjunker under startgränsen motsvarande värdet för "Hys- teres". Vid drift är inställningsvärdet för lufttillförsel minimig- ränsen för kylning.
Hysteres	2.0 °C	1.0 till 10.0	Rumstemperaturen måste falla under startgränsen med vär- det för "Hysteres" innan nattkylning inaktiveras.
Startgräns	23.0 °C	10.0 till 30.0	När rumstemperaturen överskrider "Startgräns" tillåter LB att nattkylning startar.
Veckoprogram	Måndag       Måndag       Onsdag       Onsdag       Torsdag       Fredag       Lördag       Söndag	9 12 15 18 21 24	Som standard, beroende på schemat, tillåts nattventilation från 22:00 till 06:00. Du kan redigera veckoprogrammet om du vill (se mer information om veckoschema på sidan 29).
Nattkylning LB-hastighet	MIN hastig- het		Fläkthastigheten kan vara MIN-hastighet, låg hastighet, ökad hastighet eller MAX-hastighet under nattkylning.
Ingångar / Utgångar			Körreglage för 2-hastighetsfläktar kan vara stop, 1/2 eller 1/1.

### 3.2 Fläktstyrning

Inställningar ->Fläktstyrning

#### Förklaring av symbolerna i bruksanvisningen

- Tryck på OK i några sekunder för att visa meny- / inställningsvärdena.
- För att ändra börvärde krävs en servicekod.

Fläktstyrningsbörvärdena beror på typen av LB-aggregat. Fläkttypen kan vara 1-hastighet, 2-hastighet, konstant hastighet, tryckstyrd eller kontroll av luftflödesvolymen. Börvärdena beror på typen av fläkt.

I saneringsprojekt kan en lösning användas där S105 inte är involverad i den faktiska styrningen. Fläktarna styrs då av en extern regulator. Regulatorn används som en enda länk i drifttillståndet. I detta fall visas texten "Idrift, ext.styrn." i menyn "LB styrning".

### 3.2.1 1-hastighets fläktar

Inställningar ->Fläktstyrning

Inställning	Fabrik- inställning	Inställnings- område	Förklaring
🕬 🖑 Fläkts typ	1-hastighet		
Larmaktivering fördröjning	10 s	0 200 s	Du kan välja om ingången ska användas för att indi- kera drift eller för att indikera larm.
TF Indikationstyp FF Indikationstyp	Drift infor- mation	Används ej/ Drift informa- tion/ Larm	Du kan välja om ingången ska användas för att indi- kera drift eller för att indikera larm.
Ingångar/ Utgångar			Fläktstyrningsinformationen visas här.

#### 1-hastighets fläktstyrning med extern styrning

#### I drift, ext. styrn.

"Funktionen "Driftindikering LB start" kan användas för att styra en process där regulatorn egentligen inte styr fläktarnas gång, utan fläktarnas gång styrs av en extern klocka etc., och regulatorn tar hand om styrningen av värmeregleringen och annan "låg spänningsstyrning", och fungerar som en del av fläktstarttillståndet. Denna typ av extern styrning var vanlig förr i tiden och förekommer i renoveringsprojekt.

Valet att starta regulatorn från driftsindikering görs under driftsättningen av regulatorn (Konfigurering -> Val av funktioner -> Fläktar). Se kopplingsprincip på sidan 54.

#### 1-hastighetsmaskiner, när inställningen "Driftindikering LB start" är 'Deaktiverad'.

- Om start av reglering är Automatisk utan effektbegäran och regulatorn tar emot startinformation, kommer regulatorn att ge ett konfliktlarm från tilluftsoch frånluftsfläktarna.

- Om " start av reglering är av" och regulatorn tar emot en startsignal, kommer regulatorn att avge ett konfliktlarm från tillufts- och frånluftsfläktarna.

### 1-hastighetsmaskiner, när inställningen "Driftindikering LB start" är 'Aktiverad'.

- om start av reglering är Automatisk utan effektbegäran och regulatorn tar emot en start, kommer kontrollen att starta men regulatorn kommer inte att aktivera fläktkontrollen.

- När start av reglering tas bort kommer regulatorn att aktivera fläktstyrningen på el batterier så länge batteriernas avkylningsperiod varar.

- om start av reglering är Stopp, men regulatorn tar emot en startsignal -> Ingenting händer.

### 3.2.2 2-hastighets fläktar

Tilluftsfläkten och frånluftsfläkten har två hastigheter. Ingångarna kan även konfigureras som larmingångar.Driftinformation/ deaktiveringsfördröjning kan ställas in. Aktiverings- och deaktiveringsfördröjningar är desamma.

2°C över gränsvärdet på, tas utetemperaturbegränsning bort.

#### Fabrik-Inställnings-Förklaring Inställning område inställning Larmaktivering för-10 s 0 ... 200 s dröjning Effektväxling / Ute--20 °C -50 ... 0 Fläktarna styrs till halv effekt när utetemperatur faller under "Utetemperatur begränsning" börvärde. När utetemperaturen stiger temp. gräns 2°C över gränsvärdet på, tas utetemperaturbegränsning bort. 2-hastighet 💯 🌽 Fläkttyp **TF Indikation typ** Drift infor-Används ej/ Du kan välja om ingången ska användas för att indikera FF Indikation typ mation Drift infordrift eller för att indikera larminformation. Om drift informationen är hämtad från centralen måste du välja "Drift mation/ Larm information" som typ av indikation. Ingångar/ Utgångar Fläktstyrningsinformationen visas här. **CO2 effektivering** Används ej/ Om funktionen är aktiverad styrs fläktarna till 1/1 hastighet CO2 effektivering Används ej efter att mätningen har överskridit det inställda börvärdet Används för "CO2 effektivering gräns". När mätningen sjunker under "CO2 effektivering gräns" - "CO2 effektivering hysteres" -värdet är 1/1 effekt fortfarande på under den inställda "CO2 eftergång". CO2 effektivering 400 ... 1200 700 ppm CO2 ppm | CO2 halt gräns CO2 effektivering gräns 50 ... 300 100 ppm CO2 effektivering hys-Hysteres teres Tid LB hastrighet Eftergångtid LB-styrning 0 ... 99 CO2 eftergång 15 min 1/1- hastighet CO2 effektivering funktion På 1/2-hastighet Tid Rumstemperatureffektivering Rumstemperaturef-Används ej Används ej/ När rumstemperaturmätningen sjunker under "Rumstemperatureffektivering gräns"inställningsvärde, fläktarna fektivering Används styrs till 1/1 hastighet. När rumstemperaturmätningen når rumstemperaturinställningsvärdet går fläktarna fortfarande med 1/1 hastighet för inställningen "Rumseffektivering stoppfördröjning". Fläktarna styrs till 1/2 hastighet efter stoppfördröjning. 0...15 Rumstemperaturef-4°C Rumstemperatur Rumstemperatur fektivering gräns Rumstemp. inst. värde Rumstemp. effektivise-ring gräns Rumseffektivering 15 min 0 ... 99 umseffektiviserin oppfördröjnir stoppfördröjning LB-hastighe 1/1 1/2 0 Tid Utetemperatur begränsning Deaktiverad/ Utetemperatur be-Aktiverad gränsning Aktiverad Effektväxling / Ute--20 °C -50 ... 0 Fläktarna styrs till halv effekt när utetemperatur faller under "Utetemp. gräns temperatur begränsning" börvärde. När utetemperaturen stiger

## 3.2.3 Konstant hastighet fläktar

Fläktarna styrs med 0 ... 100 % styrning. Det finns fyra justerbara hastighetsinställningar att välja mellan. Ett reglerområde kan ställas in separat förtilluft- och frånluftsfläktarna, där hastighetsinställningarna fungerar. Drift aktiveras när styrningen är mer än 1 %. Den maximala ändringshastigheten för styrsignalen kan ställas in. Drift information ingångarna kan väljas som driftinformation eller larmingång. Larmfördröjningar kan ställas in.

Inställning	Fabrik-in- ställning	Inställnings- område	Förklaring
🕬 🖁 Tilluftsfläkt/Frånluftsfläkt			
LB MIN hastighet	40 %	0 100%	
LB låg hastighet	50 %	0 100%	
LB hög hastighet	70%	0 100%	
LB MAX hastighet	100 %	0 100%	
Fläktsstyrning MIN	0 %	0 100 %	
Fläktsstyrning MAX	100 %	0 100 %	
Fläktlarmfördröjning	10 s	1 60 s	
🕬 🕊 Fläkttyp: Konstant hastig	het		
TF Indikation typ FF Indikation typ	Drift infor- mation		Valtbar: Drift information, Larm eller Används ej
🕬 🖑 Max. reglerhastighet	50 s	0 500s	Maximal förändringstakt i vilken hastigheten för LB-enheten går att ändra från 0 % till 100 %.
CO2 effektivering			
CO2 effektivering	Används ej		Du kan välja: "Används ej", "Ej MIN/ låg hastighet" el- ler "Används i alla hastigheter". Fläktens effekt ökar linjärt när CO2-värde överstiger den inställda gränsen för "CO2/ effektivering startar". CO2-boost är vid den maximala inställda "CO2/ effektivering MAX" -gränsen. Mängden boost vid denna tidpunkt är justerbar ("CO2 effektivering MAX").
CO2-värde/ effektivering star- tar	500 ppm	3001000	
CO2-värde/ effektivering MAX	800 ppm	3001500	CO2 ppm     CO2-värde
CO2 effektivering MAX	50 %	0 100	CO2/ effektivering MAX _ +
DLU/ offektivering			Fläktstyrning % LB hastighet CO2 effektivering MAX
RH% effektivering	Apvänds oj		LB effektivering vid maximalt Tid
KH% effektivering	Anvands ej		"Används i alla hastigheter". Fläktens effekt ökar linjärt när RH%-värde överstiger den inställda gränsen för "RH%/ effektivering startar". RH%-boost är vid den maximala inställda "RH%-värde/ effektivering MAX" -gränsen. Mängden boost vid denna tidpunkt är jus- terbar ("RH%- effektivering MAX").
RH%-värde/ effektivering startar	50 rH%	0100	RH%
RH%-värde/ effektivering MAX	90 rH%	0100	RH%-värde/effektivering
RH% effektivering MAX	50 %	0 100	RH% effektivering MAX

Inställning	Fabrik-in- ställning	Inställnings- område	Förklaring
Rumstemperatureffektivering			
Rumstemp. effektivering	Används ej	Används ej/ Ej MIN/ låg hastighet/ Används i alla hastig- heter	Du kan välja: "Används ej", "Ej MIN/ låg hastighet" eller "Används i alla hastigheter".
			Fläktarnas hastighet ökas steglöst när mätningen faller med en "Rumstemp. effektivering start" under värdet "Rumstemperaturinställning". När rumstemperaturen sjunker mängden "Rumstemp. effektivering max"- un- der Rumstemperatur inställnings värdet når fläktarna hastigheten" Rumseffektiviering Max".
			Det är möjligt att aktivera både rumstemperatureffekti- vering och seriell styrning av fläkten, i vilket fall det kan uppstå en situation att först minskas fläkteffekten och eftersom rums-/frånluftstemperaturen fortsätter att minska, höjs effekten.
Rumstemp. effektivering start	4.0 °C	0 10	Rumstemperatur
Rumseffektivering MAX	10.0 °C	0 15	Rumstemp, effektive- ring start Rumstemp, effektive-
	100 %	0 100	Fläktstyrning %     LB hastighet     I       Rumseffektivering MAX     I     I
			LB effektivisering vid maximalt Tid
Utetemperatur begränsning			
Utetemperatur begränsning	Används	Används/ Används ej	Fläktens effekt minskar linjärt när utetemperatur mät- ning faller den inställda gränsen för "Utetemperaturbe- gränsning startar". När utetemperatur faller till inställda "Utetemperaturbegränsning MAX", LB hastighet är In- ställd "MIN hastighet".
Utetemperaturbegränsning startar	-10 °C	-30 0	Utetemperatur +  0 °C Tid
Utetemperaturbegränsning MAX	-15°C	-40 0	Utetemp. begränsning startar Utetemp. begränsning MAX
			LB hastighet Normal LB-hastighet MIN hastighet
Seriestyrning			
Seriestyrning *)	Används	Används/ Används ej	När värmesteget är aktivt och värmebehovet ökar ökar värmeeffekten. När värmenivån är på sitt maximum och ändå inte mätningen har nått det inställda värdet börjar vi minska fläktarnas effekt. Detta har en ökande effekt på tilluftstemperaturen (med samma effekt på värmera- diatorn, då flödet minskar stiger temperaturen).
			Det är möjligt att aktivera både rumstemperatureffekti- vering och seriell styrning av fläkten, i vilket fall det kan uppstå en situation att först minskas fläkteffekten och eftersom rums-/frånluftstemperaturen fortsätter att minska, höjs effekten.
MAX påverkan av seriestyr- ning	-100 %	-100 0	När styr går till fläktsteget är målet att hålla tilluftstem- peraturen på sitt börvärde genom att minska fläktarnas effekt. Inställningsvärdet ' <b>MAX påverkan av seriestyr- ning</b> ' begränsar sänkningseffekten av justeringen.
Ingångar / Utgångar			
			Nuvarande styrning av tilluft och frånluft fläktar.

### 3.2.4 Tryckstyrd fläktar

Fläktarna styrs med 0...10V styrning så att kanalens tryckmätningar ligger kvar på sitt inställda värde. Det finns fyra justerbara tryckinställningar att välja mellan i drift styrning. Ett reglerområde kan ställas in separat för tillufts- och frånluftsfläktar, där tryckregleringen fungerar. Start tillstånd aktiveras när kontrollen är över 1 %. Den maximala reglerhastigheten för utgångsändring kan ställas in. Indikeringstyp kan väljas som drift information eller larmingång. Larmfördröjningar kan ställas in. Aktiveringsfördröjning och deaktiveringsfördröjning är desamma. När larmet är aktiverat stoppas LB aggregat.

Kanalens tryckmätning kan också användas som drift information. Driftinformationgränsen för tryckmätningen kan ställas in separat för tilluftsoch frånluftsfläktarna.

Inställning	Fabrik- inställning	Inställnings- område	Förklaring
🕬 🕊 Tilluftsfläkt/Frånluftsfläkt	:		
Tryck vid MIN-hastighet	100 Pa	0 1000 Pa	Tryck (Pa)
Tryck vid låg hastighet	200 Pa	0 1000 Pa	Tryck vid hög hastighet 300
Tryck vid hög hastighet	300 Pa	0 1000 Pa	
Tryck vid MAX-hastighet	400 Pa	0 1000 Pa	Fläktstyming MIN
Fläktsstyrning MIN	0 %	0 100%	Fläkt styrning MÅX
Fläktsstyrning MAX	100 %	0 100 %	
Avvikelselarm:			
Avvikelselarm	Används	Används ej/ Används	
Maximala tillåtna avvikelse	50 Pa	10 1000 Pa	
PID inställningar:			
P-band	750 Pa	509000 Pa	
I-tid	8 s	5 300 s	
D-tid	0 s	0 100 s	
Fläktlarmfördröjning	10 s	1 60 s	
💯 🖑 Fläkttyp	Tryckstyrd		
が 🕊 TF Indikation typ が 🖑 FF Indikation typ	Drift infor- mation		Valbart: Används ej, Drift information, Tryckgivare eller Larm
🕬 🕊 Max. reglerhastighet	50 s	0 500 s	Maximal förändringstakt i vilken hastigheten för LB-en- heten går att ändra från 0 % till 100 %.
CO2 effektivering			
CO2 effektivering	Används ej		Du kan välja: "Används ej", "Ej MIN/ låg hastighet" eller "Används i alla hastigheter". Fläktens effekt ökar linjärt när CO2-mätningen överstiger den inställda gränsen för "CO2-värde/effektivering startar". CO2 effektivering är vid den maximala inställda "CO2-värde / effektive- ring MAX" -gränsen. Mängden effektivering vid denna punkt är justerbar (CO2 effektivering MAX).
CO2-värde/ effektivering startar	500 ppm	3001000	CO2 ppm
CO2-värde/ effektivering MAX	800 ppm	3001500	CO2/ effektivering startar
CO2 effektivering MAX	100 Pa	0 200	CO2 effektivering MAX

Inställning	Fabrik- inställning	Inställnings- område	Förklaring
RH% effektivering			
RH% effektivering	Används ej	Används ej/ Ej MIN/ låg hastighet( Används i alla hastigheter	Du kan välja: "Används ej", "Ej MIN/ låg hastighet" eller "An- vänds i alla hastigheter". Tryckinställningen ökas steglöst när RH%-mätningen överstiger till "RH%-värde effektivering start" gräns. När RH%-mätnigen stiger till "RH% effektivering MAX" når efektiviseringfunktionen det maximala. Mängden effekti- vering vid denna punkt är justerbar (RH% effektiviering MAX).
RH%-värde/ effektivering startar	50 rH%	0100	RH% RH%
RH%-värde/ effektivering MAX	90 rH%	0100	RH%-värde/ effektiver-
RH% effektivering MAX	100 Pa	0 200	RH% effektivering MAX
Rumstemp. effektivering			
Rumstemp. effektivering * <sup>)</sup>	Används ej	Används ej/ Ej MIN/ låg hastighet( Används i alla hastigheter	Du kan välja: "Används ej", "Ej MIN/ låg hastighet" eller "An- vänds i alla hastigheter". Om seriestyrning är aktiverad, an- vänds inställningsvärdet "MAX påverkan av seriestyrning" för att justera fläkteffekten. Tryckinställningen ökas steglöst när mätningen faller med en "Rumstemp. effektivering start " under värdet "Rumstempe- raturinställning". När rumstemperaturen sjunker mängden "Rumstemp. effektivering MAX"- under Rumstemperatur in- ställnings värdet når efektiviseringfunktionen det maximala. Mängden effektivering vid denna punkt är justerbar (Rumsef- fektiviering MAX).
Rumstemp. effektivering	4.0 °C	0 10	Rumstemperatur
Rumstemp. effektivering MAX	10.0 °C	0 15	Rumstemp. inst. värde Rumstemp. effektive- ring start Rumstemp. effektivering
Rumseffektivering MAX	100 Pa	0 200	Fläktstyrning Pa Rumseffektivering MAX
Utetemperatur begränsning			
Utetemperatur begränsning	Används	Används ej/ Används	
Utetemperaturbegränsning startar	-10 °C	-30 0	Fläktarnas tryckbörvärde falles linjärt när utomhustempe- raturen faller under gränsen "Starta utetemperaturgräns".
Utetemperaturbegränsning MAX	-15 °C	-40 0	Gransen ar max när utetemperaturen har sjunkit till gransen "Utetemperatur - begränsning max". Begränsningen görs ge- nom att sänka kanaltryckets börvärde. När utetemperaturbe- gränsningen är på max körs fläktarna enligt börvärdet "Tryck vid lågt hastighet".
Seriestyrning			
Seriestyrning * <sup>)</sup>	Används	Används/ Används ej	När värmesteget är aktivt och värmebehovet ökar ökar värmeeffekten. När värmenivån är på sitt maximum och ändå inte mätningen har nått det inställda värdet börjar vi minska fläktarnas effekt. Detta har en ökande effekt på tilluftstemperaturen (med samma effekt på värmeradia- torn, då flödet minskar stiger temperaturen). Det är möjligt att aktivera både rumstemperatureffekti- vering och seriell styrning av fläkten i vilket fall det kap
			uppstå en situation att först minskas fläkteffekten och ef- tersom rums-/frånluftstemperaturen fortsätter att minska, höjs effekten.
MAX påverkan av seriestyr- ning	-500 Pa	-500 0	När styr går till fläktsteget är målet att hålla tilluftstem- peraturen på sitt börvärde genom att minska fläktarnas effekt. Inställningsvärdet ' <b>MAX påverkan av seriestyrning</b> ' begränsar sänkningseffekten av justeringen.
Ingångar / Utgångar			

Ingangar / Utgangar

\*<sup>)</sup> Det är möjligt att aktivera både rumstemperatureffektivering och seriell styrning av fläkten, i vilket fall det kan uppstå en situation att först minskas fläkteffekten och eftersom rums-/frånluftstemperaturen fortsätter att minska, höjs effekten.

## 3.2.5 Luftvolymstyrd fläktar

Fläktarna styrs med 0...10V styrning så att kanalens flödesmätningar ligger kvar på sitt inställda värde. Det finns fyra justerbara flödesinställningar att välja mellan i drift styrning. Ett reglerområde kan ställas in separat för tillufts- och frånluftsfläktar, där flödesregleringen fungerar. Start tillstånd aktiveras när kontrollen är över 1 %. Den maximala reglerhastigheten för utgångsändring kan ställas in. Indikeringstyp kan väljas som drift information eller larmingång. Larmfördröjningar kan ställas in. Aktiveringsfördröjning och deaktiveringsfördröjning är desamma. När larmet är aktiverat stoppas LB aggregat.

Kanalens flödes kan också användas som drift information. Driftinformationgränsen för flödesmätningen kan ställas in separat för tillufts- och frånluftsfläktarna.

Inställning	Fabrik- inställning	Inställnings- område	Förklaring
🕬 🕊 Tilluftsfläkt/Frånluftsfläkt			
Flöde vid MIN-hastighet	400 l/s	0 2500 0 2500	Flöde vid MAX-hastighet 1500
Flöde vid låg hastighet	600 l/s	0 2500	Flöde vid låg hastighet 600
Flöde vid hög hastighet	1000 l/s	0 2500 0 2500	Flace to millen assigned     Tid       Flace to millen assigned     I       LB låg hastighet     I
Flöde vid MAX-hastighet	1500 l/s	0 2500	Fläktstyming MAX
Fläktsstyrning MIN	0 %	0 100%	
Fläktsstyrning MAX	100 %	0 100 %	
Avvikelselarm:			
Avvikelselarm	Används	Används ej/ Används	
Maximala tillåtna avvikelse	250 l/s	10 1000	
PID inställningar:			
P-band	1200 l/s	509000	
I-tid	8 s	5 300 s	
D-tid	0 s	0 100 s	
Fläktlarmfördröjning	10 s	1 60 s	
👁 🖑 Fläkttyp	Kontroll av luf	tflödesvolymen	
☞ 🖗 TF Indikation typ Ø 🖉 FF Indikation typ	Används ej/ Drift information/ Tryck givare/ Flödesmätn./ Larm		Valbart: Drift information, Tryckgivare eller Larm
💯 🖑 Max. reglerhastighet	50 s	0 500 s	Maximal förändringstakt i vilken hastigheten för LB-en- heten går att ändra från 0 % till 100 %.
CO2 effektivering			
CO2 effektivering	Används ej		Du kan välja: "Används ej", "Ej MIN/ låg hastighet" eller "Används i alla hastigheter". Fläktens effekt ökar linjärt när CO2-mätningen överstiger den inställda gränsen för "CO2-värde/effektivering startar". CO2 effektivering är vid den maximala inställda "CO2-värde / effektive- ring MAX" -gränsen. Mängden effektivering vid denna punkt är justerbar (CO2 effektivering MAX).
CO2-värde/ effektivering startar	500 ppm	3001000	CO2 ppm
CO2-värde/ effektivering MAX	800 ppm	3001500	
CO2 effektivering MAX	500 l/s	0 1000	Effektivering I/s LB-hastighet

Inställning	Fabrik- inställning	Inställnings- område	Förklaring
RH% effektivering			
RH% effektivering * <sup>)</sup>	Används ej	Används ej/ Ej MIN/ låg hastighet( Används i alla hastig- heter	Du kan välja: "Används ej", "Ej MIN/ låg hastighet" eller "An- vänds i alla hastigheter". Tryckinställningen ökas steglöst när RH%-mätningen överstiger till "RH%-värde effektivering start" gräns När RH%-mätnigen stiger till "RH% effektivering MAX" når efektiviseringfunktionen det maximala. Mängden effekti- vering vid denna punkt är justerbar (RH% effektiviering MAX).
RH%-värde/ effektivering startar	50 rH%	0100	RH% — RH%
RH%-värde/ effektivering MAX	90 rH%	0100	RH%-värde/ effektiver-
RH% effektivering MAX	500 l/s	0 1000	RH% effektivering MAX
Rumstemp. effektivering			
Rumstemp. effektivering	Används ej		Du kan välja: "Används ej", "Ej MIN/ låg hastighet" eller "An- vänds i alla hastigheter". Tryckinställningen ökas steglöst när mätningen faller med en "Rumstemp. effektivering start " under värdet "Rumstempe- raturinställning ". När rumstemperaturen sjunker mängden "Rumstemp. effektivering MAX"- under Rumstemperatur in- ställnings värdet når efektiviseringfunktionen det maximala.
	10.00	0 10	Mängden effektivering vid denna punkt är justerbar (Rumseffektiviering MAX).
startar	4.0 °C	010	Rumstemperatur I — Rumstemp.
Rumstemp. effektivering MAX	10.0 °C	0 15	Rumstemp. effektive- ring start. Rumstemp. effektive- ring start.
Rumseffektivering MAX	500 l/s	0 1000	LB Effektivisering I/s Rumseffektivering MAX
Utetemperatur begränsning			
Utetemperatur begränsning	Används	Används ej/ Används	
Utetemperaturbegränsning startar	-10 °C	-30 0	Fläktarnas tryckbörvärde falles linjärt när utomhustempe- raturen faller under gränsen "Starta utetemperaturgräns".
Utetemperaturbegränsning MAX	-15 °C	-40 0	"Utetemperatur - begränsning max". Begränsningen görs ge- nom att sänka kanaltryckets börvärde. När utetemperaturbe- gränsningen är på max körs fläktarna enligt börvärdet "Flöde vid lågt hastighet".
Seriestyrning			
Seriestyrning * <sup>)</sup>	Används	Används/ Används ej	När värmesteget är aktivt och värmebehovet ökar ökar värmeeffekten. När värmenivån är på sitt maximum och ändå inte mätningen har nått det inställda värdet börjar vi minska fläktarnas effekt. Detta har en ökande effekt på tilluftstemperaturen (med samma effekt på värmeradia- torn, då flödet minskar stiger temperaturen). Det är möjligt att aktivera både rumstemperatureffekti- vering och seriell styrning av fläkten, i vilket fall det kan
			uppstå en situation att först minskas fläkteffekten och ef- tersom rums-/frånluftstemperaturen fortsätter att minska, höjs effekten.
MAX påverkan av seriestyr- ning	-100 l/s	-1000 0	När styr går till fläktsteget är målet att hålla tilluftstem- peraturen på sitt börvärde genom att minska fläktarnas effekt. Inställningsvärdet ' <b>MAX påverkan av seriestyrning</b> ' begränsar sänkningseffekten av justeringen.
Ingångar / Utgångar			

## 3.3 Spjällstyrning

Inställningar -> Spjällstyrning



Tryck på OK i några sekunder för att visa meny- / inställningsvärdena.
 För att ändra börvärde krävs en servicekod.

Du kan välja On/Off-spjäll, normalläge spjäll eller seriesteg spjäll. För att ändra funktionssätt krävs en servicekod.

Informationen som visas i menyn Ingångar/Utgångar beror på vilka funktioner som har valts för användning.

### 3.3.1 On/Off-spjäll

Spjällen måste också väljas att vara "Används" när On/Off spjäll används (se s. 43 Konfigurering -> Val av funktioner).

Inställningar -> Spjällstyrning ->Spjäll funktionssätt: On/Off spjäll

Inställning	Fabrik-in- ställning	Inställnings- område	Förklaring
On/Off spjäll			Friskluftsspjället och utblåsningsluftspjället är öppna medan lufthanteringsenheten körs. När LB-enheten slås ifrån stängs spjällen.
Spjäll stängnings- fördröjning	10 s	0 300	När LB stoppas hålls spjällen öppna för en fördröjd stängning av spjällen.
Spjäll startöppning	20 s	0 120	Fläktarna ges tillåtelse att köras efter tiden för "Spjäll föröppnat".
Ingångar/Utgångar			Information om spjällstyrningsutgång.

## 3.3.2 Spjäll funktionssätt

### Inställningar -> Spjällstyrning ->Spjäll funktionssätt: Normalläge spjäll

Inställning	Fabrik- inställning	Inställ- nings- område	Förklaring
💯 🦨 Normalläge spjäl	I		Spjällen regleras med "Spjäll Y"-utmatningen (0–10 V)
Spjäll normalläge	60 %	0 100 %	Konstant position för friskluftsspjället när LB-enheten körs. Procenttecknet indikerar positionen för friskluftsspjället. 0 % = endast cirkulerande luft, 100 % = endast friskluft.
Ställdonets driftstid	90 s	5 150	Ställdonets driftstid från ventilens öppna position till dess stängda position och vice versa.
CO2 effektivering			
CO2 effektivering an- vänds	av	av/på	
CO2 effektivering startar	700 ppm	300 1500	När CO2 värde överstiger det inställda värdet "CO2 effektive- ring startar", börjar spjället att öppnas linjärt.
CO2-värde/ effektive- ring MAX	1000 ppm	400 2000	När CO2-värde nådde det inställda värdet "CO2 effektivisering MAX" har spjället öppnats till önskat läge "Spjäll CO2 effektivering MAX".
CO2-värde/ effekti- vering MAX	100%	0 100%	Spjällsposition i frisk luft (%) CO2-värde/ effekti- vering MAX Spjäll position 700 1000 CO2-värde /ef- fektivering MAX CO2 effektive- ring startar CO2-värde /ef- fektivering MAX
Utetemp. begränsning			
Utetemp. begräns- ning används	Ej	Ej/Ja	Situation: Utetemperaturen sjunker Utetemp. begränsning startar Utetemp. begränsning MAX Spjällposition i frisk luft (%) Spjällposition/ 30 % Utet. begr. MAX
Utetemp. begräns- ning startar	-20°C	-30 0	När utetemperatur sjunker till inställt värde "Utetemp. be- gränsning startar", regulatorn börjar köra spjäll linjärt till
Utetemp.begränsning MAX/	-30 °C	-30 0	När utetemp. sjunker till inställt värde "Utetemp. begränsning MAX ", spjällen körs till stängd riktning till läge" Spjäll position/ Utet. begr. MAX "
Spjäll position/ Utet. begr. MAX	30%	0 100%	
Ingångar/Utgångar:			

## 3.3.3 Seriesteg spjäll

### Inställningar -> Spjällstyrning -> Spjäll funktionssätt: Seriesteg spjäll

Inställning	Fabrik-in- ställning	Inställnings- område	Förklaring
Omvänd funktion Förhindrat Förhindrat/ Aktiverad		Förhindrat/ Aktiverad	Den omvända funktionen begränsar mängden uteluft till ett minimum och ökar mängden återcirkulerad luft med hjälp av spjäll, när utemperaturen är högre än rumstem- peraturen. Den omvända funktionen för spjäll aktiveras när följande för- hållanden är uppfyllda:
			Utetemperaturen är högre än rumstemperaturen
			<ul> <li>Rumstemperaturen är vid mittpunkten mellan inställ- ningsvärdena för rumstemperaturen under uppvärmning och kylning.</li> </ul>
			<ul> <li>Rumstemperaturen är minst 1 °C högre än rumsinställ- ningsvärdet för uppvärmning.</li> </ul>
			Dessutom måste 10 min tidskonstanten för utetemper- aturmätning och det faktum att det finns en skillnad på 0.5 °C mellan utetemperaturgränsen och rumstemperatur- gränsen beaktas.
Position vid kylning	40 %	0100	Spjällläge när mekanisk kylning är aktiverad.
Spjäll MIN	30 %	0 100	När spjällen inte används för aktiv justering fungerar de på samma sätt som vanliga positionsspjäll. Deras position under användning ställs in från inställningsvärdet "Spjäll MIN". När justeringen växlar till spjällen försöker systemet bibehålla till- förseltemperaturen vid dess inställningsvärde genom att änd- ra positionen för spjällen.
Spjäll MAX	100 %	0 100	Spjällen öppnas när tillförseltemperaturen är över inställ- ningsvärdet. Spjällen går att öppnas till "Spjäll MAX".
Ställdonets driftstid	90 s	5 150	Ställdonets driftstid från ventilens öppna position till dess stängda position och vice versa.
CO2 effektivering			
CO2 effektivering an- vänds	Off	Off/On	
CO2 effektivering MIN	700 ppm	300 1500	När CO2 värde överstiger det inställda värdet "CO2 effektive- ring MIN", börjar spjället att öppnas linjärt.
CO2-värde/ effektivise- ring MAX	1000 ppm	400 2000	När CO2-värde nådde det inställda värdet "CO2 effektivering MAX" har spjället öppnats till önskat läge "Spjäll CO2 effektivering MAX".
Utetemp. begränsning			
Utetemp. begränsning	Off	Off/On	Situation: Utetemperaturen sjunker
används			Utetemperatur/ Spjäll MIN -10°C Utetemperatur/ Spjäll MAX -30°C
			Spjällsposition i frisk luft (%)
			Spjällposition
			Spjäll MIN 30 %
Litetemperature ( Contail	10%	20 0	
otetemperatur/ Spjall MIN	-10°C	-30 0	Nar utetemperatur sjunker till installt varde "Utetemperatur/ Spjäll MIN ", regulatorn börjar köra spjäll linjärt till stängd rikt- ning.
Utetemperatur/ Spjäll MAX	-20 °C	-3510	När utetemp. sjunker till inställt värde "Utetemperatur/ Spjäll MAX ", spjällen körs till stängd riktning till läge" Spjäll position/ Utet. begr. MAX "
Seriesteg spjäll			Spjällen regleras med "Spjäll Y"-utmatningen (0–10 V)
Ingångar/Utgångar:			

## 3.4 VÅV styrning

Tryck på OK i några sekunder för att visa meny- /inställningsvärdena.
 För att ändra börvärde krävs en servicekod.

Vid värdet 100 % är värmeåtervinning på max. VÅV-positionen i stoppläget för VÅV är justerbar. Värmeåtervinning ingår alltid i kaskadkontrollen och när värmeåtervinning är i aktivt läge försöker funktionen bibehålla temperaturen på lufttillförseln vid inställningsvärdet genom att ändra styrutmatningen. Själva justeringen är identisk för alla typer av värmeväxlare. Extrafunktionerna skiljer sig åt.

#### Inställningar -> VÅV styrning

Inställning	Fabrik- inställning	Inställnings- område	Förklaring
Platt VÅV/ Roterande VÅ	V/ Flytande VÅ	V	
VÅV:s verkningsgrad			
Verkningsgrad alarm	Används ej	Används ej/ An- vänds	Värme återvinningseffektiviteten visas när fläktarna är igång, de nödvändiga mätningarna är anslutna och VÅV är över 50 %.
			Effektiviteten beräknas med formeln:
			Rums-/Frånluftstemp Frånluftstemp. efter VÅV Rums-/Frånluftstemp Utetemperatur
VÅV verkningsgrad/ Larm gräns	45 %	0 100%	Larmet är blockerat under VÅV frostskydd eller om HRU styrning är under 95 %.
Larm aktiveringsför- dröjning	5 min	0 120 min	
💯 🦊 Utgång max	100%	0 100	Maxgränsen för värmeåtervinningsstyrning.
ø 🎜 Frysrisk identifiering	Temperatur	Temperatur/ Tryckbrytare/ 2 st. tryckbry- tare/ Diffe- renstrycksgivare	Frostinformation kan erhållas från temperatur som mäts upp efter VÅV, från en differentialtryckvakt som är anslu- ten över VÅV eller från en tryckgivare. Om två differenti- altryckvakter över VÅV har anslutits till 2-hastighetfläktar erhålls rätt inställningsvärden för styrning av avfrostning med båda hastigheterna (1/2 och 1/1)
🕬 🦨 Fläktarn under avfrostning	Normal has- tighet	Normal hastighet/ Låg hastighet/ MIN hastighet	Det avgör hastigheten på fläktarna efter att avfrostnings- kommandot har tagits emot. "Normal hastighet" betyder den effekt som för närvarande används.
💯 🦨 VÅV vid stoppläge	0 %	0 100%	Positionen för VÅV när LB är i stoppläget.
Ø	Förhindrat	Förhindrat/ Aktiverad	<ul> <li>Den omvända funktionen kyler uteluften genom att använda den svalare frånluften.</li> <li>Under omvänd VÅV-funktion körs VÅV i maxhastigheten.</li> <li>Den omvända funktionen för VÅV och spjäll aktiveras när följande förhållanden är uppfyllda:</li> <li>Utetemperaturen är högre än rumstemperaturen</li> <li>Rumstemperaturen är vid mittpunkten mellan inställningsvärdena för rumstemperaturen under uppvärmning och kylning.</li> <li>Rumstemperaturen är minst 1 °C högre än rumsinställningsvärdet för uppvärmning.</li> <li>Dessutom måste 10 min tidskonstanten för utetemperaturmätning och det faktum att det finns en skillnad på 0.5 °C mellan utetemperaturgränsen och rumstemperaturgränsen beaktas.</li> </ul>
🕬 📲 VÅV styrning: Frysf	<mark>ïsk begränsnin</mark>	<mark>g, när den uppmät</mark>	ta temperaturen används till att identifiera frysrisk
Frysriskgräns	5 °C	-10 15	Frånluftstemperaturen efter VÅV hålls åtminstone vid börvärdet för "Frysriskgräns" genom att justera VÅV-effekten.
MIN gräns för Utgång	20%	5 100%	
P-band	30 °C	2 500	
I-tid	80 s	5 300	
Föruppvärmning enligt temperatur	Används ej	Används ej/ An- vänds	Föruppvärmning förhindrar att VÅV drabbas av isbildning och fryser igen.
Föruppvärmningens temp.gräns	-1 °C	-15 10	Om temperaturen för utblåsningsluft efter VÅV sjunker till temperaturgränsen som ställts in här kommer uppvärm- ning att starta om funktionen har aktiverats.

Inställning	Fabrik- inställning	Inställnings- område	Förklaring
VÅV styrning: Frostskydd n	<mark>är tryckströmva</mark>	akten (tryckbryta	re) används till att identifiera frysrisk
Avfrostning, utetemp. begräns	5 °C	-20 20	
Avfrostningstid efter VÅV	2 min	0 5	Avfrostningsfunktionen fortsätter att vara aktiverad under fördröjningstiden som ställts in här efter att avfrostningskommandot raderats.
VÅV under avfrostning	10 %		
VÅV stryning: Frostskydd n	<mark>är två tryckströ</mark>	<mark>mvakter (2 st. tr</mark> y	/ckbrytare) används till att identifiera frysrisk
Avfrostning, utetemp. begräns	5 °C	-20 20	
Avfrostningstid efter VÅV	3 min	0 10	Avfrostningsfunktionen fortsätter att vara aktiverad under fördröjningstiden som ställts in här efter att avfrostnings-kommandot raderats.
VÅV under avfrostning	10 %		
VÅV styrning: Frostskydd n	är differenstryd	ksgivare(trycköv	rerföraren) används till att identifiera frysrisk
Avfrostning, utetemp. begräns	5 °C	-20 20	
Avfrostningstid efter VÅV	3 min	0 10	Avfrostningsfunktionen fortsätter att vara aktiverad under fördröjningstiden som ställts in här efter att avfrostnings-kommandot raderats.
VÅV under avfrostning	10 %		
Avfrostgräns när fläkt MIN	120 Pa	10 990	Tryckskillnaden som uppmätts över den VÅV som aktiverar
Avfrostgräns när fläkt MAX	(180 Pa	10 990	avfrostning av VAV (frostförebyggande). Avfrostgränsen kan ställas in för fläktens MIN och MAX hastighet. Gränsvärdet
Avfrost hysteres	20 Pa	0 100	bestäms linjärt efter fläkthastigheten. När gränsen över- skrids aktiveras föruppvärmning.
			Aktivering av avfrostning vid olika fläkthastigheter Tryckskillnad över VÅV (Pa) 180 - Avforstgräns när fläkt 120 - Nfrost N Avfrostgräns när fläkt MIN Fläkt hastighet
Föruppvärm.styrn. enligt tryckgivare	Används ej	Används ej/ Används	Föruppvärmning förhindrar att VÅV drabbas av isbildning och fryser igen.
Föruppvärmning hysteres	20 Pa	0 100	Föruppvärmning inaktiveras när tryckskillnaden som mäts
Föruppvärm. gräns när fläl	<b>kt MIN</b> 160 Pa	10 990	over VAV har sjunkit under inst. vardet for foruppvarmning med det värde som anges i "Föruppvärmning hysteres".
Föruppvärm. gräns när fläkt MAX 22		10 990	Tryckskillnaden som uppmätts över den VÅV som aktiverar föruppvärmning (frostförebyggande). Föruppvärmnings- gränsen kan ställas in för fläktens MIN och MAX hastighet. Gränsvärdet bestäms linjärt efter fläkthastigheten. När grän- sen överskrids aktiveras föruppvärmning.
			Aktivering av föruppvärmning vid olika fläkthastigheter Tryckskillnad över VÅV (Pa) 220 - Föruppvärmning PÅ 160 - Föruppvärmning I I Föruppvärmning hysteres Föruppvärm Gräns när fläkt MIN Föruppvärm Föruppvärm Gräns när fläkt MIN Fläkt hastighet

Inställning	Fabrik- inställning	Inställnings- område	Förklaring
Föruppvärmning			
Temperaturinställning	3 °C	-5 15	
Uppvärmningfördröjning	2 min	0 5	
PWM cykellängd i sekunder	60 s	10 300	
P-band	30 °C	2 500	
I-tid	80 s	5 300	
D-tid	0 s	0 100	
Föruppv. Startgräns/ Avgasluft	-1 °C	-15 10	
Avfrostgräns när fläkt MIN	160 Pa	10 990	
Avfrostgräns när fläkt MAX	220 Pa	10 990	
Föruppvärmning hysteres	20 Pa	0 100	
Förvärmningsstyrning akti- vateringsgräns	5	0 10	Antalet avfrostningscykler efter vilka förvärmning aktiveras
Ställdonstyrning			
Ställdonets driftstid	35 s	5 500	Ställdonets driftstid från ventilens öppna posi- tion till dess stängda position och vice versa.
Ingångar/Utgångar			

### 3.4.1 Platt VÅV

Inställningar -> VÅV styrning-> VÅV typ: Platt VÅV

De flesta VÅV-börvärden är desamma för alla typer av VÅV. Dessa gemensamma börvärden presenteras i avsnitt 3.4 VÅV styrning.

Endast börvärdena för platt VÅV visas här.

Funktionsprincip för blockavfrostning: När avfrostningsvillkoret (tryckdata) är uppfyllt, startas avfrostningscyklerna.

En cykel: Plattvärmeväxlaren avfrostas genom att stänga ett spjäll (block) åt gången.

Förbigångspjällets läge vid avfrostning måste vara sådant att mängden förbigångluft ersätter mängden luft i ett slutet block.

Ett avfrostningsvarv = alla avfrostningsspjäll har stängts en gång.

Funktionsprincip för blockavfrostning, när värmeväxlarens bypass-spjäll styrs av FLEX AO 8 utgång nummer 6: Vid idrifttagning är det inte nödvändigt att separat välja VÅV-styrning eller VÅV-bypass-styrning. När VÅV ef- fekt reduceras stängs alla spjäll lika mycket och motsvarande andel bypass-spjäll öppnas från utgång 6 på FLEX AO 8.

Inställning	Fabrik- inställning	Inställnings- område	Förklaring
VÅV avfrostning, pla	att VÅV		
Antal cykler efter avfrostning	2	0 10	Efter avfrostningsfunktionen kör styrenheten "Antal cykler efter avfrostning". Efter detta återupptas normal drift.
Förbigångsspjäl- lets avfrostnings- läge	55%	0 100	När avfrostningskommandot tas emot, körs bypass-spjället till avfrostningsläget och spjällen som inte är i avfrostningsvarv är inställda på 100 %.
Antal förbigångs- spjäll	4	1 5	
Spjällstängnings- tid	3 min	0 60	När avfrostningskommandot tas emot kommer regulatorn att slå på ett VÅV blockspjäll i tur och ordning under den tid som specificeras av "Spjällstängningstid" tills avfrostningskomman- dot raderas.
Antal cykel Avfrostn. larm	10	5 20	Max antal avfrostningsvarv, varefter larm ges och bypassspjäl- let  öppnas och avfrostningsspjällen stängs
Föruppv.styrn från avfrostn.rundor	Används ej	Används ej/ Används	Förvärmning kan också användas baserat på antalet avfrost- ningscykler.
Förvärmningsstyr- ning aktivaterings- gräns	5	0 10	Förvärmningen aktiveras när önskat antal avfrostningscykler har slut- förts och avslutas när avfrostning är klar. Notera! Om förvärmnings- styrning från temperatur eller från en tryckgivare används kommer de att åsidosätta detta om startvillkoren är uppfyllda.

## 3.4.2 Roterande VÅV

Inställningar -> VÅV styrning-> VÅV typ: Roterande VÅV

De flesta VÅV-börvärden är desamma för alla typer av VÅV. Dessa gemensamma börvärden presenteras i avsnitt 3.4 VÅV styrning.

Endast börvärdena för roterande VÅV visas här.

Inställning	Fabrik- inställning	Inställnings- område	Förklaring
Roterande VÅV			
VÅV renblåsningsfunk	tion (roterand	e VÅV)	
Funktion val	Förhindrat	Förhindrat/ Aktiverad	Om fläktarna är igång och VÅV-styrning är noll (0 %), an- vänds VÅV- styrning med 100 % effekt i 20 sekunder var- annan timme.
⁄ 🖉 Utgång MIN	10 %	0 100	Y-styrvärdet används för att ge VÅE tillåtelse att köras.

## 3.4.3 Vätske VÅV

Inställningar -> VÅV styrning-> VÅV typ: Vätske VÅV

De flesta VÅV-börvärden är desamma för alla typer av VÅV. Dessa gemensamma börvärden presenteras i avsnitt 3.4 VÅV styrning.

Endast börvärdena för roterande Vätske visas här.

Inställning	Fabrik- inställning	Inställnings- område	Förklaring
Flytande VÅV			
💯 🦨 Ställdonstyrn	ing		
Ställdonets driftstid	60 s	5 500	Ställdonets driftstid från ventilens öppna position till dess stängda position och vice versa.
Ventilspolning gräns	20 %	0 100 %	l VÅV med vätska antalet ventilöppningar under spolning
Kretsens tryck			
Trycklarm	Används ej	Används ej/ Används	Ett trycklarm kan aktiveras med en tryckströmvakt eller en trycköverförare.
Låg gräns för trycklarm	0.5 bar	0 5	Med ett överföringslarm kan du ställa in en övre och nedre gräns för trycklarmen. Fördröjningen vid start av larmet är
Hög gräns för trycklarm	2.5 bar	1 10	5 sekunder och fördröjningen vid avslutande är 5 sekunder. Ett aktivt larm stoppar LB. Larmet måste bekräftas innan en- heten kan starta om
Hysteres	0.3 bar	0 2	
Pump styrning			
Larm typ	Konfliktlarm	Konfliktlarm/ Larm	<b>Konfliktlarm:</b> Om driftstyrning som ges av regulatorn skiljer sig från driftindikeringen från pumpen, ges ett konfliktlarm.
			<b>Larm:</b> Larmet tas emot från pumpens egen larmutgång. När kontakten är sluten ger regulatorn ett larm. Driftriktningen kan ändras (NO/NC).
Pump motionering	Förhindrat	Förhindrat/ Aktiverad	
Ingångar / Utgånga	nr		

## 3.5 Värmestyrning

#### Inställningar -> Värmestyrning

Reglaget aktiverar uppvärmning vid behov så att den önskade temperaturen på lufttillförseln uppnås. Alla värmeanordningar som kan styras med 0-10V eller PWM kan användas för uppvärmning. Alla värmeanordningar som kan styras av 0-10V eller PWM-typ kan användas för uppvärmning.

## Tryck på OK i några sekunder för att visa meny- /inställningsvärdena. För att ändra börvärde krävs en servicekod.

Inställning	Fabrik- inställning	Inställnings- område	Förklaring
Rumskompenserings- faktor	2.0	1 5	Rumskompenseringsfunktionen korrigerar tilluftstemperaturen. Rumskompenseringsfak- tor är den faktor med vilken skillnaden mellan rumsmätning och börvärde överförs till tillufts- börvärdet. Om exempelvis rumstemperaturen är 1,5 under börvärdet och kompenseringsfak- tor är 2,0, höjs tilluftsbörvärdet med 3 grader (1,5 x 2,0).
Tilluftstemp. min	18.0 °C	0 35	Minsta tilluftstemperatur vid användning av frånlufts-/rumstemperaturstyrda fläktar. Efter- som rumskompensering ställer in tilluftstem- peraturen, begränsar denna inställning minsta tilluftstemperaturen.
Tillufstemp. max	30.0 °C	0 40	Maximal tilluftstemperatur vid användning av frånlufts-/rumsstyrda fläktar. Eftersom rums- kompensering ställer in tilluftstemperaturen, begränsar denna inställning maxiimal tillufts- temperaturen.
Tillufttemp. brandriskgräns	60 °C	25 100	Om tilluftstemperaturen stiger över "Tilllufts- temp. brandriskgräns", utlöses ett tilluftsbrand- larm. LB enheten är stoppad och nödstopps- larm ges. Larmaktiveringsfördröjningen är 1 s och deaktiveringsfördröjningen är 5 s. Hystere- sis är 1 °C.
Utetemp. gräns för Som- mar/Vinter	15 °C	0 30	Temperaturgränsen vid vilken reglaget växlar mellan lägena för sommar och vinter. När utetemperaturen överstiger inställnings- värdet 1°C för "Utetemperaturområde som- mar-/vinterpip", växlar styrningen till som- marläge. När utetemperaturen sjunker under 1°C-inställningen för "Utetemperaturområde sommar-/vinterpip", växlar styrningen till vin- terläge. I sommarläge kan uppvärmningen inte fortsätta, men kylningen kan inte fortsätta efter 20 minuter.
💯 🖨 Uppvärmningstyp	Vatten radiator	Vatten radia- tor/ Elbatteri	Valbar: Vatten radiator eller elbatteri
🕬 🖑 Temperaturstyrnings- sätt	Tilluftsstyrd	Tilluftsstyrd/ Frånlufts-/ Rumsstyrd	Valbar: Tilluftsstyrd eller Frånluft / rumsstyrd LB-aggregat.
Val av reglerande givare	Rumstemp.	Frånluft/ Rumstemp.	Om Frånlufts-/ Rumstemperatur väljs för tem- peraturstyrningssät kan du välja om styrningen baseras på frånluftstemperatur eller rumstem- peratur.

### 3.5.2 Elbatteri

Inställningar -> Uppvärmningstyp: Elbatteri

Inställning	Fabrik- inställning	Inställnings- område	Förklaring	
🕬 🕊 Eluppvärmn. styrsätt	0 10 V	0 10 V/ PWM/ Reglersteg	Tillgänglig 0-10V styrning, PW ler 10Vdc (vissa halvledarkon lersteg styrning via FLEX DO4 tilläggsmodul.	'M styrning (24 Vac el- taktortyper)) eller reg- -TRS eller FLEX DO4-R
Elvärmning >				
Elbatteri efterventilerings- tid	30 s	0 500	När LB stannar, stängs uppvärmningen av, spjä len hålls öppna och fläktarna används fortfara under "Fans post-ventilation time" vid den effe fläktarna stod på när stoppkommandot kom. nödstopp och brandsituationer stängs fläktarn omedelbart utan efterventilation av elbatteri.	
Reglersteg (FLEX DO4-TRS	eller FLEX DO4-F	<b>(</b> )		
PWM effekt	0,0 kW	0 100	Värmeeffekt, vid an- vändning av PWM-styr- ning eller FLEX-DO4 (R eller TRS-modul). Om PWM inte är aktive- rat lämnas strömmen på noll. PWM-kontroll används för att finjuste- ra de fasta stegen.	Om utgång inte an- vänds lämnas effekt- värdet på noll. För att uppnå bäs- ta styrresultat bör alla styrsteg, inklusi-
Effekt 1	0,0 kW	0 100	Effekt, TRS1/R1 styrning	ve PWM, ha samma
Effekt 2	0,0 kW	0 100	Effekt, TRS2/R2 styrning	effekt.
Effekt 3	0,0 kW	0 100	Effekt, TRS3/R3 styrning	
Effekt 4	0,0 kW	0 100	Effekt, TRS4/R4 styrning	
PWM cykellängd i sekunder	60 s	5 300 s	Period för värme på med PW värmning styrs av PWM-styrn	M-effekt när upp- iing
Minsta tid i PÅ-läge	10 s	0 300 s	Minsta tiden som TRS-utgång på före avslutning.	sstyrning måste vara
PWM arbetsområde Max.	90 %	0 100 %		
PWM arbetsområde Min.	10 %	0 100 %		
Ingångar / Utgångar				

### 3.5.2 Vatten radiator

#### Inställningar -> Uppvärmningstyp: Vatten radiator

Inställning	Fabrik- inställning	Inställnings- område	Förklaring
🕬 🖨 Uppvärm- nings typ	Vatten radi- ator	Vatten radia- tor/Elbatteri	Antingen vatten radiator eller elvärme kan användas för uppvärmning.
Reglerarens start- punkt	40 %	0 100	Startfunktion sätter ventilmotorn till det läget när LB- en- heten startar.
💯 🖑 Returvatten ko	ompensering *)		
Returvat. inst.vär- de när LB är i drift	13.0 °C	0 50	När LB startar ändras returvattnets inställningsvärde från "Returvat. inst.värde när LB är stoppad" till "Returvat. inst. värde när LB är i drift" inom "Förändringstid av värmebat. inst. värde"
Returvat. inst. värde när LB är stopped	20.0 °C	0 50	Vid stopp regleras ventilen så att temperaturen för retur- vatten är kvar på inställningen "Returvat. inst.värde när LB är stoppad".
Förändringstid av värmebat. inst. värde	5 min	0 10	Hastigheten med vilken "Returvat. inst.värde när LB är stoppad" ändras till inställningen "Returvat. inst.värde när LB är i drift" efter start.
Returvat. larm gräns (frysrisk)	8 °C	0 10	
Returv. larm bekräftelse krävs	Ej	EJ/Ja	
P-band	40 °C	2 500	
I-tid	40 s	5 300	
💯 🦨 Ställdon styrni	ing		
Ställdonets drift- stid	35 s	5 500	Driftstid från det ena ytterläget för ventilen till det andra.
Ventilspolning	20 %	0100 %	Hur mycket ventilen öppnas under spolning.
grans			Ventilen spolas samtidigt som pumpens motionering när regulatorn är i sommarläge. Ventilen öppnas till ventilspol- ningsgräns och stängs igen. Ventilspolningen aktiveras om ventilstyrningen är mindre än 1 % och "Pump motionering" är aktiverad.
💯 🖑 Kretsens tryck			
Trycklarm	Används ej	Används ej/ Trycbrytare/ Tryckgivare	Ett trycklarm kan aktiveras med en tryckströmvakt eller en trycköverförare.
Låg gräns för	0.5 bar	0 5	Med ett överföringslarm kan du ställa in en övre och nedre
Hög gräns för trycklarm	2.5 bar	1 10	60 sekunder och fördröjningen vid avslutande är 5 sek- under. Ett aktivt larm stoppar LB. Larmet måste bekräftas
Hysteres	0.3 bar	0 2	innan enheten kan starta om.
🥬 🦑 Värmepump			
Pump sommarav- stängning	Används	Används ej/ Används	l sommarläge pumpen aktiveras när ventilreglaget är över 1 %. Pumpen stoppas när ventilreglaget har varit under 1 % i 20 minuter.
Pump motionering	Deaktiverad	Deaktiverad/ Aktiverad	Kan väljas om funktionen Pump sommaravstängning funktion är aktiverad. Om pumpen stoppas körs den varje måndag 08:00 till 08:01 för att säkerställa funktionen.
Larm typ	Konfliktlarm/	Konfliktlarm/ Larm/ Ej indikaton	
Bekräfta larm krävs	Off	Off/Ja	
Ingångar / Utgånga	r		

<sup>\*)</sup> När "Frysskydd på/av" (externt frysskydd) är i bruk och returvattenmätningen är ansluten, är returvattenmätningen informativ utan returvatten kompensering funktion, anticipeering och frysskyddsfunktion.

<sup>26</sup> När ingången "Frysskydd på/av" är aktiverad ger S105 larmet "Frysrisk" och stoppar enheten. (Mer information på sidan 45).

## 3.6 Kylreglering

#### Inställningar -> Kylreglering

Avkylning kan implementeras genom den omvända sommarfunktionen för VÅEV och spjäll, ventilation och mekanisk kylning. Styrningstypen På/av ((t.ex. magnetventiler för direktavdunstning av radiatorer) eller kontinuerlig reglering kan användas för mekanisk kylning. Mekanisk kylning kan starta när regulatorn är i sommarläge och villkoren för att kyla ska vara på är uppfyllda.

Kylning tillåts när regulatorn är i sommarläge, när utetemperaturen överstiger inställningsvärdet "Utetemperaturgräns för Sommar/Vinter", värmeregleringen har legat under 1 % i mer än 20 minuter och värmepumpen är i stopp läge, om pumpen är ansluten.

Vid kontinuerlig styrning ges kylningen tillåtelse att gå, t ex pumpen, när kylstyrningen är större än 1 %. Tillträdestillståndet upphör 20 minuter efter att kontrollen går till 0 %. Med kontinuerlig styrning aktiveras kylpumpen när kylningsstyrningen är över 1 %. Pumpen stoppas 20 minuter efter att regleringen har ökat till 0 %.

Fördröjningar kan ställas in för aktivering/utgång av den mekaniska kylningen, baserat på vilka regulatorn får tillstånd för kyljusteringsnivå och drifttillstånd. Dessa fördröjningar förhindrar onödig kylning på/av-styrning när utetemperaturen är nära "Kylning utetemperaturgräns".

Tryck på OK i några sekunder för att visa meny- /inställningsvärdena.
 För att ändra börvärde krävs en servicekod.

Inställning	Fabrik-	Inställnings-	Förklaring
Tiiluftstomn min			Minsta tomporatur för kulpingssituationen kan ställas in för Erån
kylning	15.0 C	0 35	luft/rumsttemperaturstyrd LB -aggregatet.
Rumsinställning vid kylning	23.0 °C	0 40 °C	Rumstemperatur börvärde när kylning är på.
Utetemp. gräns för kylning	21°C	050	Utetemperaturgräns över vilken kylning är på.
Uppvärm./Kylning hysteresis	1.0°C	1 5	Rumstemperaturen ska vara "Uppvärm./Kylning hysteresis " mängd högre än börvärdet för rumstemperatur för att Kyla ska kunna slås på.
Kylning på – fördröjning	2 min	0 30	Kylning kan aktiveras när regulatorn är i sommarläge och "Utetemp. gräns för kylning" överskrids, och en begäran om kylning görs. Till- stånd för kylning och den fysiska drifttillståndet aktiveras när kylnings- begäran har varit i kraft under den tidsperiod som anges i "Kylning på - fördröjning".
Kylning av - fördröjning	2 min	0 30	Kylningen stängs av när regulatorn är i sommarläge men "Utetemp. gräns för kylning" uppnås och kylningsbegäran avbryts. Tillståndet för kylning och den fysiska drifttillståndet att köras ska tas bort efter den tid som anges av börvärdet "Kylning av - fördröjning"
Kylningstyp	Kontinuerlig	Kontinuerlig/ On/Off	Styrningstypen På/av (magnetiska ventiler) eller kontinuerlig reglering (vätskekylning) kan användas för mekanisk kylning.
Kontinuerlig reglerin	ıg		
👁 Ställdonstyrning	g		
Ställdonets driftstid	35 s	5 500	
Ventilspolning gräns	20 %	0 100 %	Hur mycket ventilen öppnas under spolning. Ventilen spolas samtidigt som pumpens motionering när regulatorn är i som- marläge. Ventilen öppnas till ventilspolningsgräns och stängs igen. Ventilspolningen aktiveras om ventilstyrningen är mindre än 1 % och "Pump motionering" är aktiverad.
🚿 Kretsens tryck			
Trycklarm	Används ej		Valbar: Används ej, Tryckbrytare eller Tryckgivare.
Trycklarmets nedre gräns	0.5 bar	0.0 5.0	Styrenheten aktiverar ett larm när trycket i kylätverket faller till den lägsta nivån för ett trycklarm
Trycklarmets övre gräns	2.5 bar	1.0 10	Styrenheten aktiverar ett larm när trycket i kylnätverket når den övre nivån för ett trycklarm.
Hysteres	0.3 bar	0 2	
🚿 Kylpump			
Larm typ	Larm	Konfliktlarm/ Larm	Pumplarmtypen har valts. Fördröjningen vid start av larmet är 5 sekunder och fördröjningen vid avslutande är 5 sekunder.
Pump motionering	Används ej	Används ej/ Används	När pumpen stoppats körs den varje måndag 08:00 till 08:01 för att säkerställa funktionen.
Pumplarm stannar LB-aggregat	Off	Off/ On	Välj om LB aggregat ska stoppas när ett pumplarm uppstår.
Ingångar / Utgånga	ır		

Inställning	Fabrik- inställning	Inställnings- område	Förklaring
On/Off reglering			
Styrningsgräns 1	1 %	0 100	När kylregulatorns utgång når värdet "Styrnings- gräns 1" aktiveras magnetventilstyrning 1 (På/ Av kyla 1:a steg). Styrningen tas bort när regu- latorns utgång sjunker 2 % under värdet för 'Styrningsgräns 1' och kontrollen har varit på un- der den minimala tiden 'PÅ-tid MIN'. På mots- varande sätt måste magnetventilen ha varit i avstängt under minst 'AV-tid MIN' innan den kan aktiveras igen.
Styrningsgräns 2	90 %	0 100	Fungerar på samma sätt som Styrningsgräns 1. Här, när utgån- gen når inställningsvärdet "Styrningsgräns 2" aktiveras On/Off kylning 2:a steget.
PÅ-tid MIN	10 s	0300 s	Kylning kan endast startas om efter tiden som ställts in här.
AV-tid MIN	10 s	0300 s	Kylning kan endast inaktiveras efter att tiden som ställts in här har gått ut.
Ingångar / Utgångar			

## 3.7 Drifttidräknare

Inställningar -> Drifttidräknare

Inställning	Fabrik- inställning	Inställnings- område	Förklaring
Total drifttid			Drifttidsräknare
💯 🖑 Återställ total driftstid			Håll OK intryckt för att visa inställningsvärde. Ange servicekoden. Tryck OK. Välj "Nollställ räknare" och tryck OK.
Serviceintervall larm	Används ej	Används ej/ Används	Du kan välja ifall service larmet tas i bruk
Serviceintervall räknare			Serviceintervallräknaren visar LB drifttid efter den senaste servicen.
Återställ serviceintervalls räknaren			Reset service interval counter
Serviceintervall	5000 h	0 999999	Om larmet för serviceintervall är aktiverat kommer styrenheten att avge ett larm när LB har körts efter service under den tid som an- ges här.

## 3.8 Reglersteg

### Inställningar -> Reglersteg

Inställning	Fabrik- inställning	Inställnings- område	Förklaring
Ordna reglersteg	Fläkt -Uppvärming- Uppvärming - Fläkt		
Kylning			
Kylsteg	Används	Används ej/ Används	
Kylningstyp	Kontinuerlig	Kontinuerlig/ On/Off	
PID inställningar			
P-band	30°C	2 500	
I-tid	80 s	5 300	
D-tid	0 s	0 100	
Steg fördröjning, nästa steg	0 s	0 600	

Inställning	Fabrik-in- ställning	Inställnings- område	Förklaring
Värmeåtervinning			
Värmeåtervinning	Används	Används ej/ Används	
VÅV-typ	Roterande VÅV	Platt/ Roterande VÅV/ Vätske VÅV	
PID inställningar			
P-band	30°C	2 500	
I-tid	80 s	5 300	
D-tid	0 s	0 100	
Steg fördröjning, nästa steg	0 s	0 600	
Spjäll			
Spjällsteg	Används	Används ej/ Används	
Spjäll funktionssätt	On/Off-spjäll	On/Off spjäll/ Normalläge spjäll/ Seriesteg spjäll	
PID Instainingar	20%	2 500	
P-band	30°C	2 500	
	80 5	5 300	
D-lid Stor fördröining nösta stor	05	0 100	
Steg foldrojning, hasta steg	0.5	0 000	
Värmesteg	Apvänds	Apvänds oi/	
	Anvanus	Används	<b></b>
Uppvarmningstyp	Elbatteri	Vatten radiator/ Elbatteri	Nar stegvarmare anvands i el- värmen kan du välja funktionen 'Drifttillstånd utgång för regler- steg" från menyn Konfigurering-> Val av funktioner -> Uppvärm- ning'
			tillstånd att fungera. Tillståndet tas bort om det finns ett stopp- larm eller ett "ej svarslarm" från stegvärmaren.
Uppvärmning sommarstopp	Används	Används ej/ Används	
PID inställningar			
P-band	30°C	2 500	
I-tid	80 s	5 300	
D-tid	0 s	0 100	
Steg fördröjning, nästa steg	0 s	0 600	
Dödzon	0.5 °C	0.3 3	
Fläkt			
Fläkstyp	Konstant hastighet/		Vallbar: 1-hastighet, 2-hastighet, Konstant hastighet, Tryckstyrd el- ler Kontroll av luftflödesvolym
Serialstyrning	Används	Används ej/ Används	Ej vallbar om 1-hastighet eller 2-hastighet fläkt är valt.
PID inställningar			
P-band	200°C	2 500	
I-tid	50 s	5 300	
D-tid	0 s	0 100	
Steg fördröjning, nästa steg	0 s	0 600	

### 4 Tidprogram

#### Tidprogram

1 Tidsprogram	Θ
EB styrning MIN hastighet:	
🕒 Nattuppvärmning aktiverad Av	v> Nat
Fr <sup>U</sup> Nattventilation aktiverad A	v> (ok) Nat
📇 Nattkylning aktiverad 🛛 Av	🔊 🥗 Nat



Du kan göra följande tidsprogrammer:

- LB tidstyrning
- Nattuppvärmning
- Nattventilation
- Nattkylning
- Värmepump uppdatera
- VÅV pump uppdatera
- Kylpump uppdatera

Tidsprogrammets huvudskärm visar LB-maskinens status enligt tidsprogram.

Displayen visar även om funktionerna nattuppvärmning, nattkylning och nattventilation är aktiverade av ett tidprogram. Tryck på ok för att visa och redigera tidsprogram.

Uppdatera funktion har som standard at uppdatering göras på måndagar från 8:00 till 8:01.

### 4.1 Veckoprogram

Här beskrivs som ett exempel "LB tidstyrning". Tidsprogrammen för aktivering av nattuppvärmning, nattventilation och nattkylning samt uppdaterafunktioner liknar i övrigt LB tidstyrningen med tidprogram, men i dem kan "På" eller "Av" väljas som läge.

Tidsprogram -> välj funktion -> Veckoprogram

#### Diagramvy

() Veckopr	ogram
Måndag Tisdag Onsdag	0 3 6 9 12 15 18 21 24
Torsdag Fredag Lördag Söndag	

#### Redigeringsvy

Tid Läge	MTOTFLS
21:00 MIN hastighet 06:00 Automatisk 00:00 Lägg till ny	$\lor \lor \lor \lor \lor = -$

Detta exempel visar ett veckoprogram med en LB styrning . LB drift i MIN hastighet mellan 21.00 till 06.00 måndag till fredag.



Veckoprogram har en standard diagramvy och en editeringsvy som visar den exakta tiden för programändringar. I diagramvyn syns undantagsfallen till normaltemperaturen som tjocka streck.

#### Bläddra i veckoprogram:

Vrid på kontrollknappen för att bläddra i ett veckoprogram. För att se en specifiks dag exakta omkopplingstider eller för att ändra, ta bort eller lägga till nya omkopplingstider på den dagen, tryck på OK den valda dagen.

#### Lägg till en ny omkopplingstid:

- 1. Gå till "Lägg till ny" och tryck OK
- Välj den grad som ska ändras genom att trycka på OK. Genom att trycka på OK markeras graden och den kan ändras. Tryck på Esc-knappen för att avsluta utan att ändra något.
- 3. Ställ in omkopplingstiden (Timmar och minuter ställs in separat). Tryck på OK för att godkänna.
- 4. Tryck på OK och vrid på kontrollknappen för att ställa in styrningsläget. Läget kan vara: "MIN hastighet", "Låg hastighet", "ökad hastighet", "MAX hastighet", "1/1", "1/2", "drift","Stopp" eller "Automatisk".Tryck på OK för att godkänna.
- 5. Tryck på OK för var dag som ska inräknas i programmet.
- Tryck på OK i slutet på raden för att godkänna det nya tidsprogrammet.

Ändra	i	ett vec	koprogram:
-------	---	---------	------------

- 1. Vrid på kontrollknappen för att gå till det program som ska ändras och tryck på OK.
- 2. Vrid på kontrollknappen för att ändra tid och styrningsläget. Tryck på OK för att godkänna.
- 3. Tryck på OK för att ändra veckodag.
- 4. Tryck på Esc för att avsluta.

#### Ta bort en omkopplingstid:

- 1. Vrid på knappen till den tid som ska tas bort och tryck på OK.
- 2. Tryck på OK vid temperaturnivån och välj "Ta bort omkoppl. tid".
- 3. Tryck på OK vid slutet av raden.

### 4.2 Avvikelsekalender

Tidsprogram -> välj funktion -> Avvikelsekalender

Dag	Tid	
	1	
Dag:	31,05.2024	
Tid:	11:30 🖌	
Läge:	MIN hastighet	
Upprepning	:Nej 🤦	
Acceptera:	Klar	
Dag <sup>-</sup>	Гid	
31.05.2024	11:30 MIN hastighet	>
10.08.2024	06:00 Automatisk	>
Lägg till n	γ	

*Bilden visar ett avvikelseprogram LB i MIN hastighet är igång från 31 maj 2024 11:30 till 10 augusti 2024 06:00* 

Obs! Kom ihåg att bestämma sluttid för undantagsschemat. Om en sluttid har bestäms ändras styrsätt tillbaka till "Automatisk". Vilket i detta fall betyder att veckoschemat startar igen. Om avvikelseprogrammet är inställt att upprepas, välj det samma inställdningvärde som systemet ska återgå till. Det är lätt att lägga in ändringar som avviker från det vanliga tidschemat i en avvikelsekalender. I kalendern läggs den tid och det datum då läget ska ändras och även det styrsätt som ska användas under den perioden. Välj automatiskt styrsätt för att ändra från en avvikelsekalender till veckoschemat.

#### Lägga till en ny omkopplingstid:

- 1. Gå till "Avvikelsekalender" och tryck OK, och när det står "Lägg till ny" på displayen tryck på OK.
- 2. Tryck på OK och välj startdatum för programmet, sedan tid
  - endagsprogram från veckoprogrammet (måndag-söndag)
  - en speciell dag från speciella dag-programmet (SD1 SD7)
  - en av följande värmenivåer: "MIN hastighet", "Låg hastighet", "ökad hastighet", "MAX hastighet", "1/1", "1/2", "drift", "Stopp" eller "Automatisk".

och styrsätt från de nedanstående:

- 3. Välj om avvikelseprogrammet ska upprepas. Avvikelsen kan upprepas varje månad eller varje år.
- 4. Godkänn avvikelseprogrammet genom att trycka på "Klar".

#### Ta bort en omkopplingstid från ett avvikelseprogram:

- 1. Gå till den aktiveringstid som ska tas bort.
- 2. Välj "Ta bort omkopplingstiden".
- 3. Godkänn genom att trycka på "Klar".

Tid	MTOTELS
21:00 MIN hastighet 06:00 Ta bort omkoppl.tid 00:00 Lägg till pv	

### 4.3 Speciella dagar

Tidsprogram -> välj funktion -> Speciella dagar

Diagram

Speciella dagar

 SD1
 SD2
 SD3
 SD3
 SD
 SD

#### Redigeringsvy



Tid L	_äge			SD1
08:00 M 22:00 N 00:00 L	AX hastighet ormal <mark>3</mark> ägg till ny		0 6 12 18	- 1 24
() Spe	ciella dagar			
SD1	>			î
SD2	>			—П
SD3	>	9 12	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 24

### 4.4 Nuvarande värde

Som undantag till veckoschemat kan ett speciellt dag-program läggas till. Högst 7 speciella dag-program kan läggas till. Ett speciellt dag-program skapas vanligtvis vid semestrar. Speciella dag-program som ska användas läggs till i Avvikelsekalendern.

#### Lägga till en ny omkopplingstid:

- 1. Gå till "Speciella dagar" och tryck OK. Välj ett oanvänt schema och tryck på OK.
- 2. Markera "Lägg till ny" och tryck på OK. Välj programtid (timmar och minuter bestäms separat). Välj det program som det ska ändras till. Godkänn genom att trycka på OK när det markeras.
- Gå till "Lägg till ny" och bestäm tiden då programmet ska återgå till vanliga tidsprogrammet. Godkänn genom att trycka på OK. Flera temperaturssänkningar kan sättas på samma "Speciella dag"-program.

#### Ta bort en omkopplingstid från ett speciellt dag-program:

- 1. Gå till raden med den omkopplingstid som ska tas bort.
- 2. Välj "Ta bort omkopplingstid."
- 3. Godkänn genom att trycka på "Klar".

#### Regulatorn visar den nuvarande styrningens läge enligt tidsprogrammet eller manuell styrning.

Genom att trycka på ok kan du ändra styrningens läget från automatiskt till manuellt och vice versa. Om den manuella styrningen är vald, visas bilden av hand i början av raden.

## **5** Punktinformation

#### Punktinformation

ií	Punktinfo		
	Ingångar Ul1: Ul2:	0.0°C 0.0°C	
뢷	j 013:	0.0°C	Contraction of the second

其 Punktinfo	
INGÅNGAR	
UI1:	0.0°C
UI2:	0.0°C
UI3:	0.0°C

I punktinformationen kan du se vilka ingångar och utgångar som är ansluta till enheten och mätningen/kontrolldata för ingångar och utgångar. Det finns även information om busspunkter.

#### Manuell styrning:

Om så önskas kan du ställa in ingången/utgången till manuellt läge. Aktivera ingång/utgång. Ange servicekoden.

Välj manuellt läge och ställ in ingången/utgången till önskat läge. Notera! Om du kör manuellt med ett 3-punktsreglage, ställ in den andra riktningen i AV-läge med manuell styrning så att du inte kör åt båda hållen samtidigt.



## 6 Larm

#### Larm

Kvittera larmet: tryck på OK så tystnar larmet. Ett utropstecken kommer att blinka i högra hörnet om anledningen till larmet inte ha åtgärdats.

#### Regulator kan larma av flera olika anledningar. I displayen visas information om larmet och en larmsignal hörs.

Om regulatorn har flera larm som inte kvitterats kommer det föregående larmet att visas i displayen när det nuvarande kvitteras. När alla aktiva larm är kvitterade stängs larmrutan ned och larmljudet stängs av.

Larmljudet stängs av och alla larmrutan stängs på genom att trycka på ESC-tangenten. Aktiva larm kan inte kvitteras genom att trycka Esc.

I lårmmenyn finns både aktiva och inaktiva larm.

Om givaren är skadad kommer displayen att visa mätvärden på -50°C (givarkabel är sönder) eller -130°C (kortslutning i givaren).

#### **Aktiva larm**



#### Kvittera alla larm

Tryck på OK för att kvittera alla larm.

#### **Töm larmhistorik**

Ett godkännande krävs för att radera regulators larmhistorik.

### 6.1 Larmschema

#### Larm > Larmschema

🕈 Larmsc	hema	
Grupp 1 V	eckoprogram	→ []
Grupp 1 N	uvarande värde	Team 1>
Grupp 2 V	eckoprogram	> <b>-</b>
Grupp 2 N	luvarande värde	Team 1 > 🚺
Bildvy		
📍 Grupp 1	Veckoprogram	
Måndag	>	
Tisdag	>	
Onsdag	>	
	0 3 6 9 12	15 18 21 24
Torsdag	>	
Fredag	>	
Lördag	>	
Söndag	>	

Detta exempel visar att larmgrupp 1 alltid skickas till larmteamet. Under dagtid (måndag – fredag 08.00 – 16.00) skickas larmen till andra team än under kvällar och helger. Mer detaljerad information finns i "Redigeringsvyn".

#### Redigeringsvy

Tid Läge	MTOTFLS
08:00 Team 1	
16:00 Team 2	
00:00 Lägg till en ny	

1. Bestäm omkopplingstid

	2. Bestäm larmteam	1 3.Bestäm dag(ar)
Tid	Läge	MTOTFLS
08:00 16:00	Team 1 Team 2	
00:00	Lägg till en ny	

	T
Tid Läge	MTOTFLS
08:00 Team 1 16:00 Ingen adressering 00:00 Lägg till en ny	

Tid Läge	MTOTFLS
08:00 Team 1	
21:00 Ta bort omkoppl.tid	□□□□□₽₽ <mark>0</mark> K
00:00 Add new	

Som standard tillhör alla larm grupp 1. I det här fallet behöver du göra ett larmschema endast för grupp 1-larm.

Du kan ändra och skapa nya larmgrupper om du vill. Du kan till exempel gruppera larm efter prioritet, i så fall ändrar du larmgrupp 1 så att i denna grupp inkluderar larm i prioritet 1 och du skapar grupp 2 för larm i prioritet 2, grupp 3 för larm i prioritet 3 osv. menyn 'Larmparametrar'.

I larmschemavyn kan man se hur larmen dirigeras för tillfället. För varje larmgrupp kan man göra ett eget veckoprogram. Veckoprogrammen ses i en grafisk vy i redigeringsläget kan man se hur larm dirigeras vid olika tider för de olika teamen. Detta illustreras med olika tjocka streck.

Vrid på kontrollknappen för att bläddra i veckoschemat. Tryck OK på valfri veckodag för att visa exakt dirigieringstid och namn på larmteamen. Tryck OK på valfri veckodag för att redigera, ta bort eller lägga till en dirigieringstid.

#### Bläddra i veckoschema:

I redigeringsvy visas alla dirigieringstider och vilka larm som är kopplade till vilken larmtid under aktuella dagar.

#### Lägg till en ny dirigieringstid:

- 1. Tryck på OK på raden "Lägg till ny".
- 2. Tryck på OK. Bestäm dirigieringstiden för byte av larmteam (timmar och minuter bestäms separat) och tryck OK.
- 3. Tryck OK och vrid på kontrollknappen för att bestämma larmteam eller "Ingen larmrouting" (Ingen larmrouting betyder att larmet inte kommer skickas till larmteamet) Godkänn genom att trycka på OK.
- 4. Tryck på OK för att välja veckodag.
- 5. Tryck på OK i slutet av raden för att godkänna tidsprogrammet.
- 6. Tryck på Esc för att avsluta.

#### Ändra i veckoschemat:

- 1. Vrid på kontrollknappen för markera det som ska ändras och tryck på OK.
- 2. Tryck på OK för att ändra tid och larmteam. Tryck på OK för att godkänna.
- 3. Tryck på OK för att ändra veckodag.
- 4. Tryck på Esc för att avsluta.

#### Ta bort en omkopplingstid:

- 1. Vrid på kontrollknappen för att gå till den omkopplingstid som ska tas bort. Tryck på OK.
- 2. Tryck på OK vid det valda larmteamet och välj "Ta bort omkopplingstid"
- 3. Tryck på OK i slutet av raden.
- 4. Tryck på Esc för att avsluta.

Larm skickas som SMS enligt larmroutingschema. Du kan kvittera ett larm genom att skicka samma meddelande tillbaka till regulatorn.

### 6.2 Larmmottagare

#### Larmmottagare

•Larmmottagare	
Team 1	
Team 2	>
Team 3	>

#### Lägg till telefonnummer:

🕈 1. Tel. nummer	
+ 3 5 8 4 0 8 4 0 0 0 0 <b>0</b> Godkänn: Tryck på OK nägra sekunder Backa: Tryck länge på ESC.	

### 6.3 Larmljudet

Larms -> Larmljudet



Anslut regulator till ett GSM-modem för att skicka larminformationen som textmeddelande till larmteamen. Teamet kan ha andra teamet som backup användare. Larmet skickas till team enligt larmschemat. När larm aktiveras skickar regulatorn automatiskt larmmeddelanden till de tillagda telefonnumren i teamet. Om larmet inte kvitteras inom fem minuter skickas meddelandet igen till samma team och även till reservteam numren. Regulator skickas max 100 meddelandet/dygn (1 meddelande = 160 tecken).

- Vrid på kontrollknappen och tryck på OK vid numret/tecknet.
- 2. Tryck på OK för att fortsätta till nästa ruta. Tryck på
  - Esc för att gå tillbaka till föregående ruta. OK
- 3. Håll inne OK för att godkänna numret. Håll inne Esc för att avsluta.

#### För att stänga av alarmljudet, välj alarmljudet "Av".

**På:** I händelse av alarm visas information om alarmet och ett ljudsignal ljuder. Om det finns mer än ett okvitterad larm på enheten visas det senaste larmet. När alla aktiva larm är bekräftade, försvinner larmfönstret och larmljudet är avstängt.

Alla aktiva larm kan dämpas genom att trycka på ESC-tangenten. Samtidigt försvinner det sista larmfönstret från displayen.

**Av:** Vid larm visas information på larmet men det finns inget larmljud.

### 6.4 Larmparametrar

Du kan se alla larminställningar genom att trycka länge på OK. För att ändra inställningarna krävs en servicekod. Som standard tillhör alla larm grupp 1. Larm klassificeras i olika prioriteringar efter brådska/allvarlighet: 1=Emergency (nödsituation)/ 2=fara/ 3=fel/ 4=service/5=info

#### Larms -> Larmparametrar

Summalarm					
Summalarm val	1-Emergency / 2 -fara/ 3 - fel/ 4 -service/5 - info (Ja/ Ej)				
Larm	Inställningsvärde (inst. område)	Aktive- rings- fördröjn.	Deaktiverings- fördröjn.	Prioritet	Grupp
LB enhets larm					
Filterlarm					
Filterlarm	Används ej/Används				
Filterlarm 1/2	Används ej/Används				
<b>TF filterlarm</b> MIN hastighet/ Tilluftsfilter larm gräns MAX hastighet/ Tilluftsfilter larm gräns	30 Pa (5 100 Pa) 60 Pa (5 150 Pa	1800 s	5 s	4-service	1
<b>FF filterlarm</b> MIN hastighet/ Frånluftsfilter larm gräns MAX hastighet/ Frånluftsfilter larm gräns	30 Pa (5 100 Pa) 60 Pa (5 150 Pa)	1800 s	5 s	4-service	1
Avvikelselarm	(I händelse av ett givar	efel utlöses in	get avvikelselarn	า.)	
<b>Tilluft avvikelselarm</b> Max avvikelse Hysteres	Används/Används ej 8.0°C (2.0 20.0) 1°C	10 min	55	3-fel	1
<b>Rumstemp. avvikelselarm</b> Max avvikelse Hysteres	Används/Används ej 8.0°C (2.0 20.0) 1°C	30 min	5 s	3-fel	1

Larm		Aktive- rings- fördröjn.	Deaktive- rings- fördröjn.	Bekräf- telse krävs	Priori- tet	Grupp
Nödstopp larm		1 s	5 s	Ja (Ej, Ja)	1-Emerg.	1
Elbatteri överhettning		5 s	5 s		1-Emerg.	1
TF flödesvakt	Används ej/ TF flödesvakt sändare/ TF flödesbrytare/ TF flöde/ TF tryck	5 s	5 s	Ja (Ej, Ja)	3-fel	1
FF flödesvakt	Används ej/ FF flödesvakt sändare/ FF flödesbrytare/ FF flöde/ FF tryck		5 s	Ja (Ej, Ja)	3-fel	1
Tilluftens brandrisk Hög gräns Hysteres	Används ej/Används 60°C (25 100) 1°C	1 s	5 s		1-Emerg.	1
Värmekretsens tryck		10 0/60	F.c.		1 Emora	1
Låg gräns Hög gräns Hysteres	0.5 bar (0.0 5.0) 2.5 bar (10 10.0)	s	22		T-Emerg.	I
<b>Värmepumpens konfliktlarm</b> Bekräftelse krävs	Ja (Ej, Ja)	2 s	5 s		1-Emerg.	1
<b>Uppvärmn. pump larm</b> Bekräftelse krävs	Ja (Ej, Ja)	2s	5 s		1-Emerg.	1
<b>Ventilläckageövervakning</b> *) Larmgränsen för ventilläckage Hysteres	Används ej/Används 2.0 °C (1 5) 1°C				1-Emerg.	1
<b>Returvatten låg gräns (frysrisk)</b> ** <sup>)</sup> Aktiverad Låg gräns Hysteres Bekräftelse krävs	On (On/Off) 7 °C (0 10) 1°C Ej (Ej, Ja)	1 s	5 s		1-Emerg.	1
Tillufts- och Frånluftsfläkt						
TF fläkt konfliktlarm					1-Emerg.	1
FF fläkt konfliktlarm		10 s			1-Emerg.	1
TF fläktllarm		10 s			1-Emerg.	1
FF fläktllarm		10 s			1-Emerg.	1
TF 1/1 fläkt konfliktlarm					1-Emerg.	1
FF 1/1 fläkt konfliktlarm					1-Emerg.	1
TF 1/2 fläkt konfliktlarm					1-Emerg.	1
FF 1/1 fläkt konfliktlarm					1-Emerg.	1
TF 1/1 fläktlarm					1-Emerg.	1
EF 1/1 fläktlarm					1-Emerg.	1
EF 1/2 fläktlarm					1-Emerg.	1
TF 1/2 fläktlarm					1-Emerg.	1
<b>TF tryck avvikelselarm</b> Max avvikelse Hysteres	Används ej/Används 50 Pa (10 1000) 5 Pa	60 s	5 s		3-fel	1
FF tryck avvikelselarm	Används ej/Används				3-fel	1
<b>FF flödesavvikelselarm</b> Max avvikelse Hysteres	Används ej/Används 250 l/s (10 1000) 5 l/s	60 s	5 s		3 - fel 3 - fel	1 1
FF flödesavvikelselarm	Används ej/Används				3-fel	1

<sup>\*)</sup> I läckageövervakningen av värmeventilen mäts temperaturskillnaden över värmeradiatorn (mått Tilluft efter VÅV och Tilluft B). Om temperaturskillnaden överstiger det inställda värdet under en viss tid när värmeventilens styrning är min-dre än 1 %, avges ett larm.
 \*\*) "Returvatten låg gräns (frysrisk)" larm är inte aktiverad (0) om "Fryskydd (på/av)" är aktiverat (se sid. 45).

36

Larm		Aktive- rings- fördröjn.	Deaktive- rings- fördröjn.	Bekräf- telse krävs	Priori- tet	Grupp
Kylning						
Kylpump konfliktlarm		5 s	5 s		3-fel	1
Kylpump larm ingång		5 s	5 s		3-fel	1
<b>Kylkretsens trycklarm</b> Låg gräns Hög gräns Hysteres	0.5 bar (0.0 5.0) 2.5 bar (10 10.0) 0	10 s 60s 60s	5 s 5 s 5s		1-Emerg.	1
VÁV						
VÅV avfrostningslarm		5 s	5 s		3-fel	1
VÅV rotationlarm		5 s	1 s		3-fel	1
VÅV trycklarm Låg gräns Hög gräns Hysteres	0.5 bar (0.0 5.0) 2.5 bar (10 10.0) 0	10 s	5 s		1-Emerg.	1
VÅV pump konfliktlarm		5 s	5 s		1-Emerg.	1
VÅV pump larm		5 s	5 s		1-Emerg.	1
<b>VÅV Återvinning</b> Låg gräns Hysteres	45 % (0 100 %) 5	5 min	5 s		3-fel	1
Reglerstegkontroll						
Reglertegkontroll för många aktiva steg	Ej (Ej, Ja)	60 s	5 s		1-Emerg.	1
Reglerstegkontroll inga aktiva steg	Ej (Ej, Ja)	60 s	5 s		1-Emerg.	1
Serviceintervall larm						
Serviceintervall larm	Används ej/ Används				4-service	1
Serviceintervall	5000 h (0999999h)	10 s	5 s			
Serviceintervall räknare						
Återställ serviceintervalls räknaren	(Återställ räknaren)					
Inget svar larm						
Enhet MB1. FLEXAO8 i adress 2 svarar inte	Aktiverad (Aktiverad/ Deaktiverad)	120 s	10 s		1-Emerg.	1
Enhet MB1. FLEXDO4TRS i adress 1 svarar inte	Aktiverad (Aktiverad/ Deaktiverad)	120 s	10 s		1-Emerg.	1
Enhet MB1. Ouman5CDPT i adress 3 svarar inte	Aktiverad (Aktiverad/ Deaktiverad)	120 s	10 s		1-Emerg.	1
Givarefel						
Givarefel UI1 UI 16	Aktiverad/ Deaktiverad	10 s	10 s		1-Emerg.	1
Systemfel!						
Aktiverad Låg gräns Hög gräns Hysteres	Aktiverad/ Deaktiverad 0 99 0	30 s	1 s		1-Emerg.	1

Säkerhetslarm som alltid stoppar LB aggregat (LB-drifttillståndet avbryts):

Tilluftensbrandrisk larm

Returvatten låg gräns alarm (frysrisk)

Nödstopp

Uppvärmining pump larm

## 7 Systeminställningar

Huvudmeny	
TV Reglerkrets	> []
Larm	>
Systeminställningar	_
& Service	> 🛛

Systeminställningar inkluderar inställningar för tid, datum och språk, inställningar för textmeddelande, buss inställningar, displayinställningar och enhetsinformation om enheten.

X Systeminställningar	
Tid	17:01>
Datum	17.01.2024 >
Sommartid	Används>
Språk/Language	Svenska> 🛛
SMS-inställningar	>
Buss inställningar	>
Displayinställningar	>
Enhetsinformation	>
Låskod	Används ej >
🖌 Återställ fabriksinställningari	na >
🕹 Återställ säkerhetskopia	>
&Skapa säkerhetskopia	

### 7.1 Inställningar för datum, tid, sommartid och språk

Systeminställningar > Tid



Systeminställningar > Datum



#### Systeminställningar > Sommartid



Detärviktigt att datum och tid är korrekt inställda eftersom den informationen används i tidsprogram och larminställningar och routing. Klockan tar hänsyn till både sommartid och skottår automatiskt. Klockan har reservström för ett par dagars strömavbrott.

- 1. Ställ in timmar och tryck OK.
- 2. Ställ in minuter och tryck OK.
- 3. Tryck Esc för att avsluta utan att spara.
- 1. Ställ in dag och tryck OK (Veckodagen läggs till automatiskt)
- 2. Ställ in månad och tryck OK för att godkänna.
- 3. Ställ in år och tryck OK för att godkänna.
- 4. Tryck Esc för att avsluta utan att spara.

Välj alternativet "Används" för att ändring av sommartid och vintertid ska ske automatiskt enligt kalendern.

#### Systeminställningar > Language/Språk



Språkinställningar ändras här.

### 7.2 SMS-inställningar och GSM-modem

#### Systeminställningar > SMS-inställningar

💥 SMS PIN-kod
Codkäpp: Truck på OK päara sekupder
Goukann. Tryck pa Or nagra sekunder
Backa: Tryck länge på ESC.

#### För att använda funktionen för textmeddelande måste regulatorn vara ansluten till ett GSM modem (tillval).

#### Ta GSM-modem bruk:

- Om SIM-kortet har en PIN-kod kräver S105 att PIN-koden skrivs in. 1.
- Stäng av strömmen till system. 2.
- 3. Anslut modemet.
- 4. Starta om enheten, och regulatorn initialiserar modemet och detekterar meddelandecentralen. Meddelandecenterns nummer läses automatiskt. Det bör inte ställas in manuellt (doldt inställt värde). Meddelandecenterns nummer visas inte på enhetsdisplayen när den läses automatiskt.
- 5. Kotrollera signalstyrka och status på modemet från S105 displayen
- 6. Vid behov, skriv in enhetens ID nummer.
- 7. Prova att sända ett sms test meddelenade till regulatorn. Prova att sända ett sms test meddelenade till regulatorn. Sänd meddelande "Nyckelord". Om enheten svarar med en lista på nyckelord (kommandon), så fungerar kommunikationen. Om kontrollenheten inte skickar något meddelande, stäng av strömmen och slå på strömmen igen. Om kommunikationen inte fungerar, kontrollera att meddelandecentralens nummer inte har angetts manuellt. Tryck och håll ok för att öppna de dolda menyerna. Om ett meddelandecentralnummer anges men numret är felaktigt måste numret anges manuellt i formatet +358. Du kan kontrollera numret med din operatör. Ett annat alternativ är att använda ett SIM-kort i telefonen och byta meddelandecentral via telefonen. I det här fallet, radera meddelandecentralens nummer från regulatorn. Du kan radera ett telefonnummer ett teck-

en i taget genom att trycka på 🙆 -knappen. Sätt tillbaka SIM-kortet i regulatorn. Regulatorn hämtar automatiskt meddelandecentralens nummer (numret visas inte). Testa om kommunikationen fungerar.

Om SIM-kortet har en PIN-förfrågan i bruk, ber S105-enheten dig att ange PIN-koden.

Skriva in koden:

- Vrid på kontrollknappen och tryck OK för att godkänna varje nummer.
- Tryck Esc för att återgå till den föregående siffran.
- Håll inne OK-knappen för att godkänna koden. Håll inne Esc för att avsluta.



Signalstyrka kan beskrivas på följande vis: "Utmärkt", "Bra", "Måttlig", "Dålig", "Väldigt dålig", "Inget nätverk" och "Initialisering misslyckades". Om alternativet "Inget nätverk" visas, testa att flytta modemet eller använda en extra antenn. Om signalstyrkan är på läget "Väldigt dåligt" bör modemet flyttas för att förbättra signalstyrkan. Om enheten visar "Uppstart misslyckades", kontrollera att SIM-kortet är korrekt installerat.

S105 känner av om modemet är anslutet eller ej. Enheten startar upp GSM-modemet automatiskt.

Läge	Förklaring/Instruktioner
Ansluten	Modemet är redo att användas.
Inte ansluten	Modemet är inte ansluten eller inte anslutet på rätt sätt.
Läge	Förklaring/Instruktioner
Oregistrerad	Abonnemangsavtalet är inte giltigt.
Registrerad	SIM kortet är redo att användas.
PIN fel	Sätt samma PIN-kod på regulatorn som på SIM-kortet.
PUK	SIM-kortet är låst (PUK-kod).

#### SMS PIN:

Signalstyrka:

**GSM-modem** anslutning:

Modemets status:

#### SIM kortstatus:

#### **Enhetens ID:**



S105-enheten kan ha ett enhets-ID. Enhets-ID fungerar som lösenord vid sms-kommunikationer. Skriv alltid in enhets-ID före nyckelordet vid kommunicering via SMS (t.ex. TC01 Utgångar).

### 7.3 Buss inställningar

#### Systemsinställningar ->Buss inställningar -> Modbus RTU slave (SerialPort2 (modbus))

💥 Modbus RTU slave (SerialPort2 (modbus))		
Adress	1 >	
Baudhastighet	9600>	
Databitar	8>	
Stopbitar	1>	
Paritet	None>	

🎇 Bussinställningar		
Modbus RTU slave (SerialPort2 (modbus))	>	
Modbus RTU master (A1,B1)	>	
Modbus RTU slave (A1,B1)	>	
Modbuo RTL Johne (SorialDort?) (modbuo	-11	
Thoubus KTO slave (SerialPort2 (Illoubus	s))	
Adress	1>	
Baudhastighet	9600>	
Databitar	8>	
Stopb 🏋 Modbus RTU slave (A1,B1)		
Parite Adress		1>
Bauihastighet	9	600 >
Databitar		8>
Stopbitar		1>
Paritet	N	one>

💥 Modbus RTU master (A1,B1)	
Baudhastighet	9600>
Databitar	8>
Stopbitar	1>
Paritet	None>
Fördröjning mellan paket	100 ms >

S105-enheten kan också anslutas till Modbus RTU-bussen som en slavenhet. Master/slav-valet görs vid idrifttagningen i busspunktsvalen i konfigurering (se sid. 49). Andra bussinställningar kan ändras här.

Inställning	Fabrik- inställning	Inställnings- område	Förklaring
Adress	1	1 250	Modbus-adress för slavenheten. Enheter på samma buss måste ha en unik bussadress. En dubblettadress orsakar störningar i enhetens funk- tion.
Baudhastig- het	9600	4800, 9600, 14400,19200, 38400, 56000, 57600, 115200	Enheter på sam- ma buss måste ha samma baudhas- tighet, databitar,
Databitar	8	7, 8	stoppbitar och paritet.
Stopbitar	1	1, 2	1
Paritet	None	None, Even, Odd	
Fördröjning mellan paket	100 ms	0 5000 ms	Master-enhetsbör- värde

### 7.4 Displayinställningar

Systeminställningar > Displayinställningar

XXXXX
75>

**Kontrast:** Kontrasten kan anpassas efter behov. För att göra displayen ljusare skriv in ett lägre tal mellan 50-100. Displayen ändras när ändringen är godkänd.

### 7.5 Enhetsinformation

Systeminställningar > Enhetsinformation

🛠 Enhetsinformation	
Serienummer	XXXXXXX
Applikationversio	
Ouman Ouflex	
Display	
🖌 Platform SW	

Enhetsinformationen visar hårdvarukonfigurationen och mjukvaruversionerna. Denna information är framförallt användbar vid underhåll eller uppdatering.

#### 7.6 Låskod Systeminställningar > Låskod

🛠 Låskod	
Nätverkinställningar	>
Display settings	>
Enhetsinformation	>
Låskod	Används ej >
🗙 Låskod	

Om låskoden används kan man inte ändra regulatorns inställningar. Låskoden bör användas om enheten är placerad så att vem som helst kan komma åt och ändra inställningarna. Lås enheten och ändra låskoden för att förhindra att obehöriga använder enheten.

Låskodsfunktioner	Beskrivning
Används ej	Regulatorns information är åtkomlig och ändringar kan göras.
Används	Regulatorns information är åtkomlig men ändringar kan inte göras om inte koden skrivs in. Standardinställningen för koden är 0000. Om låskåden används bör koden ändras av säkerhetsskäl.

#### Systeminställningar > Byt låskoden

X Gelåskoden

Används
 Används ej

DDDD Godkänn: Tryck på OK nägra sekunder Backa: Tryck länge på ESC.

OBS! När du ändrar inställningsvärden måste du skriva in låskoden. Du behöver skriva in låskoden igen när enheten går in i viloläge, vilket den gör efter 10 minuter utan interaktion. Du kan också försätta enheten i viloläge genom att hålla inne ESC.

## Låskoden bör ändras om den ska användas. Standardinställning för låskoden är 0000.

- 1. Skriv in befintlig låskod I regulatorn. Standardinställningen för låskoden är 0000.
- 2. Vrid på kontrollknappen och tryck OK för att godkänna varje nummer. Tryck Esc för att återvända till det föregående numret.
- 3. Håll inne OK för att godkänna koden. Håll inne Esc för att avsluta.

## 7.7 Inställningar återställs och mjukvaruuppdatering

#### Återställ fabriksinställningar

<b>%</b> Service	
Återställ fabriksinställningar	>
Återställ säkerhetskopia	>
Skapa säkerhetskopia	>

När systemet återställs till fabriksinställningar, återgår regulatorn till startläget. Om du vill återställa de aktuella inställningarna senare, skapa en säkerhetskopia innan du utför en fabriksåterställning.

#### Skapa säkerhetskopia

Skapa säkerhetskopia	
Interminne	
Minneskort	>

När S105 har installerats och alla anläggningsspecifika inställningar har gjorts är det rekommenderat att en säkerhetskopia tas. När en säkerhetskopia skapas så kommer alla data som krävs vid en återställning att sparas antingen till det interna minnet eller till minneskortet. Denna data omfattar inställningsvärden, schema och specifika givarkonfigurationer. Minneskortssäkerhetskopior kan kopieras från en enhet till en annan.

### **Återställ säkerhetskopian**

Återställ säkerhetskopia	
Interminne	
Minneskort	>

#### Uppdatering av mjukvaran



Den senaste säkerhetskopian kan senare återställas om det behövs. Du kan återställa säkerhetskopian från minneskortet eller internminnet. När du väljer "återställ säkerhetskopia" återställer regulatorn den säkerhetskopia du själv har gjort, om någon.

Regulatorn skapar automatiskt backup (ANPBTWIMVWK-WCHXS.bak) varje timme till regulatorns interna minne och även till minneskortet om styrenheten har ett minneskort inlagt.

En mjukvaruuppdatering bör endast göras om enheten har ett problem som kräver en uppdatering. Du kan få mer information om eventuellt behov av en uppdatering genom att kontakta Oumas tekniska support. Vi rekommenderar att du gör en manuell säkerhetskopia innan du uppdaterar.

Uppdateringen av mjukvaran görs i följande steg:

- 1. Sätt i det nya Micro SD-minneskort som innehåller den nya mjukvaran i S105
- 2. S105 frågar:"Vill du starta om enheten?"
- 3. Välj "Ja"
- 4. S105 uppdaterar av den nya mjukvaran. Uppdateringen tar några minuter.

## 8 Konfigurering

Det är enklast att starta idrifttagningen genom att gå igenom menyn Funktionsval. Där kan du hitta de viktigaste valen för olika in- och utgångar kopplade till förvalda funktioner. Innehållet i undermenyerna ändras till exempel något beroende på vilken fläkttyp eller värmeläge som väljs. Detta gör det lättare att välja rätt ingångar och utgångar. Observera att mer detaljerad in- och utgångskonfigurationsinformation ännu inte har valts via denna meny, och passiva temperaturmätningar, till exempel, är av typen NTC10 som standard.

När du har gått igenom menyn Val av funktionen kan du se inställningarna från menyerna Konfiguration av Ingångar och Konfiguration av Utgångar mer detaljerat för poäng. Du kan ändra till exempel sensortyperna för passiva mätningar, samt ändra skalningen av sändarmätningar och analoga utgångar. Vissa saker, som allmänna namnbara larm (2 st), kan bara hittas direkt via menyn Konfiguration av Ingång.



När punkterna under idrifttagningsmenyn har justerats kan de faktiska hittas funktic Fläktstyrning Fläktstyrning

Innan själva processen startar kan du utföra funktionstester genom att titta på Punktinfo-menyn och till exempel testa analoga styrpunkter med manuell styrning.

Regulatorn är i läge "Underhållsstopp" efter den första uppstarten och konfigureringen av regulatorn. Ändra startkontrollen till den du vill ha när maskinen är redo att starta (Inställningar -> Startkontroll).

Om du senare vill ändra eller ta bort någon funktionalitet, kontrollera och vid behov ändra onödiga mätningar/kon-42 troller till läget "Används ej".

### 8.1 Val av funktioner

Konfiguration -> Val av funktioner

Val av funktioner

 Konfigurering

 Val av funktioner
 >

 Konfiguration av Ingångar
 >

 Konfiguration av Utgångar
 >

 Busspunktval
 >

Idrifttagning av reglerste	g			
Spjällsteg	Används ej	Används	Spjällen måste också väljas att vara " Off spjäll används.	Används" när On/
Värmeåtervinning	🗆 Används ej	Används		
Värmesteg	Används ej	Används		
Kylsteg	Används ej	Används		
Huvudmatningar	Val av mätkanal			
Tilluftstemperatur	Används ej	Används->		
Tillluftstomporatur ofter \/Å\/	Anvands ej	Anvands->		
Frånluftstemperatur	Används ej	Används->		
Avgasluft			välj UI 1 UI 16	vald
Rumstemperatur	Används ei	Används->	välj UI 1 UI 16	vald
CO2 mätning	Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16	vald
Frånluft RH%	🗌 Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16	vald
Fläktar				
Fläkstyp	1-hastighet	2-hastighet 🗌 Kon	stant hastighet 🗌 Tryckstyrd 🗌 Kontrol	av luftflödesvolymen
TF Indikation typ	🗌 Används ej	Drift informati	on 🗌 Larm 🗌 Tryckgivare	
FF Indikation typ	Används ej	Drift informat	ion 🗌 Larm 🔲 Tryckgivare	
TF tryckdifferens	Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16, 5-DPT CH 1 5	vald
FF fryckdifferens	🗌 Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16, 5-DPT CH 1 5	vald
TF luftmängd	🗌 Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16, 5-DPT CH 1 5	vald
FF luftmängd	🗌 Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16, 5-DPT CH 1 5	vald
TF indikering	🗌 Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16, DI 1 eller DI 2	vald
FF indikering	🗌 Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16, DI 1 eller DI 2	vald
TF 1/2 indikering	🗌 Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16, DI 1 eller DI 2	vald
TF 1/1 indikering	🗌 Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16, DI 1 eller DI 2	vald
FF 1/2 indikering	🗌 Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16, DI 1 eller DI 2	vald
FF 1/1 indikering	🗌 Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16, DI 1 eller DI 2	vald
LF driftinfo från centralen	🗌 Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16, DI 1 eller DI 2	vald
TF filterlarm	🗌 Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16, 5-DPT CH 1 5	vald
FF filterlarm	🗌 Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16, 5-DPT CH 1 5	vald
TF PDS filterlarm	Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16, DI 1 eller DI 2	vald
FF PDS filterlarm	🗌 Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16, DI 1 eller DI 2	vald
TF PDS 1/2 filterlarm	🗌 Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16, DI 1 eller DI 2	vald
FF PDS 1/2 filterlarm	🗌 Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16, DI 1 eller DI 2	vald
TF flödesvakt	🗌 Används ej	TF flödesvakt	sändare 🗌 TF flödesbrytare 🗌 TF flö	de 🗌 TF tryck
TF flödesvakt	🗌 Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16, 5-DPT CH 1 5 välj UI 1 UI 16, DI 1 allar DI 2	vald
FF flödesvakt	Används ej	🗌 FF flödesvakt	sändare FF flödesbrytare FF flöd	le 🗌 FF tryck
FF flödesvakt	Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16, 5-DPT CH 1 5 välj UI 1 UI 16, DI 1 eller DI 2	vald

fläktar				
Tilluftsfläkt utgång	🗌 Används ej	🗌 Används->	välj AO 1 AO 6	vald
Frånluftsfläkt utgång	🗌 Används ej	Används->	välj AO 1 AO 6	vald
TF drifttillstånd utgång	Används ej	Används->	välj TR1 TR6 eller AO 1 AO 6	vald
FF drifttillstånd utgång	🗌 Används ej	Används->	välj TR1 TR6 eller AO 1 AO 6	vald
1/1 drifttillstånd utgång	🗌 Används ej	Används->	välj TR1 TR6 eller AO 1 AO 6	vald
1/2 drifttillstånd utgång	🗌 Används ej	Används->	välj TR1 TR6 eller AO 1 AO 6	vald
Driftindikering LB start	□ Off	🗌 Ja		
Seriestyrning	🗌 Används ej	Används		
Nödstopp	🗌 Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16, DI 1 eller DI 2	vald
Extern timerknapp ingång	🗌 Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16, DI 1 eller DI 2	vald
Ext. kontroll ingång	🗌 Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16, DI 1 eller DI 2	vald
LB drifttillstånd utgång	🗌 Används ej	Används->	välj TR1 TR6 eller AO 1 AO 6	vald
Spjällen				
Spjäll funktionssätt	🗌 On/Off spjäll	🗌 Normalläge	spjäll 🗌 Seriesteg spjäll	
Spjäll utgång	🗌 Används ej	🗌 Används->	välj AO 1 AO 6	vald
ON/OFF spjäll utgång	🗌 Används ej	Används->	välj TR1 TR6 eller AO 1 AO 6	vald
VÅV				
VAV-typ Frysrisk identifiering	Platt VÅV	Roterande \	/ÅV 🗌 Vätske VÅV	
Tillluftstomporatur oftor			e 🗌 2 st. tryckbytare 🛄	Tryckgivare
VÅV	🗋 Används ej	Används->	Valj UI 1 UI 16	vaid
Avgasluft	🗋 Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16	vald
VÅV tryckskillnad	🗌 Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16, 5-DPT CH 1 5	vald
VÅV tryckomkopplare	🗌 Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16, DI 1 eller DI 2	vald
VÅV 1/2 tryckomkopplare	🗌 Används ej	Används	välj UI 1 UI 16, DI 1 eller DI 2	vald
VÅV övervaknings ind.	🗌 Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16, DI 1 eller DI 2	vald
VÅV drifttillstånd utgång	🗌 Används ej	🗌 Används	TR1 TR6 eller AO1 AO6	vald
VÅV krets tryck	🗌 Används ej	Tryckbrytar	e 🗌 Tryckgivare	vald
VÅV krets tryckgivare	🗌 Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16	vald
VÅV krets tryckbrytare	🗌 Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16, DI 1 eller DI 2	vald
VÅV pump indikering	🗌 Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16, DI 1 eller DI 2	vald
VÅV pump utgång	Används ej	Används->	TR1 TR6 eller AO1 AO6	vald
VÅV styrsätt	Används ej	🗌 0 10V		
VÅV utgång	Används ej	Används->	AO1 AO6	vald
VÅV förbi utgång	Används ej	Används->	välj AO 1 AO 6	vald
Sektion avfrostning styrning	Används ej	Används		
Föruppvärmning enligt	Används ei	Används		
temperatur Föruppyärmnistyrni enligt		Använde		
tryckgivare				
Foruppv.styrn. från av- frostn.rundor	🗋 Används ej	∟ Används		
Föruppvärmningsställdon	🗌 Används ej	🗌 0 10V	PWM	
Föruppvärmning utgång	🗌 Används ej	Används->	välj AO 1 AO 6	vald
Föruppvärmning PWM utgång	🗌 Används ei	Används->	välj TR1 TR6 eller AO 1 AO 6	vald

Val av funktioner				
Uppvärmning				
Uppvärmningstyp	Vatten radiator	🗌 Elbatteri		
Eluppvärmn. styrsätt	🗌 0 10V	D PWM	Reglersteg	
Styrsätt för temperatur	Tilluftsstyrd	🗌 Frånlufts-/R	lumsstyrd	
Val av reglerande givare	🗌 Frånluft	Rumstempe	ratur	
Rumstemperatur	🗌 Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16	vald
Frånluftstemperatur	🗌 Används ej	🗌 Används->	välj UI 1 UI 16	vald
Returvatten	🗌 Används ej	🗌 Används->	välj UI 1 UI 16	vald
Värmepump ind. ingång	🗌 Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16, DI 1 eller DI 2	vald
Värmepump utgång	🗌 Används ej	Används->	välj TR1 TR6 eller AO 1 AO 6	vald
Trycklarm	🗌 Används ej	Används->	Tryckbrytare Tryckgivare	
Värmekrets tryckbrytare	🗌 Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16, DI 1 eller DI 2	vald
Värmekrets tryck	🗌 Används ej	🗌 Används->	välj UI 1 UI 16	vald
Överhettningsskydd för el- värme	Används ej	Används->	UI 1 UI 16, DI 1 eller DI 2	vald
Värmeställdon	🗆 Används ej	Används->	□ 0 10V □ 3-punkt	
Stalldonets driftstid		som standard	:60 s, inst. område 5 500 s	S
Uppvärmning utgång	Används ej	Används->	välj AO 1 AO 6	vald
Uppvärmn. 3p-öppen utgång	Används ej	Används->	välj TR1 TR6 eller AO 1 AO 6	vald
Uppvärmn. 3P-stängd utgång	🗌 Används ej	Används->	välj TR1 TR6 eller AO 1 AO 6	vald
Ventilläckageövervakning	🗌 Används ej	Används		
Tilluftstemperatur B	🗌 Används ej	🗌 Används->	välj UI 1 UI 16	vald
Tilluftstemperatur efter VÅV	🗌 Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16	vald
Elvärme utgång	🗌 Används ej	Används->	välj AO 1 AO 6	vald
Elvärme PWM utgång	🗌 Används ej	Används->	välj TR1 TR6 eller AO 1 AO 6	vald
Värmesteg PWM utgång	🗌 Används ej	🗌 Används->	välj AO 1 AO 6	vald
Funktionsriktning för relup- pvärm.	Används ej	Används->	välj TR1 TR6 eller AO 1 AO 6	vald
Funktionsriktning för eluppvärm.	NO	□ NC Välj sta aktivt	atus för reläet när drifttillstånd inte är	
Frysskydd på/av <sup>*)</sup>	🗌 Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16, DI 1 eller DI 2	vald
Kylning				
Kylningstyp	🗌 Används ej	Kontinuerlig	On/Off	vald
Kylpump indik. ingång	🗌 Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16, DI 1 eller DI 2	vald
Kylning drifttillstånd utgång	Används ej	Används->	välj TR1 TR6 eler AO1 AO6	vald
Trycklarm	🗌 Används ej	☐ Trycbrytare	Tryckgivare	
Kylkretsens tryckbrytare	🗌 Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16, DI1 eller DI2	vald
Kylkretsens tryck	🗌 Används ej	Används->	välj UI 1 UI 16	vald
Kylning ställdon	🗌 Används ej	🗌 0 10V	3-punkt	
Ställdonets driftstid			standard: 60 s (5 500 s)	S
Kylning utgång	Används ej	Används->	välj AO1 AO6	vald
Kylning 3p-öppen utgång	Används ei	Används->	välj TR1 TR6 eler AO1 AO6	vald
Kylning 3p-stängd utgång	Används ej	Används->	välj TR1 TR6 eler AO1 AO6	vald
Kylning steg 1 styrning	Används ei	Används->	välj TR1 TR6 eler AO1 AO6	vald
Kylning steg 2 styrning	Används ei	Används->	välj TR1 TR6 eler AO1 AO6	vald
	· - <b>,</b>			

**Information om användning av det externa frysskyddet PÅ/AV:** Meddelandet från elbatteri skickas från S105 AO-utgången till frysskyddstermostatens 0-10V-ingång. Frysskydd ändrar 0-10 V-signalen som kommer till ställ-donet, om det behövs, om det behövs för prognoser eller om det inställda värdet för returvattnet (om frysskyddstermostaten har ett justerbart returvatten-inställningsvärde) inte stämmer överens. Mätvärdet för re-turvattnet erhålls från frost-skyddstermostaten som ett sän-darmeddelande. Denna kan anslu-tas till mätingången på S105-regulatorn, så att aktuell returvat-tentemperatur kan visas.

När Frysskydd på/av (externt frysskydd) är valt kräver S105 in-gen returvattenmätning, och re-turvattenförutsägelse och frysskydd via regulatorns egen ap-plikation är inte aktiverade. Frysskyddsstoppet för processen fungerar endast på basis av informationen om på/av-tillstånd och genom fläktlåset på det externa frysskyddet.

### 8.2 Konfiguration av Ingångar

#### Konfigurering -> Konfiguration av Ingångar

#### Följande kan avgöras specifikt för varje mätningskanal:

- Indatatyp (passiv sensor, överförarmätning, digital ingång)
- Ingångsval (vad som mäts)
- Du kan namnge mätningen
- Du kan ställa in minimum- och maxgränserna för mätningen
- Du kan avgöra polariteten för den digitala inmatningen (NO/ NC, standard: NO)
- Du kan ange mätnoggrannheten (antal decimaler)
- Du kan ange måttenhet (°C, °C/min, °C/h, K, °F, %, W, kW, MW, Pa, kPa, bar, m3, l, mA, A, V, Wh, kWh, MWh, Hz, h, min, s, m/s, 1/min, 1/s, l/s, ppm, kpl, rpm)
- Du kan aktivera sensorfellarmet som gäller specifikt för varje mätningskanal (PÅ/AV)
- Du kan döpa om positionsidentifierare (standardformatet för den universella ingångspositionsidentifieraren är UI 1M)
- Om ett allmänlarm (larm 1 eller larm 2) är kopplat till DI1 eller DI2 ingången kan du namnge larmet, ställa in polariteten, definera en positionskod, välja om det är ett larm som stoppar LB aggregatet och om kvittering krävs innan LB aggregatet kan starta om

#### Notera! Du kan också göra ingångsval i menyn "Val av funktioner".

🔆 Konfigurering	
🖉 Val av funktion 👘	
🕹 Konfiguration av Ingångar	
🕹 Konfiguration av Utgångar	
🖨 Busspunktval	

#### Notera!

Om du inaktiverar en av ingångarna (UI 1 ... UI 16) eller använder ingången för ett annat ändamål, ställ först in läget Ingång Används ej "-" på raden Ingång val och välj sedan Typ som "Används ej" (eller ändra typen efter dina önskemål).

Konfiguration av Ingångar
INGÅNG
Тур
🗌 Används ej
🗌 Digital ingång
□ NTC-10
010V
🗆 mA
D PT-1000
🗌 NI-1000
□ NI-1000DIN
□ NTC-1.8
□ NTC-2.2
□ NTC-20

Konfiguration av Ingångar																			
INGÅNG	0	۲I	UI 2	UI 3	UI 4	ЧI	UI 6	ΨI	8 NI	9I	ΨI 10	ΨĮ	UI 12	UI 13	ŲI 14	UI 15	UI 16	MIN	MAX
Ingång val																		-50	130
Utetemperatur																			
Tilluft																			
Tilluft B																			
Tillluftstemperatur efter VÅV																			
Frånluft																			
Avgasluft																			
Rumstemp.																			
Returvatten																			
CO2 mätning																			
Frånluft RH%																			
VÅV tryckskillnad																			
VÅV krets tryck																			
Kylkretsens tryck																			
TF tryck																			
FF tryck																			
TF filterlarm																			
FF filterlarm																			
Värmekretsens tryck																			
TF flöde																			
FF flöde																			
TF flödesvakt																			
FF flödesvakt																			

Konfiguration av Ingångar																					
INGÅNG	0	γı	UI 2	UI 3	¥I 4	μı	μ	ΨI	ÅI	ΥI	ИI 10	ΥĮ	UI 12	UI 13	UI 14	UI 15	UI 16	ΡI	PI	MIN	MAX
Ingång val																				-50	130
Nödstopp																					
Extern timerknapp ingång																					
TF indikering																					
FF indikering																					
VÅV pump indikering																					
Värmepump indikering																					
Kylpump indikering																					
Överhettn. skydd för elvärme																					
VÅV-rotationsvakt																					
TF 1/2 indikering																					
TF 1/1 indikering																					
FF 1/2 indikering																					
FF 1/1 indikering																					
TF PDS filterlarm																					
TF PDS 1/2 filterlarm																					
FF PDS filterlarm																					
PF PDS 1/2 filterlarm																					
VÅV PDS 1/1																					
VÅV 1/2 tryckomkopplare																					
Värmekrets tryckbrytare																					
TF flödesvakt																					
FF flödesvakt																					
Extern kontroll																					
LB driftinfo för centralen																					
Larm 1																					
Larm 2																					
Kylkrets tryckbrytare																					
VÅV tryckbrytare																					
Frysskydd på/av																					

Konfiguration av	Ingångar:																		
INGÅNG		UI 1	UI 2	UI 3	UI 4	UI 5	UI 6	UI 7	UI 8	UI 9	UI 10	UI 11	UI 12	UI 13	UI 14	UI 15	UI 16	DI 1	DI 2
Ingång val																			
Avancerade instäl	lningar																		
MIN																			
MAX																			
Polaritet:	□ NO																		
	🗌 NC																		
Givarefel larm :	□ ON																		
	OFF																		
mätdata:		°C, ° MWh	C/mi n, Hz,	n, °C h, n	C/h, k nin, s	K,°F, 9 5, m/s	%, W s, 1/	, kW, min,	MW 1/s,	l, Pa, l/s,	kPa, ppm	bar, ı, kp	m3, l, rpn	l, mA า	, A, V	, Wh	, kWł	٦,	
Mätdata:																			
Bekräftelse krävs																			
Pumplarm stannar	LB-aggregat																		

Konfiguration av Ingångar											
Ingång	DPT-CH1 kanal1	DPT-CH2 kanal 2	DPT-CH3 kanal 3	DPT-CH4 kanal 4	DPT-CH5 kanal 5						
Ingång val											
VÅV tryckskillnad											
TF tryck											
FF tryck											
TF filterlarm											
FF filterlarm											
🗌 TF flöde											
🗌 FF flöde											
🗌 TF flödesvakt											
🗌 FF flödesvakt											
Namn	Tryckdifferens kanal 1	Tryckdifferens kanal 2	Tryckdifferens kanal 3	Tryckdifferens kanal 4	Tryckdifferens kanal 5						
Ny namn											
Nedre gräns för tryckområde -1000 Pa (-10000)											
Ovre gräns för tryck- område 1000 Pa (0 1000)											
Aterställ kanal											
Mätjustering           0 Pa         (-100100)											
FLÖDE	Flöde kanal 1	Flöde kanal 2	Flöde kanal 3	Flöde kanal 4	Flöde kanal 5						
Fläkttillverkare Ziehl-Abegg EBM-papst Fläktwoods Rosenberg Nicotra Comefri Gebhardt											
<b>K-värde</b>											
Position ID											

Kom ihåg att aktivera önskade funktioner. Funktionerna kan aktiveras i menyn "Konfigurering" -> "Val av funktioner".

Funktionerna kan även aktiveras i styrstegets inställningsvärden (Inställningar -> Välj det styrsteg som funktionen är relaterad till -> Inställningsvärden)

### 8.3 Konfiguration av Utgångar

Konfigurering -> Konfiguration av Utgångar



**Utgångsval:** Styrutmatningar för utgångar reserveras här. Styrenheten har 6 analoga styrutmatningar och 6 digitala utmatningar.

**Utgångskonfiguration:** Du kan styra vad som kontrolleras med utgången och du kan även byta namn. Du kan begränsa en analog utgång genom att ställa in ett lägsta och högsta spänningsvärde, samt ett spänningsvärde för AV- och PÅ-lägena. Till exempel är 10VDC-relästyrning på/av, liksom PWM-styrning av halvledarrelä. Du kan avgöra polariteten för digitala utgångar (NO/NC).

Konfiguration av Utgångar												
	Analo	og utgår	ng				Digita	l utgån	g			
UTGÅNG	AO 1	AO 2	AO 3	AO 4	AO 5	AO 6	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	TR 5	TR 6
Typ: Analog							-	-	-	-	-	-
Val av analog utgång	lotera!	Du kar	n också	göra i	itgång	sval i r	nenvn '	Val av	funktio	ner".		
Spjällstyrning				9	-55		-	-	-	-	-	-
Värmestyrning							-	-	-	-	-	-
Tilluftsfläkt styrning							-	-	-	-	-	-
Frånluftsfläkt styrning							-	-	-	-	-	-
VÅV styrning							-	-	-	-	-	-
VÅV förbigång styrning							-	-	-	-	-	-
Kylstyrnining							-	-	-	-	-	-
Förvärmnings styrning							-	-	-	-	-	-
Reglersteg PWM							-	-	-	-	-	-
Val av digital utgång												
TF drifttillstånd												
FF drifttillstånd												
1/1 drifttillstånd												
1/2 drifttillstånd												
LB drifttillstånd												
ON/OFF spjäll												
Uppvärmn. 3-punkt/ öppen												
Uppvärmn. 3-punkt/ stängd												
Värmepump												
Uppvärmning PWM												
Föruppvärmning PWM												
VÅV pump												
FF 1/1 drifttillstånd												
FF 1/2 drifttillstånd												
Kylning drifttillstånd												
Kylning 3-punkt/öppen												
Kylning 3-punkt/stängd												
Kylning steg 1 styrning												
Kylning steg 2 styrning												
VÅV drifttillstånd												
Summalarm												
Eluppvärm drifttillstånd												
Avancerade inställningar												
Minimum (standard 0V)							-	-	-	-	-	-
Maximal (standard 10V)							-	-	-	-	-	-
AV-läge (standard 0V (PWM))							-	-	-	-	-	-
PA-läge (standard 10V (PWM))							-	-	-	-	-	-
Positions-ID (AO 16.C)												
Polaritet: NO (standard)	-	-	-	-	-	-						
L NC	-	-	-	-	-	-						

Kom ihåg att aktivera önskade funktioner. Funktionerna kan aktiveras i menyn "Konfigurering" -> "Val av funktioner". Funktionerna kan även aktiveras i styrstegets inställningsvärden (Inställningar -> Välj det styrsteg som

### 8.4 Busspunktval

#### Konfigurering -> Busspunktval

🔆 Konfigurering	
🐉 Val av funktioner	>
🦨 Konfiguration av Ingångar	>
🜽 Konfiguration av Utgångar	>
👍 Bussnunktval	

Implementeringen av elvärmestegskontroll och VÅV-smältning kräver anslutning av ytterligare moduler. Elvärmens DO styrningar är anslutna till Ouman FLEX-DO4-TRS eller FLEX-DO4-R -modul, utgångar 1-4. VÅV avfrostnings AO styrningar är anslutna till Ouman FLEX-AO8-modulen, utgångar 1-5

Ange en unik bussadress. Adress 1 är reserverad för elektrisk radiatorstyrning, adress 2 för sekvensavfrostning och adress 3 för Ouman DPT-5CH tryckdifferensgivare om dessa busspunkter är aktiverade.

Som standard används Modbus RTU-bussen som slav. Om du ansluter en Ouman 5-CDPT-enhet till bussen eller aktiverar AO-kontrollerna för den elektriska värmestegsregulatorn eller VÅV-blocksmältningen via en extra modul, ställs bussen automatiskt in på Master använding och regulatorn kräver att du startar om regulatorn.

Enheter på samma buss måste ha samma baudhastighet, samma antal databitar och stoppbitar och samma paritet.

Busspunktval													
	INGÅNGAR	2					UTGÅNGA	R					
Busspunkt	Utetem- peratur från buss	Rums- tempera- tur från buss	Rum RH från buss	Värme- pump indik. från buss	Nödstopp från buss	Ouman 5-CDPT	Elvärme steg- reglering	VÅV avfrost- ning					
🗌 Används ej													
🗌 Används													
Master/Slave	slave	slave	slave	slave	slave	master	master	master					
Bus inställningar													
Adress (1 250)						3	1	2					
Baudhastighet	4800/	960	00 (standar	rd)/ 🗌 1440	0/ 19	200/	38400/						
	56000/	576	500/	1152	200								
Databitar	☐ 7/	8 (	standard)										
Stoppbitar	1 (stand	ard)/ 🗌 2											
Paritet	🗌 None (s	standard)/	Even/	🗌 Odd	ł								
Fördröjning mellan paket (0 5000 ms)	-	-	100 ms	100 ms	-	100 ms	100 ms	100 ms					

Ouman 5-CDPT Inställningar													
Ingång	DPT-CH1 kanal 1	DPT-CH2 kanal 2	DPT-CH3 kanal 3	3	DPT-CH4 kanal 4	DPT-CH5 kanal 5							
Mätningens svarstid 4 s (0 20 s)													
Mätningens status													
On													
□ Off													
Nedre gräns för tryckområde -1000 Pa (-10000)													
Övre gräns för tryck- område 1000 Pa (0 1000)													
<b>Återställ</b> Off (standard)/ On													
Off (standard)/ On Mätjustering													
0 Pa (-100 100) Fläkttillverkare			 	/ 🗆 🍙									
	Gebhardt	EBM-papst/	Flaktwood	5/ 🗀 Ros	enberg/ 🗀 N	Icotra/ 🗀 Cometri/							
<b>K-värde</b> 100 (0 4700)													
Skalning:	☐ m3/h ☐ m3/s ☐ l/s	☐ m3/h ☐ m3/s ☐ l/s	□ m3/h □ m3/s □ l/s		□ m3/h □ m3/s □ l/s	☐ m3/h ☐ m3/s ☐ l/s							
FLÖDESBERÄKNING													
Fläkttillverkare		Beräkningsforme	el	k-	värde	Skalning							
Fläktwoods		$q = \frac{1}{k} \cdot \sqrt{\Delta P}$		(	).3 99	m³/s							
Rosenberg		$a = k \cdot \frac{2 \cdot \Delta P}{\Delta P}$		Rosenbe Comefri:	rg: 37 800 10 2000	m³/h							

Comefri	$q = k \cdot \sqrt{\frac{\rho}{\rho}}$	Comern: 10 2000	
Nicotra	$q = CPFN \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \Delta}{\rho}}$	10 1500	m³/h
Gebhardt	$q = k \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \Delta P}{\rho}}$	50 4700	m³/h
Ziehl-Abegg Ebm-papst	$q = k \cdot \sqrt{\Delta P}$	10 1500	m³/h
Ziehl-Abegg Ebm-papst	$q = k \cdot \sqrt{\Delta P} \cdot \frac{1000}{3600}$	10 1500	l/s

#### Modbus RTU anslutning:

För att ansluta RTU-enheter används en partvinnad kabel, t.ex. DATAJAMAK 2x (2 + 1) x 0,24. Bus-kabelns felsökare (FE) ansluts till BG-anslutaren hos S105. Masterenhetens felsökare kan antingen vara urkopplad eller kopplas in i en lämplig, ledig kontakt. En 120  $\Omega$  motstånd ansluts till båda ändarna av bussen.



# 9. Anslutningsguide

	1 1/ 0		c 0		1
Imnar	Iltoanoc	channing	tran	torminal	1
under.	OLEGHES	SDUIIIIIE	IIUII	LETTITIAL	- 1
	() - () -	()			

**S105 regulatorn** 1 15Vdc (standard)

		J	8		• 5Vdc	,	
Exempelvis tryckg	ivare 15	Vdc utgång	_	Kabel	• \@ 1	15V	
Du kan välja med jumper utspänni	ngen,	Jordad		270,0	<u> </u>	$\perp$	
RS-485 -bus	o Vac.	icolorad	ī <b></b> .		Ø 2	NC	느찌
UI 1- UI 16: välj alternativ 1-49		bus mark			► <sup>⊗</sup> 5	BG	S-4
DI1 ja DI2: välj alternativ 23- 49		Signal A		2X(2+1) X 0.24	<u> </u>	Α	00 07
1. Utetemperatur		Signal B			_≈ 6	В	_
2. Tilluft	1114	1 *)		2x0.8	<u> </u>	M1	NO
3. Tilluft B	UII			2.000	<u>≈ 31</u>		Å
4. Tillluft efter VÅV	1112	1 *)	Ъ	2x0,8	<u>12</u>	M2	GA
5. Frånluft	012		1		_¤ 32		R
6. Avgasluft	UI3	1 *)	<b>]</b>	2x0,8	<u></u> <u>\13</u>	M3	
7. Rumstemp.	015		1		<u> </u>		
8. Returvatten	UI4	1 *)	<b>]</b>	2x0,8	<u>\<u>\</u>\<u>\</u>14</u>	M4	
9. CO2 mätning					<u> </u>	1	
10. Frånluft RH%	UI5	1 *)	<b></b>	2x0,8	<u>• 15</u>	M5	
11. VÅV tryckskillnad					<u>~~35</u>	146	
12. VÅV krets tryck	UI6	1 *)		2x0,8	<u> </u>	IVI6	
13 Kylkretsens tryck				2.0.0		M7	
14 TE tryck	UI7	1*)		2X0,8	→ L ⊗ 37	1017	
15 EE tryck				220.0	► <u></u>	M8	
16 TE filterlarm	UI8	1*)		2XU,0	<u>≈ 38</u>	mo	
17 EE filtorlarm	1110	1 *)	71	2x0 8	<u> </u>	M9	
12. Värmekratsons trysk	019			2.0,0	<u>№ 39</u>		
	11110	1 *)	7	2x0,8	<u>20</u>	M10	
19. IFflode	0110				≥ 40		
20. FF flode	1111	1 *)	<b>]</b>	2x0,8	<u>8</u> 21	M11	
21. IF flodesvakt	•				<u>41</u>		
	UI12	1 *)	<u> </u>	2x0,8	<u>22</u>	M12	
23. Nödstopp					<u> </u>		
24. Extern timerknapp ingång	UI 13	1 *)	<b></b>	2x0,8	<u>23</u>	M13	
25. TF indikering			<b>I</b>		<u>⊾∞ 43</u>		
26. FF indikering	UI 14	1 *)	h	2x0,8	<u>\@24</u>	M14	
27. VÅV pump indikering			<b>I</b>		<u> </u>		
28. Värmepump indikering	UI 15	1*)	<b></b>	2x0,8	<u>25</u>	M15	
29. Kylpump indikering					- <u>4</u> 45	146	
30. Överhettn. skydd för elvärme	UI 16	1*)		2x0,8	<u> </u>	M16	
31. VÅV-rotationsvakt			7				
32. TF 1/2 indikering	DI 1	NO/NC		2x0,8	<u> </u>	רוס	
33. TF 1/1 indikering					<u>&gt; 20</u>	210	
34. FF 1/2 indikering	DI 2	NO/NC		2x0,8	<u>≈ 48</u>		
35. FF 1/1 indikering	<sup>1*)</sup> Digita	al ingång, N <sup>-</sup>	 ГС10, 010V, m	A, PT1000, NI1000, NI1	000DIN, NTC1.8	NTC2.	.2
36. TF PDS filterlarm	eller NT	C20		· ·	-		
37. TF PDS 1/2 filterlarm	Noteral	Om mäton	nrådet för sänd	darmätningen skilier s	ig från 0 - 20 m	A eller	
38. FF PDS_filterlarm	0 - 10V,	ändra instä	llningsvärden	a för Minimum/Maxim	ium för den ing	ången	1
39 PF PDS 1/2 filterlarm	(Konfigi	uration av i	ngångar -> UI›	k -> Avancerade inställ	ningar)	2	
40 VÅV PDS 1/1							
41  VÅV 1/2  tryckomkonplare							
42 Värmekrets tryckhrytare	Exempe	el på anslutr	ning för sändar	mätning (0-10V, 0-20 m/	A)		

0-10V/0-20mA	≥22 M12
	● 42 上
24 VAC	©51 eller 52 24 VAC

Exempel på att koppla en tryckmätning (15 Vdc) med en tryckgivare



48. Larm 2 \_\_\_\_\_ 49. Kylkrets tryckbrytare

52

47. Larm 1 \_\_\_\_

50. VÅV tryckbrytare

43. TF flödesvakt
 44. FF flödesvakt

45. Extern kontroll

46. LB driftinfo från centralen

51. Frysskydd on/off

#### Analog utgångar

#### S105 regulator

24VAC-styrningar		
0 10VDC styrningar		
		$\sim$ 853 Y1 A01 ~
		$\sim$ 54 12 A02
		<u>∝ 66 Y4</u> AO4
		→ 68 Y5 A05
		- № 70 Y6 AO6
Triac-styrningar 24VAC		
		∞ 55 TR1
		<sup>∞</sup> 57 TR3
		∞ 58 TR4
		860 TP6
	⊥	–◎ 65 ⊥
	1	<b>∞</b> 67
	-	
	⊥	® 69 ⊥
Extern G0 —		
strömkälla 24VAC —		$\sim$ 72 24Vac
till regulatorn		91 230Vac
	24VAC-styrningar 0 10VDC styrningar Triac-styrningar 24VAC Extern G0	24VAC-styrningar

23. FF 1/2 drift tillstånd

- 24. Kylning drift tillstånd
- 25. Kylning 3-punkt/öppen
- 26. Kylning 3-punkt/stängd
- 27. Kylning steg 1 styrning
- 28. Kylning steg 2 styrning
- 29. VÅV drifttillstånd
- 30. Summalarm
- 31. Eluppvärm drifttillstånd

#### Extern strömkälla





J1	Förklaring	Bygel
• • •	Intern 24 VAC transforma- tor används (standard)	<sup>∞</sup> 71 n <sup>∞</sup> 72 24Vac <sup>∞</sup> 72 72 72Vac <sup>∞</sup> 72Vac
•••	Extern 24 VAC transfor- mator används.	<ul> <li>№ 71 n</li> <li>№ 724Vac</li> <li>№ 724Vac</li> <li>№ 724Vac</li> <li>№ 724Vac</li> </ul>

### Analoga utgångar



### Digital utgångar

Som ett exempel, anslutning av ett 3-punkt styrt ställdon











#### Principdiagram där LB körs med extern styrning och en 2-hastighet LB enhet används, men ingen TF 1/2 driftinformation är ansluten till regulatorn. Välj i så fall en 1- hastighet som fläkttyp.



Principdiagram 2. Detta är en 2-hastighet LB, där regulatorn får information om huruvida LB är igång eller inte. Här görs ingen skillnad mellan styrning av tilluftsfläkt och frånluftsfläkt och fläkthastighet. Regulatorn styr tilluftsfläkten och frånluftsfläkten till 1/1 hastighet med en styrutgång och till 1/2 hastighet med den andra styrutgången.



## **SMS Snabbguide**

Om ett GSM-modem är anslutet till regulator kan regulatorn skicka information via sms.

Skicka följande sms till regulatorn: NYCKELORD.

Om regulatorn har ett aktiverat enhets-ID, så skrivs alltid det före nyckelordet (exempelvis Ou01 NYCKELORD eller Ou01 ?). Stora och små bokstäver är olika tecken i enhets-ID:et!

Regulatorn skickar ett SMS med en lista med nyckelord som ger information om regulatorns funktioner och status. Nyckelordet ska delas från resten av texten med ett /. Nyckelordet kan skrivas med både stora och små bokstäver. Skriv endast ett nyckelord på meddelande.

Nyckelord	Förklaring
?	Svarsmeddelandet skickar alla nyckelord på det språk som har valts i regulatorn.
Nyckelord	Om regulatorn har svenska som inställt språk skickar regulatorn alla nyckelord.
Akitva larm	Svarsmeddelandet visar alla aktiva larm.
Larmhistorik	Svarsmeddelandet visar information om de 10 senaste larmen.
Kvittera alla larm	Svarsmeddelandet visar information om bekräftat larm
Drift status	Svarsmeddelandet visar information om aktuell fläkthastighet, LB-styrning och -inställningar
Tilluftsinfo	Svarsmeddelandet visar information om inställningarnas effekt på önskad tilluftstemperatur och även inställningvärden av rumstemperatur och tillufts- temperatur.
IU-punktinfo	Svarsmeddelandet visar värdena för alla in- och utgångar och bussingångar.
Styrsätt börvärde	Svarsmeddelandet visar vilken driftstyrning som används. Tiden som timer- kontrollen är på och effekten som styrs av timern kan också ses och ändras. Du kan ändra kontrollen genom att kopiera meddelandet och flytta * till öns- kad styrmetod och skriva en ny timerstyrningstid och skicka meddelandet till regulatorn. Regulatorn gör den önskade ändringen och skickar ett svarsmed- delande som visar de gjorda ändringarna.
Inställningar	Svarsmeddelandet visar inställningsvärdena för tilluft, frånluft och rumstem- peratur. Du kan ändra inställningarna om det behövs. Skicka om det redige- rade meddelandet till regulatorn och rregulatorn justerar inställningsvärdet och skickar ett nytt meddelande till dig som visar de gjorda ändringarna.

Obs! Om regulatorn har ett enhets-ID som används, skriv då alltid enhets-ID:et framför nyckelordet.

### Vänd displayenheten



### Alternativ för fjärrstyrning:



Använd en GSM-telefon Kräver att GSM-modemet (tillval) är anslutet till regulatorn.



Internetbaserad online- styrning. Rum för professionell fjärrkontroll och bevakning (tillval). Ounet-användning är möjlig närregulatorn är ansluten till en Access-enhet på Modbus-RTU-bussen.

### Valfria tillbehör





#### **Extern display**

Den externa displayen är ansluten till RJ45-II-port. Använd till exempel en CAT-5 kabel upp till 20 m.

#### GSMMOD

Genom att ansluta modemet till regulator går det att kommunicera via SMS med regulatorn och skickas information om aktiva larm till en GSM-telefon.

Oumans GSM-modem är anslutet till regulatorn (RJ45-I). Modemet har en fast antenn som kan bytas ut mot en extern antenn med en 2,5m sladd (valfritt tillbehör) om det behövs. Modemets indikatorlampa visar vilket dess status.



#### FLEX DO4-TRS eller FLEX DO4-R

Implementeringen av elvärmestegskontroll kräver anslutning av ytterligare moduler. Elvärmens DO styrningar är anslutna till Ouman FLEX-DO4-TRS-modul, utgångar 1-4.





#### **FLEX AO8**

Implementeringen av VÅV-smältning kräver anslutning av ytterligare modulen. VÅV avfrostnings AO styrningar är anslutna till Ouman FLEX-AO8-modulen, utgångar 1-5





#### RB-40

Extern reläenhet, 4 st växlande kontaktreläer (24V, 250AC/16A), IP66 RC-81 kan användas för att transformera triac drifinformation till kontaktinformation.



bredd 130 mm, höjd 110 mm, djup 57 mm

#### 5-CDPT

Enheten är idealisk för tryckmätningar av en modern kompakt ventilationsmaskin. När du använder en 5-kanalers differenstryckgivare kan du få alla de viktigaste tryckmätningarna med samma givare, vilket förenklar installationen.

Flödesskillnaden över fläkten kan till exempel också beräknas av tryckskillnaden för varje mätkanal. För detta ändamål har enheten färdiga beräkningsformler från de vanligaste fläkttillverkarna. Om du väljer rätt formel och anger K-värdet visas det aktuella flödet i displayen och även i det läsbara registret.

## Produktinformation, garanti och produktavfall

Produkt:	Styrenhet för byggnadsautomation
Tillverkare:	Ouman Oy
	Linnunrata 14
	FI-90440 Kempele
	FINLAND
	Tel. +358 424 840 1
	www.ouman.fi
Produkt namn:	Ouman LCD
Modeller:	S105
Version:	1.0
Giltig:	2023/06



Det är möjligt att regulatorn har uppdaterats senare. Vid fel, kontrollera aktuell information på regulatorn (Systeminställningar -> Enhetsinformation).

#### GARANTI

Ouman Oy ("Säljaren") ger en 24-månaders garanti för utrustningen avseende material och tillverkning, såvida parterna inte har kommit överens om en annan garantiperiod. Garantiperioden börjar löpa från inköpsdatumet för utrustningen. Vid fel i råmaterial eller tillverkning förbinder sig säljaren, under förutsättning att utrustningen levereras till säljaren utan dröjsmål och senast vid garantiperiodens utgång, att efter eget omdöme reparera felet, antingen genom att reparera den defekta produkten eller genom att kostnadsfritt förse köparen med en ersättande ny produkt.

Kostnaderna för att skicka enheten till säljaren för garantireparation står köparen för. Säljaren står för kostnaderna för att skicka tillbaka enheten till köparen, förutsatt att felet omfattas av garantin.

Garantin täcker inte skador som orsakats av olyckor, blixtnedslag, översvämning eller andra naturliga orsaker, normalt slitage, felaktig, vårdslös eller onormal användning, överbelastning, felaktig skötsel, eller ombyggnads-, ändrings- eller installationsarbete som inte utförts av säljaren (eller dennes auktoriserade representant).

Köparen ansvarar för valet av material som är känsliga för frätskador, såvida inget annat har överenskommits på ett lagenligt sätt. Om säljaren ändrar utrustningens konstruktion är han inte skyldig att göra motsvarande ändringar i redan köpta utrustningar. För att kunna åberopa garantin måste köparen ha uppfyllt sina skyldigheter som följer av leveransen och som anges i avtalet på ett korrekt sätt.

För varor som ersätts eller renoveras under garantin beviljar säljaren en ny garanti, men endast fram till utgången av garantitiden för den ursprungliga utrustningen. För reparation av utrustningen utanför garantiperioden beviljar säljaren en servicegaranti på 3 månader, som täcker det material som använts för reparationen och det utförda arbetet. Denna garanti påverkar inte de skyldigheter som konsumenten-kunden har enligt lag.

Konsumentens rättigheter enligt tvingande konsumentskyddslagstiftning gäller alltid.

#### Produkthantering



Denna symbol på produktens yttermaterial visar att denna produkt inte får kastas tillsammans med hushållsavfall i slutet av dess livslängd. Produkten skall behandlas separat från annat avfall för att förebygga skador, orsakade av oövervakad avfallshantering, på miljön och medmänniskors hälsa. Användarna måste kontakta återförsäljaren ansvarig för att ha sålt produkten, leverantören eller en lokal miljömyndighet, som kan ge ytterligare information om säkra möjligheter för produktåtervinning. Denna produkt får inte kastas tillsammans med annat kommersiellt avfall.

# OUMAN S105

Dimension	bredd 230 mm, höjd 160 mm, djup 60 mm
Vikt	1.3 kg
Kapslingsklass	IP 41
Driftstemperatur	0 °C till +50 °C
Lagringstemperatur	-20 °C till +70 °C
Strömförsörjning L(91), N (92)	
Driftspänning /Effektbehov	230 Vac / 200 mA. Rgulatorn kräver alltid 230 Vac / 200 mA. Använd dessut- om en extern 24VAC strömförsörjning om det kombinerade effektbehovet för triac-utgångar och 24VAC-utgångar överstiger 23VA.
Maxlast för intern 24 VAC strömförsörjning	1A/23 VA
Säkring	max 10A
Universella mätingångar	Mätkanalens noggrannhet:
Givarmätning (UI 1 - UI 16,	- NTC10: ±0,1 °C mellan -50 °C +100 °C och ±0,25 °C mellan +100 °C +130 °C
plintar 11-26)	- NTC20: ±0.1 ℃ mellan -20 ℃ 130 ℃ och ±0.5 ℃ mellan -50 ℃ 20 ℃
	- NTC1.8: ±0.1 °C mellan -50 °C +100°C och ±0.4 °C mellan 100 °C +130 °C
	- NTC2.2: _±0.1 °C mellan -50 °C +100 °C och ±0.6 °C mellan 100 °C +130 °C -NI1000LG: ±0,2 °C mellan -50 °C +130 °C -NI1000DIN: ±0,2 °C mellan -50 °C +130 °C -PT1000: ±0,2 °C mellan -50 °C +130 °C
Milliamperesignal (UI 1 - UI 16, plintar 11-26)	<ul> <li>Ingångar 12-15 (plint 22-25) stödjer strömmätning direkt. Om strömmätning ansluts till ingångarna 1 - 11 och 16 (plint 11-21 och 26), måste ett 500 Ω parallellmotstånd anslutas till mätkanalen.</li> <li>0/4 - 20 mA nuvarande meddelande, mätnoggrannhet 0.1 mA Notera! Om mätområdet för sändarmätningen skiljer sig från 0 till 20 mA, ändra inställningsvärdena för Minimum/Maximum för den ingången (Konfiguration av ingångar -&gt; UIx -&gt; Avancerade inställningar)</li> </ul>
Aktiva givare (Ul 1 - Ul 16, plintar 11-26)	0 -10V spänningsmedd., mät. noggr. 50 mV.
Digitala ingångar (Ul 1 - Ul 16 både Dl 1 och Dl 2, plintar 11-28)	Kontaktspänning 15 Vdc. Omkopplingsström 0.5 mA. Transistor max 500 $\Omega$ (stängd), min. 11 k $\Omega$ (öppen).
Analoga utgångar (53,54,64,66,68,70)	Utgångs spänningsområde 010 V. Utgångsström max 7 mA / utgång. Note- ral Om mätområdet för sändarmätningen skiller sig från 0 till 10 V. ändra in-
	ställningsvärdena för Minimum/Maximum för den ingången (Konfiguration av ingångar -> UIx -> Avancerade inställningar)
15V Spänningsutgång (1)	ställningsvärdena för Minimum/Maximum för den ingången (Konfiguration av ingångar -> UIx -> Avancerade inställningar) 15 VDC utgång maxlast: 100 mA
15V Spänningsutgång (1) 24 VAC spänningsutgång (51, 52)	<ul> <li>ställningsvärdena för Minimum/Maximum för den ingången (Konfiguration av ingångar -&gt; Ulx -&gt; Avancerade inställningar)</li> <li>15 VDC utgång maxlast: 100 mA</li> <li>Strömutgången max. 1A /utgång. Utan extern strömförsörjning är den kontinuerliga lastkapacitetet av TRIACs utgångar och 24 Vac utgångar 23 VA</li> </ul>
15V Spänningsutgång (1) 24 VAC spänningsutgång (51, 52) Styrutgångar TRIAC (5560)	<ul> <li>ställningsvärdena för Minimum/Maximum för den ingången (Konfiguration av ingångar -&gt; Ulx -&gt; Avancerade inställningar)</li> <li>15 VDC utgång maxlast: 100 mA</li> <li>Strömutgången max. 1A /utgång. Utan extern strömförsörjning är den kontinuerliga lastkapacitetet av TRIACs utgångar och 24 Vac utgångar 23 VA</li> <li>24 Vac. TRIAC-utgångar star I par (55, 56), (57, 58) och (59, 60). Den totala strömutgången för varje par är max. 1A. Utan extern strömförsörjning är den kontinuerliga lastkapacitetet av TRIACs utgångar 23 VA</li> </ul>
15V Spänningsutgång (1) 24 VAC spänningsutgång (51, 52) Styrutgångar TRIAC (5560) Data bus	<ul> <li>ställningsvärdena för Minimum/Maximum för den ingången (Konfiguration av ingångar -&gt; Ulx -&gt; Avancerade inställningar)</li> <li>15 VDC utgång maxlast: 100 mA</li> <li>Strömutgången max. 1A /utgång. Utan extern strömförsörjning är den kontinuerliga lastkapacitetet av TRIACs utgångar och 24 Vac utgångar 23 VA</li> <li>24 Vac. TRIAC-utgångar star I par (55, 56), (57, 58) och (59, 60). Den totala strömutgången för varje par är max. 1A. Utan extern strömförsörjning är den kontinuerliga lastkapacitetet av TRIACs utgångar 23 VA</li> </ul>
15V Spänningsutgång (1) 24 VAC spänningsutgång (51, 52) Styrutgångar TRIAC (5560) Data bus RS-485- bus (3 och 6) (A och B)	<ul> <li>ställningsvärdena för Minimum/Maximum för den ingången (Konfiguration av ingångar -&gt; Ulx -&gt; Avancerade inställningar)</li> <li>15 VDC utgång maxlast: 100 mA</li> <li>Strömutgången max. 1A /utgång. Utan extern strömförsörjning är den kontinuerliga lastkapacitetet av TRIACs utgångar och 24 Vac utgångar 23 VA</li> <li>24 Vac. TRIAC-utgångar star I par (55, 56), (57, 58) och (59, 60). Den totala strömutgången för varje par är max. 1A. Utan extern strömförsörjning är den kontinuerliga lastkapacitetet av TRIACs utgångar 23 VA</li> <li>Galvaniskt skild, protokoll som stödjer Modbus-RTU</li> </ul>
15V Spänningsutgång (1) 24 VAC spänningsutgång (51, 52) Styrutgångar TRIAC (5560) Data bus RS-485- bus (3 och 6) (A och B) MicroSD-minneskort	<ul> <li>ställningsvärdena för Minimum/Maximum för den ingången (Konfiguration av ingångar -&gt; Ulx -&gt; Avancerade inställningar)</li> <li>15 VDC utgång maxlast: 100 mA</li> <li>Strömutgången max. 1A /utgång. Utan extern strömförsörjning är den kontinuerliga lastkapacitetet av TRIACs utgångar och 24 Vac utgångar 23 VA</li> <li>24 Vac. TRIAC-utgångar star I par (55, 56), (57, 58) och (59, 60). Den totala strömutgången för varje par är max. 1A. Utan extern strömförsörjning är den kontinuerliga lastkapacitetet av TRIACs utgångar 23 VA</li> <li>Galvaniskt skild, protokoll som stödjer Modbus-RTU</li> <li>Minneskortet ingår inte i leveransen. Tekniska krav till micro minneskort: Standard: micro SDHC, UHS, Kapacitet: 512 32 GB, Filsystem: FAT 32, Klass: 4 10+</li> </ul>
15V Spänningsutgång (1) 24 VAC spänningsutgång (51, 52) Styrutgångar TRIAC (5560) Data bus RS-485- bus (3 och 6) (A och B) MicroSD-minneskort Valfria tillbehör	<ul> <li>Strömutgången max. 1A /utgång. Utan extern strömförsörjning är den kontinuerliga lastkapacitetet av TRIACs utgångar och 24 Vac utgångar 23 VA</li> <li>Strömutgången max. 1A /utgång. Utan extern strömförsörjning är den kontinuerliga lastkapacitetet av TRIACs utgångar och 24 Vac utgångar 23 VA</li> <li>Vac. TRIAC-utgångar star I par (55, 56), (57, 58) och (59, 60). Den totala strömutgången för varje par är max. 1A. Utan extern strömförsörjning är den kontinuerliga lastkapacitetet av TRIACs utgångar 23 VA</li> <li>Galvaniskt skild, protokoll som stödjer Modbus-RTU</li> <li>Minneskortet ingår inte i leveransen. Tekniska krav till micro minneskort: Standard: micro SDHC, UHS, Kapacitet: 512 32 GB, Filsystem: FAT 32, Klass: 4 10+</li> </ul>
15V Spänningsutgång (1) 24 VAC spänningsutgång (51, 52) Styrutgångar TRIAC (5560) Data bus RS-485- bus (3 och 6) (A och B) MicroSD-minneskort Valfria tillbehör GODKÄNNANDEN	<ul> <li>ställningsvärdena för Minimum/Maximum för den ingången (Konfiguration av ingångar -&gt; Ulx -&gt; Avancerade inställningar)</li> <li>15 VDC utgång maxlast: 100 mA</li> <li>Strömutgången max. 1A /utgång. Utan extern strömförsörjning är den kontinuerliga lastkapacitetet av TRIACs utgångar och 24 Vac utgångar 23 VA</li> <li>24 Vac. TRIAC-utgångar star I par (55, 56), (57, 58) och (59, 60). Den totala strömutgången för varje par är max. 1A. Utan extern strömförsörjning är den kontinuerliga lastkapacitetet av TRIACs utgångar 23 VA</li> <li>Galvaniskt skild, protokoll som stödjer Modbus-RTU</li> <li>Minneskortet ingår inte i leveransen. Tekniska krav till micro minneskort: Standard: micro SDHC, UHS, Kapacitet: 512 32 GB, Filsystem: FAT 32, Klass: 4 10+</li> <li>Se sidan 58</li> </ul>
15V Spänningsutgång (1) 24 VAC spänningsutgång (51, 52) Styrutgångar TRIAC (5560) Data bus RS-485- bus (3 och 6) (A och B) MicroSD-minneskort Valfria tillbehör GODKÄNNANDEN EMC-direktiv	<ul> <li>ställningsvärdena för Minimum/Maximum för den ingången (Konfiguration av ingångar -&gt; Ulx -&gt; Avancerade inställningar)</li> <li>15 VDC utgång maxlast: 100 mA</li> <li>Strömutgången max. 1A /utgång. Utan extern strömförsörjning är den kontinuerliga lastkapacitetet av TRIACs utgångar och 24 Vac utgångar 23 VA</li> <li>24 Vac. TRIAC-utgångar star I par (55, 56), (57, 58) och (59, 60). Den totala strömutgången för varje par är max. 1A. Utan extern strömförsörjning är den kontinuerliga lastkapacitetet av TRIACs utgångar 23 VA</li> <li>Galvaniskt skild, protokoll som stödjer Modbus-RTU</li> <li>Minneskortet ingår inte i leveransen. Tekniska krav till micro minneskort: Standard: micro SDHC, UHS, Kapacitet: 512 32 GB, Filsystem: FAT 32, Klass: 4 10+</li> <li>Se sidan 58</li> <li>2014/30/EU</li> <li>Oumans produkter innehåller inga skadliga ämnen, förutom de som anges på</li> </ul>
15V Spänningsutgång (1) 24 VAC spänningsutgång (51, 52) Styrutgångar TRIAC (5560) Data bus RS-485- bus (3 och 6) (A och B) MicroSD-minneskort Valfria tillbehör GODKÄNNANDEN EMC-direktiv Elektromagnetisk tolerans	<ul> <li>ställningsvärdena för Minimum/Maximum för den ingången (Konfiguration av ingångar -&gt; Ulx -&gt; Avancerade inställningar)</li> <li>15 VDC utgång maxlast: 100 mA</li> <li>Strömutgången max. 1A /utgång. Utan extern strömförsörjning är den kontinuerliga lastkapacitetet av TRIACs utgångar och 24 Vac utgångar 23 VA</li> <li>24 Vac. TRIAC-utgångar star I par (55, 56), (57, 58) och (59, 60). Den totala strömutgången för varje par är max. 1A. Utan extern strömförsörjning är den kontinuerliga lastkapacitetet av TRIACs utgångar 23 VA</li> <li>Galvaniskt skild, protokoll som stödjer Modbus-RTU</li> <li>Minneskortet ingår inte i leveransen. Tekniska krav till micro minneskort: Standard: micro SDHC, UHS, Kapacitet: 512 32 GB, Filsystem: FAT 32, Klass: 4 10+</li> <li>Se sidan 58</li> <li>2014/30/EU EN 61000-6-1</li> <li>Oumans produkter innehåller inga skadliga ämnen, förutom de som anges på skärmen bakom QR-koden.</li> </ul>

www.ouman.fi

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar I våra produkter utan särskild anmärkning.

XM1651\_S105\_User manual\_SWE\_ v.1.0 20240429