OUMAN H2I



Varmekontroller

BRUKERHÅNDBOK

www.ouman.fi

XM1680 versjon 1.0 ->

H21 er en varmekontroller for 1 krets. Kabling og konfigurasjonsvalg definerer hva kontrolleren viser på skjermen.



Holder du tasten nede i en lengre periode, går kontrolleren tilbake til grunnmodus. Displayet viser grunnvisningen, skjermen dimmes og tastaturet låses dersom låsefunksjonen er i bruk.

CONTENTS

1Brukergrensesnitt	4
1.1Grunnvisning	4
1.2 Menystruktur	5
2Inngangerogutganger	7
3 Forsyningsvannkontrollivarmekretser	8
3.1 Info	
3.2 Varmekurve	9
3.3Innstillingsverdier	10
3.3.1 Temperaturfall	10
3.3.1.1 Ukeplan	
3.3.1.2 Ferieplan	
3.3.2 Serviceinnstillingsverdier	
3.4 Kontrollmodus	14
5 Trendlogger	14
6 Alarmer	15
7Systeminnstillinger	
7.1 Innstilling av tid, dato og språk	
7.2 Innstillingerfortekstmelding(SMS)	19
7.3 Nettverksinnstillinger	20
7.4 Modbus RTU-slave	
7.5 Displayinnstillinger	
7.6 Typeinformasjon	
// Lâsekode	
7.8 Gjenopprett innstillinger	23
7.9 Lag sikkemetskopi og gjenopprett sikkernetskopi	
7.10 Kolligurasjon	24 24
7.12 Kommunikasjonsport	24
Konfigurasjonsvalg	
Hurtigveiledningfortekstmeldinger	
Fkstrautstvr	28
Tilkoblingsveiledning	
Produktinformasjon og -garanti	
Indeks	
Teknisk informasjon	

1 BRUKERGRENSESNITT

1.1 Grunnvisning

Det er flere forskjellige nivåer i H21s brukergrensesnitt. Den viktigste måleinformasjonen i reguleringsprosessens visning vises i Grunnvisningen.

Sentrale faktorer knyttet til gjeldende varmekontroll vises i Grunnvisningen. Grunnvisningen vil vises når kontrolleren er i hviletilstand (tastene har ikke blitt trykket på en stund).



Hvis det er flere ikke-bekreftede alarmer, vises den siste aktiverte alarmen alltid i displayet. Så snart alle aktive alarmer er kvittert, forsvinner alarmvinduet og alarmsignalet forsvinner.

Alarmsignalet for alle aktive alarmer kan også dempes ved å trykke på Esc-knappen. Når du trykker på Esc, stopper alarmsignalet og de siste alarmvinduene forsvinner fra displayet.

Du kan se nærmere på alarmene senere ved å gå til «Alarmer» > «Aktive alarmer». Hvis en alarm ikke har blitt kvittert, vil et utropstegn vises i begynnelsen av raden.

PRIO1 GROUP1

V1-forsyningsvann = 10,2 °C

Trykk OK for å kvittere alarmen

Mottatt: 19.01.2024 02:27

1.2 Menystruktur

Grunnmeny

① 13:51 14.02.2024		Valg	! 2
Utendtemp. V1-forsyningsvann	-12,4 °C 45,2°C	Automatisk	



Hovedmeny





Vri på kontrollknappen for å navigere i menyen.





- M1 = Utend.temp.
- M2 = V1-forsyningsvann
- M3 = V1-returvann
- TE4 = V1-romtemperatur
- M5 = FJV-forsyningsvann
- M6 = Fri måling
- M7 = FJV-returvann
- M8 = TV-forsyningsvann
- M9 = Fri måling
- TV1 = V1-aktuator
- V1-pumpekontroll

- M1 = Outdoor temp.
- M2 = H1 Supply water
- M3 = H1 Return water
- TE4 = Room temperature
- M5 = DH supply water temp.
- M6 = Free measurement
- M7 = DH Retun water
- M8 = DHW Supply water
- M9 = Free measurement
- TV1 = H1 Actuator
- H1 Pump control

2 INNGANGER OG UTGANGER

Hovedmeny	
Innganger og utganger	` < '
V1-kontrollkrets	>
Trendlogger	>
Alarmer	>

INNGANGER OG UTGANGER

🗋 Innganger og utganger	
Hjemme-borte-kontroll	Hjemme >
INNGANGER	
Utend.temp.	-18,2 °C >
V1-forsyningsvann	35.1 °C
V1-returvann	22.0 °C
V1-romtemperatur	21,5 °C
Digital inngang 1-status	Åpen
Digital inngang 2-status	Åpen
UTGANGER	
V-1 aktuatorkontroll	-
V1-pumpekontroll (P1/S1)	Av

Du kan se innganger og utganger knyttet til H21.

Måleområdet til temperatursensorene er -50 ... + 130 °C. Hvis sensoren ikke er tilkoblet eller er defekt, vil måleverdien som vises være -50 °C eller + 130 °C.

Målene finner du også fra Info-menyen.

INNGANGER	Mer informasjon	
Hjemme-borte-kontroll Hjemme-borte-kontroll Hjemme Borte	Hjemme-borte-modus. Normalt er kontrolleren i «Hjemme»-modus. Når du setter kontrolleren til «Borte»-modus, aktiveres temperaturfallet. Ved å tryk OK kan du endre statusen til Hjemme/Borte-modus fra regulatoren. Modu- sen kan endres med Hjemme/Borte-bryteren eller med tekstmelding «Hjem me» eller «Borte» når et GSM-modem (valgfritt) er koblet til kontrolleren.	
Utend.temp. O Utend.temp. O Automatisk Håndbok -10,0°C min: -50,0 maks: 130,0	Det er mulig å sette utendørstemperaturmålingen til manuell modus og gi den en fast temperaturverdi. Hvis sensoren er defekt, bruker regulatoren au- tomatisk verdi 0 °C for regulering. Sett utendørsmålingen til manuell modus hvis du ønsker å bruke andre temperaturverdier for kontroll i dette tilfellet.	
V1-forsyningsvann	Nåværende temperatur på vannet som kommer inn i varmenettet.	
V1-returvann	Nåværende temperatur på vannet som returnerer fra varmenettet.	
V1-romtemperatur	Aktuell romtemperatur.	
TV-forsyningsvann	Informativ måling	
FJV-forsyningsvanntemp.	Varmtvann fra hjemmet	
FJV-fjernvarmereturtemperatur	Varmt offentlig forsyningsvann	
M6 (M9)-måling	Informativ måling	
Digital inngang 1 (2)-status	Informativ måling	
UTGANGER		
V1-aktuatorkontroll	Hvis det brukes spenningsstyrt aktuator, vises gjeldende styring av aktua- toren i menyen. Ved å trykke OK kan du endre modusen for Hjemme/Bor- te-kontrollen. Modusen kan også endres med Hjemme/Borte-bryteren eller med tekstmelding «Hjemme» eller «Borte» når et GSM-modem (valgfritt) er koblet til kontrolleren.	
V1-pumpekontroll (P1/S1)	Kontroll av pumpen akkurat nå.	
Sommer-alarm	Den nåværende tilstanden til alarmen.	

Stikkord:		
INNGANGER UTGANGER	INNGANGER: Utend.temp18,2 °C / V1-forsyningsvann 35,1 °C/ V1-returvann 22,0 °C / V1-romtemperatur 21 5 °C / UTGANGER: V1-aktuatorkontroll = 25 % / V1-pumpekontroll (P1/S1) = På	Hvis en GSM er koblet til kontrolleren, kan du lese måleinformasjon fra en mobiltelefon. (Hvis du har en enhets-ID, skriv enhets-ID-en foran nøkkelordet, f.eks. TC01-innganger) Send en melding: INNGANGER Kontrolleren sender gjeldende måleinformasjon til mobiltelefonen din.
HJEMME BORTE	Hjemme: Hjemme-borte-kontroll = Hjemme/	Du kan endre Hjemme/Borte-modus. Send en melding på samme måte: Borte. Kontrolleren sender en svarmelding som viser, at Hjemme/Borte-kontrollen er på Borte-modus. Du kan på samme måte sende en melding: Hjemme.

3 FORSYNINGSVANNKONTROLL I VARMEKRETSENE

Hovedmeny	
Innganger og utganger	
V1-kontrollkrets	
Trendlogger	

Regulering av temperaturen på forsyningsvannet styres av utendørstemperaturen. Bruk av romtemperaturmålinger holder romtemperaturen mer konsistent.

larme 3.1 Info

V1-kontrollkrets-> V1 Info

U V1-kontrollkrets		
V1-iInfo	>	
V1-varmekurve	>	
V1-innstillingsverdier	>	
V1-kontrollmodus Automatisk :		
C V1-info		
Ifølge kurve 35,1°C		
Effekt av temperaturfall -6.0 °C		
Beregnet forsyningsvanninnstilling 29,1 °C		

Informasjonen viser hvilke faktorer som for øyeblikket påvirker forsyningsvanntemperaturen. Utgangspunktet er forsyningsvanntemperaturen i henhold til utendørstemperaturen (iht. varmekurven).

Når kontrolleren er i sommerfunksjonsmodus, sier H1 info «H1-wKontrollkrets i sommerfunksjonsmodus.»

I eksempelbildet er forsyningsvanntemperaturen i henhold til kurven 35,1 °C. Bortemodus senker temperaturen 6,0 °C. Som et resultat er den beregnede temperaturinnstillingen for forsyningsvann 29,1 °C.

I følge kurve Forsyningsvanntemperatur i henhold til kurven ved nåværende utendørstemp Effekt av parallellforskyvning Effekt av parallellforskyvning på forsyningsvanntemperaturen. Effekt av temperaturfall Effekt av væleplan, feriekalender eller Bortemodus for forsyningsvanntemperatur. Bortemodusen kan utlæses fra Hjemme/Borte-bytreen, kontrollerens menny eller SMS. Hvis romtemperaturføleren tas i bruk, påvirker temperaturfal let romtemperatur. Bortemodusen kan utlæses fra Hjemme/Borte-bytreen, kontrollerens kontrolleren forsyningsvanntemperaturen bestemt av tidsprogrammet (uke-/feriekalender Bortekontrolleffekt Fall i forsyningsvanntemperaturen bestemmes av bortekontrollen. Kontrolleren som en tekstmelding. Returvannskompensasjon Okning i forsyningsvanntemperaturen på grunn av returvannskompensasjon. Mån. grenseeffekt Forsyningsvanntemperaturen på grunn av returvannskompensasjonsfunksjo Min. grenseeffekt Forsyningsvanntemperaturen på grunn av minimumsgrensen. Maks. grenseeffekt Forsyningsvanntemperature bestemt av kontrolleren. Alle faktorene er vurdert som påvirker forsyningsvanntemperatur. Forsyningsvann Nylig målt forsyningsvanntemperatur. Returvann Nylig målt forsyningsvanntemperatur. Returvann Nylig målt forsyningsvanntemperatur. Forsyningsvannt Nylig målt forsyningsvanntemperatur. Forsyningsvann Nylig målt forsyningsvanntemperatur. Boretenotur eller	Faktorer som påvirker forsyningsvann- stemperaturen.	Forklaring	
Effekt av parallellforskyvning Effekt av parallellforskyvning på forsyningsvanntemperaturen. Effekt av temperaturfall Effekt av ukeplan, feriekalender eller Bortemodus for forsyningsvanntem- peratur. Bortemodusen kan utløses fra Hjemme/Borte-bryteren, kontrollerens meny eller SMS. Hvis romtemperaturføleren tas i bruk, påvirker temperaturfal let romtemperaturen. Effekt av romkompensasjon Hvis målt romtemperatur avviker fra romtemperaturinstilling, korrigerer kon- trolleren forsyningsvanntemperaturen med romkompensasjonsfunksjon. Effekt av tidsprogram Fall i forsyningsvanntemperaturen bestemt av tidsprogrammet (uke-/feriekalender Bortekontrolleffekt Bortekontrolleffekt Fallet i forsyningsvanntemperaturen bestemmes av bortekontroller. Kontroll- kommandoen kan komme fra hjemme/borte-bryteren, kontrolleren eller som en tekstmelding. Returvannskompensasjon Økning i forsyningsvanntemperaturen på grunn av returvannskompensasjonsfunksjo Min. grenseeffekt Forsyningsvanntemperaturen på grunn av minimumsgrensen. Maks. grenseeffekt Forsyningsvanntemperaturekning på grunn av minimumsgrensen. Beregnet tilførselsvanninstilling Nåværende forsyningsvanntemperatur. V1-MÅLINGER	l følge kurve	Forsyningsvanntemperatur i henhold til kurven ved nåværende utendørstemp.	
Effekt av temperaturfall Effekten av ukeplan, feriekalender eller Bortemodus for forsyningsvanntem- peratur. Bortemodusen kan utløses fra Hjemme/Borte-bytreen, kontrollerens meny eller SMS. Hvis romtemperaturfaleren tas i bruk, påvirker temperaturfal let romtemperaturen. Effekt av romkompensasjon Hvis målt romtemperatur avviker fra romtemperaturinstilling, korrigerer kon- trolleren forsyningsvanntemperaturen med romkompensasjonsfunksjon. Effekt av tidsprogram Fall i forsyningsvanntemperaturen bestemt av tidsprogrammet (uke-/feriekalender Bortekontrolleffekt Bortekontrolleffekt Falle i forsyningsvanntemperaturen bestemmes av bortekontrollen. Kontroll- kommandoen kan komme fra hjemme/borte-bryteren, kontrolleren eller som en tekstmelding. Returvannskompensasjon Økning i forsyningsvanntemperaturen på grunn av returvannskompensasjon. När temperaturen på returvannet synker til lav grense alarminnstilling, øker re- gulatoren forsyningsvanntemperaturen med returvannskompensasjonsfunksjo Min. grenseeffekt Forsyningsvanntemperaturekning på grunn av minimumsgrensen. Beregnet tilførselsvanninnstilling Näværende forsyningsvanntemperatur. Forsyningsvann Nylig målt forsyningsvanntemperatur. Returvann Nylig målt forsyningsvanntemperatur. Romtemperatur eller Romtemperatur fra bussen Det glidende gjennomsnittet av romtemperatur. Regulatoren bruker denne ve dien ved beregning av romkompensasjonshelvet (forsinkelsestiden for rom- temperaturmaling av romkompensasjonshelvet (forsinkelsestiden for rom- temperaturmfal på sundar 0.5 time).	Effekt av parallellforskyvning	Effekt av parallellforskyvning på forsyningsvanntemperaturen.	
Effekt av romkompensasjon Hvis målt romtemperatur avviker fra romtemperaturinnstilling, korrigerer kontrolleren forsyningsvanntemperaturen med romkompensasjonsfunksjon. Effekt av tidsprogram Fall i forsyningsvanntemperaturen med romkompensasjonsfunksjon. Bortekontrolleffekt Fallet i forsyningsvanntemperaturen bestemmes av bortekontroller. Nontroll-kommandoen kan komme fra hjemme/borte-bryteren, kontrolleren eller som en tekstmelding. Returvannskompensasjon Økning i forsyningsvanntemperaturen på grunn av returvannskompensasjonsfunksjo Min. grenseeffekt Forsyningsvanntemperaturen med returvannskompensasjonsfunksjo Maks. grenseeffekt Forsyningsvanntemperature med returvannskompensasjonsfunksjo Beregnet tilførselsvanninstilling Nåværende forsyningsvanntemperature med returvannskompensasjonsfunksjo V1-MÅLINGER	Effekt av temperaturfall	Effekten av ukeplan, feriekalender eller Bortemodus for forsyningsvanntem- peratur. Bortemodusen kan utløses fra Hjemme/Borte-bryteren, kontrollerens meny eller SMS. Hvis romtemperaturføleren tas i bruk, påvirker temperaturfal- let romtemperaturen.	
Effekt av tidsprogram Fall i forsyningsvanntemperatur bestemt av tidsprogrammet (uke-/feriekalender Bortekontrolleffekt Fallet i forsyningsvanntemperaturen bestemmes av bortekontrollen. Kontroll-kommandoen kan komme fra hjemme/borte-bryteren, kontrolleren eller som en tekstmelding. Returvannskompensasjon Økning i forsyningsvanntemperaturen på grunn av returvannskompensasjon. Når temperaturen på grunn av returvannskompensasjonsfunksjo Min. grenseeffekt Forsyningsvanntemperaturen med returvannskompensasjonsfunksjo Maks. grenseeffekt Forsyningsvanntemperaturen på grunn av minimumsgrensen. Beregnet tilførselsvanninstilling Nåværende forsyningsvanntemperatur bestemt av kontrolleren. Alle faktorene er vurdert som påvirker forsyningsvanntemperatur. Returvann Nylig målt forsyningsvanntemperatur. Returvann Nylig målt forsyningsvanntemperatur. Romtemperatur eller Romtemperatur fra bussen Det glidende gjennomsnittet av romtemperatur. Regulatoren bruker denne ve dien ved beregning av romkompensasjonsbehovet (forsinkelsestiden for rom-temperatur fra bussen (forsinket) Det glidende gjennomsnittet av utetemperature. Ved styring av tilførsels- vann bruker kontrolleren forsinket av utetemperatur. Forsinket utend.temperatur eller Romtemperatur fra bussen (forsinket) Det eveglige gjennomsnittet av romtemperatur. Ved styring av tilførsels- vann bruker kontrolleren forsinket merein van bruker kontrolleren forsinket mereing av tilførsels- vann bruker kontrolleren forsinket av utetemperatur. (forsinkelsestiden for rom- tem	Effekt av romkompensasjon	Hvis målt romtemperatur avviker fra romtemperaturinnstilling, korrigerer kon- trolleren forsyningsvanntemperaturen med romkompensasjonsfunksjon.	
Bortekontrolleffekt Fallet i forsyningsvanntemperaturen bestemmes av bortekontrollen. Kontroll-kommandoen kan komme fra hjemme/borte-bryteren, kontrolleren eller som en tekstmelding. Returvannskompensasjon Økning i forsyningsvanntemperaturen på grunn av returvannskompensasjon. Når temperaturen på returvannet synker til lav grense alarminnstilling, øker regulatoren forsyningsvanntemperaturen med returvannskompensasjonsfunksjo Min. grenseeffekt Forsyningsvanntemperaturøkning på grunn av minimumsgrensen. Maks. grenseeffekt Forsyningsvanntemperaturfall på grunn av maksgrensen. Beregnet tilførselsvanninnstilling Nåværende forsyningsvanntemperatur. V1-MÅLINGER	Effekt av tidsprogram	Fall i forsyningsvanntemperatur bestemt av tidsprogrammet (uke-/feriekalender).	
Returvannskompensasjon Økning i forsyningsvanntemperaturen på grunn av returvannskompensasjon. Når temperaturen på returvannet synker til lav grense alarminnstilling, øker re- gulatoren forsyningsvanntemperaturen med returvannskompensasjonsfunksjo Min. grenseeffekt Forsyningsvanntemperaturen på grunn av minimumsgrensen. Maks. grenseeffekt Forsyningsvanntemperaturfall på grunn av maksgrensen. Beregnet tilførselsvanninnstilling Nåværende forsyningsvanntemperatur bestemt av kontrolleren. Alle faktorene er vurdert som påvirker forsyningsvanntemperaturen. V1-MÅLINGER	Bortekontrolleffekt	Fallet i forsyningsvanntemperaturen bestemmes av bortekontrollen. Kontroll- kommandoen kan komme fra hjemme/borte-bryteren, kontrolleren eller som en tekstmelding.	
Min. grenseeffekt Forsyningsvanntemperaturøkning på grunn av minimumsgrensen. Maks. grenseeffekt Forsyningsvanntemperaturfall på grunn av maksgrensen. Beregnet tilførselsvanninstilling Nåværende forsyningsvanntemperatur bestemt av kontrolleren. Alle faktorene er vurdert som påvirker forsyningsvanntemperature. V1-MÅLINGER Forsyningsvann Nylig målt forsyningsvanntemperatur. Returvann Nylig målt forsyningsvanntemperatur. Det glidende gjennomsnittet av romtemperatur. Regulatoren bruker denne ve dien ved beregning av romkompensasjonsbehovet (forsinkelsestiden for romtemperatur fra bussen (forsinket) Det glidende gjennomsnittet av romtemperatur. Regulatoren bruker denne ve dien ved beregning av romkompensasjonsbehovet (forsinkelsestiden for romtemperatur fra bussen (forsinket) Forsinket utend.temperatur eller Utend. temperatur eller Utend.temperatur fra bussen (forsinket) Det glidende gjennomsnittet av utetemperature. Ved styring av tilførsels-tiden for utetemperaturmåling er justerbar, standard 0,5 timer). Forsinket utend.temperatur eller Utend.temperatur fra bussen (forsinket) Det bevegelige gjennomsnittet av utetemperatur. Regulatoren bruker denne ve dien ved beregning av romkompensasjonsbehovet (forsinkelsestiden for romtemperatur fra bussen (forsinket) Utend.temp. eller Utend.temperatur fra bussen (forsinket) Det bevegelige gjennomsnittet av utetemperature. Ved styring av tilførsels-tiden for utetemperaturmåling er justerbar, standard 2 timer. Utentd.temp. eller Utend.temperatur fra bussen (forsinket mål den for utetemperatur eller utetemper	Returvannskompensasjon	Økning i forsyningsvanntemperaturen på grunn av returvannskompensasjon. Når temperaturen på returvannet synker til lav grense alarminnstilling, øker re- gulatoren forsyningsvanntemperaturen med returvannskompensasjonsfunksjon.	
Maks. grenseeffekt Forsyningsvanntemperaturfall på grunn av maksgrensen. Beregnet tilførselsvanninnstilling Nåværende forsyningsvanntemperatur bestemt av kontrolleren. Alle faktorender vurdert som påvirker forsyningsvanntemperature. V1-MÅLINGER Forsyningsvann Nylig målt forsyningsvanntemperatur. Returvann Nylig målt forsyningsvanntemperatur. Romtemperatur eller Romtemperatur fra bussen Det glidende gjennomsnittet av romtemperatur. Regulatoren bruker denne ver dien ved beregning av romkompensasjonsbehovet (forsinkelsestiden for rom-temperatur fra bussen (forsinket) Forsinket romtemperatur eller Romtemperatur fra bussen (forsinket) Det glidende gjennomsnittet av romtemperatur. Regulatoren bruker denne ver dien ved beregning av romkompensasjonsbehovet (forsinkelsestiden for rom-temperatur fra bussen (forsinket) Det glidende gjennomsnittet av utetemperatur. Regulatoren bruker denne ver dien ved beregning av romkompensasjonsbehovet (forsinkelsestiden for rom-temperaturmåling er justerbar, standard 0,5 timer). Forsinket utend.temperatur eller Utend. Det bevegelige gjennomsnittet av utetemperatur. Regulatoren bruker denne ver dien ved beregning av romkompensasjonsbehovet (forsinkelsestiden for rom-temperatur fra bussen (forsinket) Utend.temp. eller Utend.temperatur eller Utend. Det bevegelige gjennomsnittet av utetemperature. Ved styring av tilførsels-vann bruker kontrolleren forsinket måling som utetemperatur. (forsinkelsestiden for rom-temperatur fra bussen (forsinket) Utend.temp. eller Utend.temperatur fra bussen (forsinkelsestiden for rom	Min. grenseeffekt	Forsyningsvanntemperaturøkning på grunn av minimumsgrensen.	
Beregnet tilførselsvanninnstilling Nåværende forsyningsvanntemperatur bestemt av kontrolleren. Alle faktorend er vurdert som påvirker forsyningsvanntemperaturen. V1-MÅLINGER Forsyningsvann Forsyningsvann Nylig målt forsyningsvanntemperatur. Returvann Nylig målt returvannstemperatur. Romtemperatur eller Romtemperatur fra bussen Det glidende gjennomsnittet av romtemperatur. Regulatoren bruker denne ver dien ved beregning av romkompensasjonsbehovet (forsinkelsestiden for romtemperatur fra bussen (forsinket) Forsinket romtemperatur eller Romtemperatur eller Romtemperatur fra bussen (forsinket) Det glidende gjennomsnittet av romtemperatur. Regulatoren bruker denne ver dien ved beregning av romkompensasjonsbehovet (forsinkelsestiden for romtemperatur fra bussen (forsinket) Det glidende gjennomsnittet av romtemperatur. Kegulatoren bruker denne ver dien ved beregning av romkompensasjonsbehovet (forsinkelsestiden for romtemperatur fra bussen (forsinket) Det bevegelige gjennomsnittet av utetemperature. Ved styring av tilførsels-vann bruker kontrolleren forsinket måling som utetemperatur. (forsinkelsestiden for utetemperatur måling er justerbar, standard 0,5 timer). Utend.temp. eller Utend.temperatur fra bussen (forsinket) Målt utetemperatur eller utetemperatur. Måling som utetemperatur. (forsinkelsestiden for utetemperatur måling er justerbar, standard 2 timer. Utend.temp. eller Utend.temperatur fra bussen. Målt utetemperatur eller utetemperatur fra bussen. Utetemperaturdata vises hvis den forsinkede utetemperaturen ikke brukes i tilførselsvannstyringen.	Maks. grenseeffekt	Forsyningsvanntemperaturfall på grunn av maksgrensen.	
V1-MÅLINGER Forsyningsvann Nylig målt forsyningsvanntemperatur. Returvann Nylig målt returvannstemperatur. Romtemperatur eller Romtemperatur fra bussen Det glidende gjennomsnittet av romtemperatur. Regulatoren bruker denne ver dien ved beregning av romkompensasjonsbehovet (forsinkelsestiden for rom- temperaturmåling er justerbar, standard 0,5 timer). Forsinket romtemperatur eller Romtemper ratur fra bussen (forsinket) Det glidende gjennomsnittet av romtemperatur. Regulatoren bruker denne ver dien ved beregning av romkompensasjonsbehovet (forsinkelsestiden for rom- temperaturmåling er justerbar, standard 0,5 timer). Forsinket utend.temperatur eller Utend. temperatur fra bussen (forsinket) Det bevegelige gjennomsnittet av utetemperature. Ved styring av tilførsels- vann bruker kontrolleren forsinket måling som utetemperatur. (forsinkelsesti- den for utetemperaturmåling er justerbar, standard 2 timer. Utend.temp. eller Utend.temperatur fra buss Målt utetemperatur eller utetemperatur fra bussen. Utetemperatur. (forsinkelsesti- den for utetemperaturen forsinket måling som utetemperatur. (forsinkelsesti- den for sinkede utetemperature nikke brukes i tilførselsvannstyringen. V1-AKTUATORKONTROLL	Beregnet tilførselsvanninnstilling	Nåværende forsyningsvanntemperatur bestemt av kontrolleren. Alle faktorene er vurdert som påvirker forsyningsvanntemperaturen.	
Forsyningsvann Nylig målt forsyningsvanntemperatur. Returvann Nylig målt returvannstemperatur. Romtemperatur eller Romtemperatur fra bussen Det glidende gjennomsnittet av romtemperatur. Regulatoren bruker denne ver dien ved beregning av romkompensasjonsbehovet (forsinkelsestiden for rom- temperaturmåling er justerbar, standard 0,5 timer). Forsinket romtemperatur eller Romtempe- ratur fra bussen (forsinket) Det glidende gjennomsnittet av romtemperatur. Regulatoren bruker denne ver dien ved beregning av romkompensasjonsbehovet (forsinkelsestiden for rom- temperaturmåling er justerbar, standard 0,5 timer). Forsinket utend.temperatur eller Utend. temperatur fra bussen (forsinket) Det bevegelige gjennomsnittet av utetemperaturen. Ved styring av tilførsels- vann bruker kontrolleren forsinket måling som utetemperatur. (forsinkelsesti- den for utetemperatur eller utetemperatur fra buss Målt utetemperatur eller utetemperatur fra bussen. Utetemperaturdata vises hvis den forsinkede utetemperaturen ikke brukes i tilførselsvannstyringen. V1-AKTUATORKONTROLL Gjeldende aktuatorkontroll. V1-INF0 Hvis kontrolleren har en enhets-ID i bruk, skriv alltid enhets-ID-en fora	V1-MÅLINGER		
Returvann Nylig målt returvannstemperatur. Romtemperatur eller Romtemperatur fra bussen Det glidende gjennomsnittet av romtemperatur. Regulatoren bruker denne ver dien ved beregning av romkompensasjonsbehovet (forsinkelsestiden for rom- temperaturmåling er justerbar, standard 0,5 timer). Forsinket romtemperatur eller Romtempe- ratur fra bussen (forsinket) Det glidende gjennomsnittet av romtemperatur. Regulatoren bruker denne ver dien ved beregning av romkompensasjonsbehovet (forsinkelsestiden for rom- temperaturmåling er justerbar, standard 0,5 timer). Forsinket utend.temperatur eller Utend. temperatur fra bussen (forsinket) Det bevegelige gjennomsnittet av utetemperaturen. Ved styring av tilførsels- vann bruker kontrolleren forsinket måling som utetemperatur. (forsinkelsesti- den for utetemperaturmåling er justerbar, standard 2 timer. Utend.temp. eller Utend.temperatur fra buss Målt utetemperatur eller utetemperatur fra bussen. Utetemperaturdata vises hvis den forsinkede utetemperaturen ikke brukes i tilførselsvannstyringen. V1-AKTUATORKONTROLL Gjeldende aktuatorkontroll. VI-INFO Hvis kontrolleren har en enhets-ID i bruk, skriv alltid enhets-ID-en fora	Forsyningsvann	Nylig målt forsyningsvanntemperatur.	
Romtemperatur eller Romtemperatur fra bussenDet glidende gjennomsnittet av romtemperatur. Regulatoren bruker denne ver dien ved beregning av romkompensasjonsbehovet (forsinkelsestiden for rom- temperaturmåling er justerbar, standard 0,5 timer).Forsinket romtemperatur eller Romtemper ratur fra bussen (forsinket)Det glidende gjennomsnittet av romtemperatur. Regulatoren bruker denne ver dien ved beregning av romkompensasjonsbehovet (forsinkelsestiden for rom- temperaturmåling er justerbar, standard 0,5 timer).Forsinket utend.temperatur eller Utend. temperatur fra bussen (forsinket)Det bevegelige gjennomsnittet av utetemperaturen. Ved styring av tilførsels- vann bruker kontrolleren forsinket måling som utetemperatur. (forsinkelsesti- den for utetemperaturmåling er justerbar, standard 2 timer.Utend.temp. eller Utend.temperatur fra bussMålt utetemperatur eller utetemperatur fra bussen. Utetemperaturdata vises hvis den forsinkede utetemperaturen ikke brukes i tilførsels- van bruker kontrolleren har en enhets-ID i bruk, skriv alltid enhets-ID-en foraVI-INF0Hvis kontrolleren har en enhets-ID i bruk, skriv alltid enhets-ID-en fora	Returvann	Nylig målt returvannstemperatur.	
Forsinket romtemperatur eller Romtemperatur fra bussen (forsinket)Det glidende gjennomsnittet av romtemperatur. Regulatoren bruker denne verdien ved beregning av romkompensasjonsbehovet (forsinkelsestiden for romtemperatur fra bussen (forsinket)Forsinket utend.temperatur eller Utend.temperatur fra bussen (forsinket)Det bevegelige gjennomsnittet av utetemperaturen. Ved styring av tilførselsvann bruker kontrolleren forsinket måling som utetemperatur. (forsinkelsestiden for utetemperaturmåling er justerbar, standard 2 timer.Utend.temp. eller Utend.temperatur fra bussenMålt utetemperatur eller utetemperatur fra bussen. Utetemperaturdata vises hvis den forsinkede utetemperaturen ikke brukes i tilførselsvannstyringenV1-AKTUATORKONTROLL	Romtemperatur eller Romtemperatur fra bussen	Det glidende gjennomsnittet av romtemperatur. Regulatoren bruker denne ver- dien ved beregning av romkompensasjonsbehovet (forsinkelsestiden for rom- temperaturmåling er justerbar, standard 0,5 timer).	
Forsinket utend.temperatur eller Utend. temperatur fra bussen (forsinket)Det bevegelige gjennomsnittet av utetemperaturen. Ved styring av tilførsels- vann bruker kontrolleren forsinket måling som utetemperatur. (forsinkelsesti- den for utetemperaturmåling er justerbar, standard 2 timer.Utend.temp. eller Utend.temperatur fra bussMålt utetemperatur eller utetemperatur fra bussen. Utetemperaturdata vises hvis den forsinkede utetemperaturen ikke brukes i tilførselsvannstyringenV1-AKTUATORKONTROLL	Forsinket romtemperatur eller Romtempe- ratur fra bussen (forsinket)	Det glidende gjennomsnittet av romtemperatur. Regulatoren bruker denne ver- dien ved beregning av romkompensasjonsbehovet (forsinkelsestiden for rom- temperaturmåling er justerbar, standard 0,5 timer).	
Utend.temp. eller Utend.temperatur fra buss Målt utetemperatur eller utetemperatur fra bussen. Utetemperaturdata vises hvis den forsinkede utetemperaturen ikke brukes i tilførselsvannstyringen. V1-AKTUATORKONTROLL	Forsinket utend.temperatur eller Utend. temperatur fra bussen (forsinket)	Det bevegelige gjennomsnittet av utetemperaturen. Ved styring av tilførsels- vann bruker kontrolleren forsinket måling som utetemperatur. (forsinkelsesti- den for utetemperaturmåling er justerbar, standard 2 timer.	
V1-AKTUATORKONTROLL Gjeldende aktuatorkontroll. Kontroll Gjeldende aktuatorkontroll. V1-INF0 Hvis kontrolleren har en enhets-ID i bruk, skriv alltid enhets-ID-en fora	Utend.temp. eller Utend.temperatur fra buss	Målt utetemperatur eller utetemperatur fra bussen. Utetemperaturdata vises hvis den forsinkede utetemperaturen ikke brukes i tilførselsvannstyringen.	
Kontroll Gjeldende aktuatorkontroll. V1-INF0 Hvis kontrolleren har en enhets-ID i bruk, skriv alltid enhets-ID-en fora	V1-AKTUATORKONTROLL		
V1-INFO Hvis kontrolleren har en enhets-ID i bruk, skriv alltid enhets-ID-en fora	Kontroll	Gjeldende aktuatorkontroll.	
nøkkelordet (eksempel. Ou01 NØKKELORD eller Ou01?).	V1-INF0 V1-info: I følge kurve = 35,1 °C/	Hvis kontrolleren har en enhets-ID i bruk, skriv alltid enhets-ID-en foran nøkkelordet (eksempel. Ou01 NØKKELORD eller Ou01?).	
Effekt av temperaturfall=-6.0 °C/ Beregnet tilførselsvanninstilling	Effekt av temperaturfall= -6.0 °C/ Beregnet tilførselsvanningstilling	Send en melding: V1-info.	
 = 29.1 °C. 	= 29.1 °C. 	Regulatoren sender en tilførselsvannsinformasjon fra H1 varmekretsen til mobiltelefonen din som viser deg den regulatoren bestemte tilførselsvanntemperaturen for øyeblikket og faktorene som påvirker tilførselsvannkontrollen. Meldingen inkluderer også målingene som påvirker tilførselsvannkontrollen og aktuatorkontrollen.	

3.2 Varmekurve

V1-kontrollkrets> V1-varmekurve

V1-kontrollkrets 1-info > V1-varmekurve > V1-innstillingsverdier > V1-kontrollmodus Automatisk >		Tilførselsvanntemperaturen for ulike utetemperaturer stilles inn varmekurveinnstillinger.	
Innstilling	Fabrikk- innstilling	Forklaring	
C V1-varmekurve -20 = <u>33 °C</u> -10= 30 °C 0 = 27 °C +10 = 23 °C +20 = 20 °C Min.grense: 18 Maks.grense: 45	60 +0 +20 0 -20 ℃	du kan endre reguleringskurven til utetemperaturverdiene -20 °C og +20 °C samt til tre andre utetemperaturer mellom -20 °C og +20 °C. For å en- dre utetemperaturpunktet, trykk på OK i lang tid. En gulvvarmekurve er fabrikkinnstillingen.	
Min. grense	12,0 °C	Minimum tillatt tilførselsvanntemperatur. Det brukes høyere minimum- stemperatur i fuktige rom og flislagte rom enn i for eksempel rom med parkett for å sikre en behagelig temperatur og fjerning av fukt om somme- ren.	
Maks. grense	45 °C	Maksimal tillatt tilførselsvanntemperatur. Hvis for eksempel innstillingen av varmekurven er feil, vil den maksimale grensen for tilførselsvannstige for varmt. Fortsatt hvis bygningen har temperaturfølsomme strukturer, anbefa- ler vi å bruke en mekanisk termostat C01A installert i tilførselsvannslednin- gen (se side 26 for mer informasjon).	
De forhåndsinnstilte varmek gjennomsnittskurver for den modusen. Kurven må kanskj passe til din bygning. Innstill kjøleperioden og dersom ron er i bruk, bør den slås av und	urvene er typiske aktuelle varme- e justeres for å ingen bør gjøres i nkompensasjonen der innstillingen.	1. Radiatorvarme, normal 2. Radiatorvarme, bratt kurve \bigcirc V1-varmekurve \bigcirc -10= 44 °C \bigcirc 0 = 37 °C +10 = 28 °C $+20 = 18 °C$ \bigcirc 0 \circ	

🛱 V1-varmekurve

-10= 30 °C +10=23 °C

Min.grense 12 Maks.grense:45

-20 = <u>33 °C</u> 0 = 27 °C

+20 = 20 °C

Kurven er passende når romtemperaturen holdes konstant selv om utetemperaturen endres.

Rediger varmekurve

V1-varmekurve	⁸⁰
-20 = 33 °C ►35 °C -10= 30 °C -►3	2°6
0 = 27 °C-►28 °C +10 = 23 °C	20
+20 = 20 °C	
Min.grense 16 Maks.grense:45	+20 0 -20 °C
V1-varmekurve	[⁸⁰
	8°G
V1-varmekurve -20 = 33 °C → 31 °C -10= 30 °C → 2 0 = 27 °C → 26 °C +10 = 23 °C	8-°⊊ - ↓ ↓
Image: With weight of the state o	8°C

Hvis romtemperaturen synker, gjør kurven brattere. (Sett inn høyere verdier for tilførselsvanntemperatur ved utetemperaturene -20 °C og 0 °C).

-20 = <u>31°C</u> 0 = 27 °C

+20 = 24 °C

-10= 29 °C +10=25 °C

Min.grense 23 Maks.grense: 35

Hvis romtemperaturen stiger, gjør kurven mindre bratt. (Sett nedre verdier for tilførselsvanntemperatur ved utetemperaturene -20 °C og 0 °C).

Merk! Endringer påvirker romtemperaturen sakte. Vent minst 24 timer før du justerer innstillingene på nytt. Spesielt i bygninger med gulvvarme er forsinkelsene i romtemperaturendringer ganske lange. Innstillingen for minimumsgrense for tilførselsvann sikrer at rørene ikke fryser. Den maksimale grenseinnstillingen sikrer at for varmt vann som kan skade strukturer (f.eks. parkett ved gulvvarme) ikke kommer inn i varmesystemet.

V1-varmekurve V1-varmekurve Fors.v. (-20) = \$0 °C/ Utend.t. 2 = -10 °C/ Fors.v. 2 = (44°C/) Fors.v. 2 = (44°C/)	Send melding: Kontrolleren ser	H1-varmekurve nder en melding som viser kurveinnstillinger.
Utend.t. 3 = 0 °C/ Fors.v. 3 = 67°C/ Utend.t. 4 = 10 °C/ Fors.v. 4 = 28°C/ Fors.v. (+20) = 18 °C Tilførselsvann min. 0 18 °C/ Tilførselsvann grense = 42 °C/	V1-varmekurve Fors.v. (-20) = 35°C/ Utend.t. 2 = -10°C/ Fors.v 2 = 32°C/ Utend.t. 3 = 0°C/ Fors.v3 = 28°C/ Utend.t. 4 = 10°C/ Fors.v. 4 = 23°C/ Fors.v. (+20) = 20°C Tilførselsvann min. grense = 18°C/ Tilførselsvann maks. grense = 42°C/	Du kan endre innstillingsverdiene for tilførselsvann og utetemperatur 2, 3 og 4 innstillingsverdier ved å erstatte innstillingsverdien med en ny og sende en melding tilbake til regulatoren. H21 vil gjøre de forespurte endringene og sende en ny melding som viser endringene som er gjort.

9

3.3 V1-innstillingsverdier

V1-kontrollkrets	
1-info	>
V1-varmekurve	>
V1-innstillingsverdier	>
V1-kontrollmodus Automatisk	>

Regulatoren har to typer innstillingsverdier: de som alltid er synlige og de som bare kan endres ved hjelp av en servicekode.

V1-kontrollkrets-> V1-innstillingsverdier Instilling av romtemperatur 21,5 °C > Temperaturfall > Parallellforsky Innstilling av romtemperatur Tilførselsvan Innstilling av romtemperatur

21

٩ſ

Endre en innstilling:

- Velg ønsket innstilling ved å vri på kontrollknappen.
- Trykk OK for å gå til visningen der redigering er mulig. Endre
- fabrikkinnstilling

•

• Trykk OK for å godta endringen.

Innstilling	Fabrikk- innstilling	Område	Forklaring
Innstilling av rom- temperatur	21,5	5 35 ℃	Grunnleggende romtemperaturinnstilling for kontrolleren satt av brukeren. Denne innstillingsverdien er ikke synlig med mindre romkompensasjon er i bruk. Å ta den i bruk gjøres fra «V1-innstillingsverdier» -> «Innstillinger for romtemperatur».
Parallellforskyvning	0	-15 15 ℃	Hvis romtemperaturen kontinuerlig er over eller under innstillingsverdien til tross for utetemperaturen, kan du legge til en permanent kompensa- sjonsverdi til innstillingsverdien for tilførselsvannet.
Tilførselsvann min. grense	18	5 95 °C	Minimum tillatt tilførselsvanntemperatur. Det brukes høyere minimum- stemperatur i fuktige rom og flislagte rom enn i for eksempel rom med parkett for å sikre en behagelig temperatur og fjerning av fukt om somme- ren.
Tilførselsvann maks. grense	45	5 95 °C	Maksimal tillatt tilførselsvanntemperatur. Maksgrensen hindrer temp. i var- mekretsen fra å stige for høyt, noe som forhindrer skader på rør og over- flatematerialer.
Sommerfunksjon for utend.grense	19	10 35°C	Sommerfunksjon utetemperaturgrense. Når den målte utetemperaturen overstiger utetemperaturgrensen for sommerfunksjonen, vil ventilen sten- ges. Når sommerfunksjonen er aktiv, er styringsmodusen «Sommerstopp» i grunnvisning. Sommerfunksjonen slås av når temperaturen synker 1,0 °C under sommerfunksjonens utetemperaturgrense. (Igangkjøring, Service- innstillinger -> Andre innstillinger, se s.13).

3.3.1 Temperaturfall

V1-kontrollkrets -> V1-innstillingsverdier ->Temperaturfall

Innstilling	Fabrikkinn- stilling	Område	Forklaring
Temperaturfall eller Romtemperaturfall	0,0	0 20 °C	Temperaturfall på tilførselsvannet, som kan starte på grunn av ukeplan, unntaksplan, Hjemme/Borte-bryter, «Borte»-tekstmeldingskommando eller når du velger «Borte» som Hjemme/Borte-kontrollstatus fra kontrolleren (innganger og utganger). Dersom romtemperaturmåling er tatt i bruk, gis temperaturfallet direkte som romtemperaturfall.
Ukeplan for temp. fall			Du kan definere en ukentlig tidsplan for temperaturfall. Mer informasjon om ukeplanen finner du på neste side.
Unntaksplan for temp.fall			Unntaksplan brukes for temperaturfall som avviker fra vanlig ukeplan. Unntaksplanen overstyrer alltid ukeplanen. Mer informasjon finner du fra side 12.
Temperaturfallstatus	lkke noe fall		Hjemme/Borte-kontrollen og tidsprogrammet kan endre temperaturnivået. Status kan være Ikke noe fall, Bortekontroll, Tidsprogram eller Bortekon- troll/tidsprogram

Stikkord:

V1-innstillingsverdier

V1-innstillingsverdier: Innstilling av romten peratur = 21,5 °C/ Temperaturfall = 3,0 °C/

Send en melding: V1-innstillingsverdier

Kontrolleren sender hovedinnstillingene til mobiltelefonen din. Redigere innstillingsverdier: skriv den nye innstillingen i stedet for den gamle innstillingen og send en melding tilbake til kontrolleren. Kontrolleren sender innstillingen som en returmelding.

3.3.1.1 Ukeplan for temp.fall

V1-kontrollkrets -> V1-innstillingsverdier ->Temperaturfall -> Ukeplan for temp. fall

Grafvisni	Grafvisning							
🗋 Ukeplan f	ior tem	np.fall						
Mandag Tirsdag Onsdag			· · · ·	· 12	· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · 18	· 21	24
Torsdag Fredag Lørdag Søndag								

Ukeprogrammer har en standard grafvisning samt en endre visning som viser det nøyaktige tidspunktet når den nye moduskommandoen vil bli utført. I grafvisningen vises unntak fra normale temperaturreduksjoner som søyler.

Bla gjennom en ukeplan:

Vri på kontrollknappen for å bla gjennom en ukeplan. Hvis du ønsker å se de nøyaktige koblingstidene eller du ønsker å endre, slette eller legge til vekslingstider, trykker du på OK på en hvilken som helst ukedag.

Legge til en ny temperaturfallsperiode:

- 1. Trykk OK ved «Legg til ny»-raden.
- 2. Still inn tiden når temperaturfallet er aktivert (angi timer og minutter separat). Trykk OK for å godta.
- 3. Trykk på OK og vri deretter kontrollknappen for å velge «Fall på». Trykk OK for å godta.
- 4. Trykk OK på hver ukedag du ønsker å velge.
- 5. Trykk OK på slutten av raden for å godta det nye tidsprogrammet.
- 6. Trykk OK ved «Legg til ny»-raden.
- 7. Still inn tiden når temperaturfallet forsvinner (angi timer og minutter separat). Trykk OK for å godta.
- 8. Trykk på OK og vri deretter kontrollknappen for å velge «Fall av». Trykk OK for å godta.
- 9. Trykk OK på hver ukedag du ønsker å velge.
- 10. Trykk OK på slutten av raden for å godta det nye tidsprogrammet.
- 11. Trykk Esc for å avslutte.

Redigere en ukeplan:

- 1. Drei kontrollknappen for å gå til verdien du ønsker å endre og trykk OK.
- 2. Drei kontrollknappen for å endre modus for tid og temperaturfall. Trykk OK for å godta.
- 3. Trykk på OK-knappen for å endre ukedagen.
- 4. Trykk Esc for å avslutte.

Slette en byttetid:

- Drei kontrollknappen for å gå til brytertiden du ønsker å slette og trykk OK.
- Trykk OK i temperaturmodus og velg «Slett byttetid».
- Trykk OK på slutten av raden.

Redigeringsvisning

Tid Modus	MTOTFLS
21:00 Fall på	
06:00 Fallav	
00:00 Leggitiliny	

l dette eksemplet kan du se et ukentlig temperaturfallsprogram. Temperaturfallet er på fra 21.00 til 06.00 fra mandag til fredag.

<	Still inn byttetid	nn tilstand Insket np.nivål		Nelg dar	gleri		Aksepter 1
	Tid I Modus	;	I	МТО	TFL	S	I
	21:00 [†] Fall på 06:00 [†] Fall av	1		* * * * * *			I I OK
			1				1

Tid	Modus	MTOTFLS
21:00 06:00	Fall på Slett byttetid	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
00:00	Legg til ny	

3.3.1.2 Unntaksplan for temp.fall

V1-kontrollkrets-> V1-innstillingsverdier -> Temperaturfall-> Unntaksplan for temp.fall

Dato Tid
Legg til ny 1
Dato: 3103.2024 Tid: 11:30 Modus: Fall på Gjenta: Nei Aksepter: Klar 4
Dato Tid
31.03.2024 11:30 Fall på >
Legg til ny 5 >
Dato: 1404.2024 6 Tid: 16:00 Modus: Automatisk Gjenta: Nei Aksepter: Klar 7
Dato Tid
31.03.2024 11:30 Fall av >
14.04.2024 16:00 Automatisk >
Legg til ny >
Bildet viser et unntaksplanprogram. Varmereduksjon er på fra 31. mars 2024, 11.30 til 14. april 2024, 16.00
MERK! Husk også å angi sluttid for fe- riekalenderprogrammet! Når du stiller inn dato og klokkeslett, vil modusen endres til «Automatisk». I dette tilfellet går kontrollen tilbake til ukeplanen.

Du kan enkelt gjøre endringer som avviker fra vanlig rutinebruk ved å bruke ferieplanen. Dato, klokkeslett og modus som oppvarming skal endres til i den aktuelle perioden legges inn i ferieplanen. For å bytte fra en unntaksplan til ukeplanmodus, velg automatisk modus.

Temperaturfall ved bruk av unntaksplan:

- 1. Naviger til «Unntaksplan» og trykk OK. Displayet vil vise «Legg til ny.» Trykk OK.
- 2. Trykk OK og still inn startdatoen for temperaturprogrammet, deretter klokkeslettet og «Fall på»-modus.
- 3. Velg om unntaksplanen gjentas eller ikke. Hvis du velger gjenta, kan det gjentas hver måned samme tid eller hvert år samme tid.
- 4. Godta ferieplanen du opprettet ved å trykke «Klar».
- 5. Naviger til «Legg til ny» og trykk OK.
- 6. Trykk OK og still inn sluttdatoen for temperaturfallsprogrammet, deretter klokkeslettet. Velg «Automatisk»-modus. Hvis du valgte tidligere (avsnitt 3) «gjenta hvert år» eller gjenta hver måned», velg nå på samme måte.
- 7. Godta unntaksplanen du opprettet ved å trykke «Klar».

Forebygging av temperaturfall:

Unntaksplanen overstyrer ukeplanen. Du kan omgå temperaturfallet for et bestemt tidspunkt med unntaksplan. Definer programmet som ovenfor (se trinn 1-6), men sett modusen til «Fall av» i trinn 2.

Slette et aktiveringstidspunkt fra en unntaksplan:

- Naviger til raden med aktiveringstiden du vil slette.
- Velg «Slett byttetid».
- Godta slettingen ved å trykke «Klar».

3.3.2 Serviceinnstillingsverdier

V1-kontrollkrets-> V1-innstillingsverdier -> Serviceinnstillingsverdier



Tilgangen til tjenesteinnstillingsverdiene krever inntasting av tjenestekoden. Tjenesteinnstillingene er vanligvis bare nødvendige når kontrolleren er konfigurert og tatt i bruk.

I tillegg til tjenesteinnstillinger finnes det også andre innstillinger for konfigurasjon (naviger til «Systeminnstillinger» -> "Tilkoblinger og konfigurasjon")

Innstilling	Fabrikk- innstilling	Område	Forklaring
AKTUATORKONTROL	L		
Valg av aktuator	3-punkts	3-punkts, 0(2)-10 V, 10-0(2) V	3-punkts eller spenningsstyrte aktuatorer kan brukes til varmekretser.
Aktuatorens driftstid åpen	150	5 500 s	Driftstiden indikerer hvor mange sekunder som går hvis aktuatoren.
Aktuatorens driftstid lukkes	150	5 500 s	kjører en ventil uten stopp fra lukket posisjon til åpen posisjon.

Innstilling	Fabrikk- innstilling	Område	Forklaring
JUSTERINGSVERDIER	{		
P-område	200	2 600 °C	Tilførselsvannstemperaturendring ved hvilken aktuatoren kjører ventilen på 100 %. F.eks. Hvis tilførselsvanntemperaturen endres 10 °C og P-området er 200 °C, endres posisjonen til aktuatoren 5 % (10/200 x 100 % = 5 %).
I-tid	50	10 300 s	Avviket i tilløpsvanntemperaturen fra innstilt verdi korrigeres med P-mengde i I-tid. For eksempel, hvis avviket er 10 °C, P-området er 200 °C og I-tiden er 50 s, vil motoren kjøres med 5 % i 50 sekunder.
In D-tid	0	0 10 s	Reguleringsreaksjonshastigheten i tilfelle en temperaturendring. Pass deg for konstant vakling!
ALARMINSTILLINGER			
Forsyningsvannavvik-alarm			
Maks. avvik fra innstillingen	10,0	2 100 °C	Differansemengde mellom målt turvannstemperatur og turvannstemperatur innstilt av regulatoren som gir alarm når avviket har fortsatt for returforsinkelsestiden. Hvis sommerfunksjonen er aktiv, er innstillingen for avviksalarm 2 x definert innstilling (med standardinnstilling er det 2 x 10,0 °C = 20 °C).
Alarmforsinkelse	60	0 120 min	Alarmen går hvis avviket har vart i innstilt tid.
Returvann lav grense-alarm			
Min. grense-alarm	8,0	2 100 °C	Returvannets lave grensealarm og returvannskompensasjon aktiveres når returvannstemperaturen har holdt seg under den lave grensen lenger enn tillatt forsinkelsestid. Utgangsforsinkelsen for alarm for lav grense er 5 sekunder. (se s. 14)
Alarmforsinkelse	10	0 120min	
MÅLINGER/BUSSMÅL	INGER		
Utend.temp.måling	l bruk	l bruk (buss)	En utetemperaturmåling kan leses enten fra buss eller gjennom UI11 eller pluggkontakt.
V1-rommåling	lkke i bruk	lkke i bruk I bruk bruk (buss)	En romtemperaturmåling spesifikk for H1-kontrollkretsen kan leses enten fra buss eller gjennom UI14.
ROMKOMPENSASJON	۱ ۱		
Romkompensasjons- forhold	1.5	0 10	Koeffisient brukt for å bruke differansen mellom rommåling og rominnstillingsverdien på innstillingsverdien for tilførselsvannet. Hvis romtemperaturen for eksempel er én grad under innstilt verdi, økes tilførselsvannet med 1,5 grader (1,0 °C x 1,5 = 1,5 °C, gulvvarmesystem). I radiatorvarmesystem brukes vanligvis 4,0 °C som innstilt verdi for romkompensering.Alarmgrenser kan stilles inn for romtemperaturen avlest via bussen: som standard er nedre grense 1,0 °C og øvre grense er 50 °C og fiksert 0 min. alarmforsinkelse. Hvis alarmen er aktivert, er romkompensasjon deaktivert.
Minimumsgrense	-20,0	-50 +50	Minimumsgrensen definerer hvor mye kompensasjonen kan redusere tilførselsvannstemperaturen.
Maksimumsgrense	20,0	-50 +50	Maksgrensen definerer hvor mye kompensasjonen kan øke tilførselsvanntemperaturen.
RETURVANNKOMPEN	ISASJON		
Returvannkompensasjons- forhold	2,0	0 10,0	Hvis returvannstemperaturen faller under innstillingsverdien for «Lavgrensealarm for returvann» økes tilførselsvanntemperaturen med verdien: mengden av underskuddet multiplisert med kompensasjonsforholdet.
ANDRE INNSTILLING	ER		
Utend. temperaturforsinkelse	2,0	0 6,0 t	Mengde avbremsing av utetemperaturmåling (tid konstant). Regulering av tilførselsvann er basert på forsinket måling.
Romtemp. målingsforsinkelse	0,5	0 6,0 t	Mengden romtemperaturmålingsforsinkelse (tidskonstant). Ulike bygninger reagerer forskjellig på temperaturendringer. Denne innstillingsverdien kan redusere bygningens effekt på romreguleringen.
Sommerfunksjon	l bruk	lkke i bruk I bruk	Hvis sommerfunksjonen er i bruk, stenger ventilen om sommeren når utetemperaturen stiger over «Sommerfunksjon utendørs. grense».

3.4 V1-kontrollmodus

V1-kontrollkrets-> V1-kontrollmodus

V1-kontrollkrets	
1-info	>
V1-varmekurve	>
V1-innstillingsverdier	>
V1-kontrollmodus Automatisk	>

Automatisk kontroll er modusen som brukes normalt. Du kan endre automatisk styring til manuell styring her, og kjøre ventilen til ønsket posisjon.

Kontrollmodus	Forklaring
Automatisk	H21 styrer forsyningsvannstemperaturen automatisk etter behov for oppvar- ming og mulige tidsprogrammer (ukeplan og feriekalender) eller i henhold til hjemme-/bortekontrollen.
Manuell	Aktuatoren forblir i den definerte posisjonen i manuell modus inntil regule- ringsmodusen endres til automatisk.
 ☐ Kontrollmodus > Automatsk ◆ Manuell elektr. > Manuell mek. 	Aktuatorposisjonen i manuell modus endres med «Aktuator manuell sty- ring»-innstilling. Hvis 3-stats aktuator er i bruk, vises retningen for styringen av ventilen (åpne/lukke). Hvis spenningsstyrt aktuator er i bruk, vises ven- tilans posicion com procentverdi U V1-kontrollmodus V1-kontrollmodus Manuell elektr. > Manuell kontroll av aktuator
Manuell mek. (spenningskontrollert aktuator)	Når kontrollmodusen er manuell mekanisk, kuttes forsyningsspenningen fra H21 til aktuatoren og ventilens posisjon kan endres rett fra aktuatoren.

5 TRENDLOGGER

Trendlogger

Innganger og utganger	>
V1-kontrollkrets	>
Trendlogger	>
Alarmer	>\

Trendlogger	
Utend.temp.	>
V1-forsyningsvann	>
V1-returvann	>
V1-romtemperatur	>
FJV-forsyningsvanntemp.	>
M6-måling	>
FJV-fjernvarmereturtemperatur	>
TV-forsyningsvann	>
V1-aktuatorkontroll	>

H21-kontrolleren logger automatisk trend fra målingene. Velg målingen som loggen du vil se. Trendloggen vil vises i kontrollerens display. Det er også mulig å endre loggingsintervallet. Som standard er prøvetakingsintervallet for trendlogg for utetemperatur 600 s, for varmtvann tilførselsvann 10 s og for andre målinger 60 s.

Nävteväli

Måling	Fabrikkinnstil- ling	Område	OBS!
Utend.temp.	600 s	10 600 s	Trenden er kun
V1-forsyningsvann	60 s	10 600 s	tilgjengelig med
V1-returvann	60 s	10 600 s	de spennings-
V1-romtemperatur	60 s	10 600 s	styrte aktuato-
V1-aktuatorkontroll	60 s	10 600 s	rene.

Et annet prøvetakingsintervall kan stilles inn for forskjellige målinger.

Du kan bla gjennom trendloggen ved å vri på kontrollknappen.



Verdien i parentes angir hvor lang trendperiode som vises i kontrolldisplayet på det tidspunktet. (for eksempel 20 timer). Når du trykker OK i trendloggvisningen, kan du zoome inn (44 min) eller zoome ut (5 timer) trendvisningen.

Den loggede verdien fra tiden angitt av

Hårlinje

6 ALARMER

V1-forsyningsvann. =10,2 °C

Mottatt: 08.01.2024 02:27

Kvittering av alarmer: trykk OK og alarmlyden vil dempes. Hvis årsaken til alarmen fortsatt er til stede, vil utropstegnet øverst til høyre fortsette blinke.

 Hvis regulatoren har en rekke ikke-bekreftede alarmer og du bekrefter den siste, før den vises på skjermen. Når alle aktive alarmer er kvittert, lukkes alarmvinduet og alarmlyden stopper.

avgir en pipelyd.

Du kan også bruke ESC-knappen. Alarmlyden stopper deretter og alarmvinduene lukkes når du trykker på Esc-knappen én gang.

H21 kan sende en alarm av en rekke forskjellige årsaker. Informa-

sjon om alarmen vises på displayet. Alarmen også

 Alarmer
 ?2

 Alarmer
 Aktivt >

 Aktive alarmer
 >

 Bekreft alle alarmer
 >

 Alarmhistorikk
 >

 Tilbakestill alarmhistorikk
 >

 Alarmmottakere
 >

I alarmmenyen til H21 enhet kan du sjekke de aktive alarmene og hvilke alarmer som har vært aktive. Antallet av aktive alarmer vises i høyre hjørne av hovedvisningen.

Sensorfeilalarmer og funksjonalitet i feiltilfeller.

Inndata	Sensor- type	Sensor	Alarmtekst	Drift når en sensor er defekt	Inngangs- forsinkelse	Utgangs- forsinkelse	Alarm- gruppe	Alarm- prioritet
M1	NTC-10	ТМО	Sensorfeil M1	Styresystemet bruker verdien av utetemperaturen. ved 0 °C.	10 s	5 s	1	2
M2	NTC-10	TMW/ TMS	Sensorfeil M2	V1-ventilen forblir i posisjonen den var i før sensordefekten.	10 s	5 s	1	2
M3	NTC-10	TMW/ TMS	Sensorfeil M3	V1-returvannkontroll er deak- tivert.	10 s	5 s	1	2
M4	NTC-10	TMR	Sensorfeil M4	V1-romkompensasjon tas ut av bruk.	10 s	5 s	1	2

Alarmer

Alarmer > Alarmer



Deaktivering av alarmer kan aktiveres. Hvis alarmene er deaktivert, vises neste symbol i hoveddisplayet. Deaktiveringen er tatt ut av bruk i Systeminnstillinger -> Alarmer: Deaktivert/aktivert (krever en tjenestekode).

Aktive alarmer

Alarmer > Aktiv alarmer

🗋 Aktive alarmer	9 2	
07.11.2023 12:24:52 V1-sens	orfeil M4 >	
19.11.2023 2:15:13 V1-forsynir	ngsvannavvik-alarm >	
×		
🕴 Sensofeil M4		
PR1GRUPPE1		
Romtemperatur=-50,0 °C		-
Mottatt: 07.11.2023 12:24:52	4	_
	A	
	Aktive alarmer	

Hver aktiv alarm vises i en egen rad, der du kan se når alarmen har blitt aktiv. Trykk OK for å få mer informasjon om alarmen.

- Et utropstegn foran datoen viser at alarmen ikke er bekreftet.
- Overskriften til alarmvisningen viser årsaken til alarmen
- Hvilket sted alarmen kommer fra
- Tidspunkt alarmen ble mottatt.

Bruk av tekstmeldinger: Send melding: Aktive alarmer Kontrolleren sender en melding som viser alle aktive alarmer. Meldingen er informativ.

Bekreft alle alarmer

Alarmer > Bekreft alle alarmer

Du kan bekrefte alle alarmer ved å trykke OK.

Alarmhistorikk Alarm > Alarmhistorikk

Fra alarmer kan du se årsaken til alarmen, hvor alarmen har kommet fra og når alarmen har blitt inaktiv. (f.eks. 19.10.2023 kl. 10:11:42). De siste ti alarmene kan sees i inaktive alarmer.

Alarmhistorikk

Bruk av tekstmeldinger: Send melding: Alarmhistorikk Kontrolleren sender en melding som viser de siste alarmene. Meldingen er informativ.

Tilbakestill alarmhistorikk

Alarmer > Tilbakestill alarmhistorikk



H21 ber om bekreftelse før alarmhistorikk slettes.

Alarmer -> Alarmmottakere

🛱 Alarmmottakere	
1. Telefonnummer	>
2. Telefonnummer	>
3. Telefonnummer	>
4. Telefonnummer	>
5. Telefonnummer	>
Sikkerhetskopinummer	>

Et GSM-modem ka	n kobles til H21	for alarmsending	som tekst-
melding til alarmm	ottakerne.		

Alarmen vil bli rutet til definerte alarmnumre (telefonnummer 1-5). Alarmen sendes også til reservenummeret (hvis definert), hvis alarmen ikke er bekreftet innen 5 minutter etter at den er aktivert.).

Tast inn telefonnumrene:

- 1. Vri på kontrollknappen. Trykk OK for å godta et tall/tegn.
- Trykk OK for å gå til neste rute. Trykk Esc for å gå tilbake til forrige rute. OK
- 3. Trykk OK i et antall sekunder for å godta nummeret.
- 4. Trykk på Esc i noen sekunder for å avbryte.

Fjerning av det definerte telefonnummeret:

Du kan slette telefonnummeret ett tegn om gangen ved å trykke på

📋 1. Telefonnummer	
+35840840000	
Godkjenn: Trykk på OK et antall sekunder	
Avbryt: Trykk på ESC et antall sekunder	

Aktive alarmer

Navnet på alarmen

Alarmer > Generelle alarmer

🛱 Aktive alarmer	
M1 generell alarm	>
M2 generell alarm	>
M3 generell alarm	>
M4 generell alarm	>
M1 Generell alarm	
Min. grense-alarm	-51,0 °C >
Maks, grense-alarm	131,0 °C >
Alarmforsinkelse	1 min >

Utend.temp.>

Det er mulig å konfigurere generelle alarmer til måleinnganger. Lave og høye grenser og forsinkelse kan defineres for alarmer. I tillegg kan alarmene navngis etter ønske. Standardinnstillingene for alarmer er: lav grense -51 °C, høy grense 131 °C og forsinkelse 1 min. Merk at med standardinnstillinger vil alarmene aldri aktiveres på grunn av måleområdet til sensorene. Måleområdet er -50 ... 130 °C (5,0 ... 131 °C for målinger 4.

Hvis digitale innganger er konfigurert for alarmbruk, kan du endre alarmforsinkelsen og gi nytt navn til alarmen. Standardverdien for alarmforsinkelse er 1 min (innstillingsområde 0 ... 120 min).

7 SYSTEMINNSTILLINGER

Hovedmeny	
V1-kontrollkrets	> []
Trendlogger	>
Alarmer	>
Systeminnstillinger	> 📙

🖰 Systeminnstillinger	
Tid	17:01 > 🖻
Dato	14.02.2024 >
Sommertid	Ibruk >
_Språk/Language	_norsk/Norwegian_>U
SMS-innstillinger	>
Nettverksinnstillinger	>
Modbus RTU-slave	>
Systeminnstillinger	>
Skriv inn info	>
Låsekode	lkke i bruk >
🖉 Konfigurasjon	>
& Alarmer	Aktivert>
& Kommunikasjonsport	Nettverksenhet>

Systeminnstillinger inkluderer dato og klokkeslett, språk, SMSog nettverksinnstillinger, skjerminnstillinger og informasjon om enhetstype.

Hvis du vil koble H21-enheten til et Ethernet-nettverk, trenger du en M-Link-adapter (ekstrautstyr).

7.1 Stille inn dato, tid og språk

Tid

Systeminnstillinger -> Tid

🗋 Tid	
	Skriv inn timene
	19:44
	hhmm

Det er viktig at dato og klokkeslett er riktig. Dato og klokkeslett brukes f.eks. g. i tidsprogrammer (ukeplan og feriekalender) samt alarmindikasjon og ruting.

H21-klokken tar automatisk hensyn til sommertid og skuddår. Klokken har en backup for strømbrudd som varer i minst dag. Timer og minutter kan stilles inn separat.

- 1. Still inn timer og trykk OK for å godta.
- 2. Still inn minutter og trykk OK for å godta.

Dato

Systeminnstillinger -> Dato



- 3. Still inn dag og trykk OK for å godta (navnet på ukedagen oppdateres automatisk).
- 4. Still inn måned og trykk OK for å godta.
- 5. Still inn måned og trykk OK for å godta.

Sommertid

Systeminnstillinger -> Sommertid

Sommertid
@Thruk

 Multiple Chevrolity 	
I O IKKE I DĽUK	

Kontrolleren vil automatisk gå over til sommertid og standardtid, hvis valget «I bruk» er gjort.

Språk

Systeminnstillinger ->Språk

🗇 Språk/Language	
 English/English 	
suomi/Finnish	
o svenska/Swedish	
♦ eesti/Estonian	
 français/French 	
Deutsch/German	
Norsk/Norwegian	
 čeština/Czech 	

Språket til brukergrensesnittet kan endres her.

7.2 SMS-innstillinger

Systeminnstillinger -> SMS-innstillinger

	Bruk av tekstr (tilleggsutstyr GSM er valgt i	neldinger krever at H21 er koblet til et GSM-modem , se s. 28). SMS-innstillinger vises i kontrolleren når kommunikasjonsport (se 7.12 på side 24).
Innstilling	Forklaring	
Meldingssenternummer:	En H21-enhet l SIM-kort.	kan identifisere operatøren som er i bruk fra modemets
	Du kan slette i trykke på 🖸	meldingssentralen nummer ett tegn om gangen ved å -knappen.
SMS-PIN-KODE:	Hvis SIM-korte PIN-koden (sta	t har PIN-forespørsel i bruk, ber H21-enheten deg angi ndard 1234).
SMS-PIN-KODE 1234 Godkjenn: Trykk på OK et antall sekunder Avbryt: Trykk på ESC et antall sekunder	 Tast inn koden: Drei kontrollknappen og trykk OK for å godta hvert tall. Trykk ESC for å gå tilbake til forrige rute. Trykk OK i noen sekunder for å godta koden. Trykk på ESC i noen sekunder for å avbryte. 	
Signalstyrke:	Signalstyrken er «Utmerket», «Bra», «Moderat», «Lav», «Veldig lav» og «Mangler nettverk». Hvis signalstyrken indikerer «Init. mislyktes» prø å endre modemets plassering eller bruk en ekstra antenne. Hvis sig nalstyrken er «Veldig lav» bør du også flytte modemet til et annet stee for å prøve å forbedre signalstyrken. Hvis enheten viser «Initialisering mislyktes», kontroller at SIM-kortet er riktig installert.	
Modemstatus:	H21 oppdager GSM-modeme	om modemet er tilkoblet eller ikke. Enheten initialiserer t automatisk.
🗇 SMS-innstillinger	Modus	Forklaring
SMS-PIN-KODE 1234 > Signal styrke Utmerket >	Tilkoblet	Modemet er klart til bruk.
Modemstatus Tikoblet > SIM-kortstatus Registrert > Enhet-ID > Modem fault alarm In use >	Ikke tilkoblet	Modemet er ikke tilkoblet eller tilkoblingen er feil. Koble modemet til kommunikasjonsporten I på H21. Strømforsyningen til modemet kan tas gjennom en nettverksenhet.
SIM-kortstatus	Modus	Forklaring
	Uregistrert	Abonnementet er ikke gyldig.
	Registrert	SIM-kortet er klart til bruk
	PIN-feil	Skriv inn H21-kontrolleren den samme PIN-koden som GSM-modemets SIM-kort-PIN
	PUK	SIM-kortet er låst (PUK-kode).
Enhet-ID:	Det er mulig å	definere enhets-ID til H21.
 Enhet-ID U 0 1 Godkjenn: Trykk på OK et antall sekunder Avbryt: Trykk på ESC et antall sekunder 	Enhets-ID fung hets-ID er i bru TC01 INNPUT).	erer som et passord for SMS-kommunikasjon. Når en- k, bør den legges til foran nøkkelordet i hver SMS (f.eks.

Modemfeil-alarm:

Modemfeilalarmen aktiveres i kontrolleren hvis SMS-kommunikasjonen ikke fungerer. Inngangsforsinkelsen for alarm er 600s og utgangsforsinkelsen er 5s.

Hvis modemfeilalarmen er aktivert, vennligst sjekk SIM-kortets innstillinger, nettverkets tilgjengelighet og GSM-modemets tilstand (for mulige funksjonsfeil). Hvis signalstyrken er svak, er det mulig å legge til en ekstern antenne for GSM-modem (valgfritt tilbehør).



🗇 Systeminnstillinger	
Dato	14.02.2024 > 👖
Sommertid	bruk >
Språk/Language	norsk/Norwegian>
SMS-innstillinger	>
Nettverksinnstillinger	· · · · ·
Modbus RTU-slave) (

Partverksinnstillinger	
DHCP	Av>
Gateway-addesse	0.0.0.0 >
Nettverksmaske	0.0.0.0 >
IP-addresse	0.0.0.0 >
Navneserveradresse	0.0.0.0 >
Oppdater nettverksinnstillinger	>
Modbus TCP/IP	>
SNMP	>
Tilgang	Av >
Tilgang-IP	0.0.0.0 >
NETTVERKSENHET	Aktiv
Enhetstype	
Version	
Serienummer	
WEB-brukergrensesnitt	På>

P Nettverksinnstillinger	
DHCP	Av >
Gateway-addesse	0.0.0.0 >
Nettverksmaske	0.0.0.0 >
IP-addresse	0.0.0.0 >
Navneserveradresse	0.0.0.0 >
Oppdater nettverksinnstillinger	>
Modbus TCP/IP	>
SNMP	>
Tilgang	Av >
NETTVERKSENHET Enhetstype Version	Aktiv
Seriepummer	
WEB-brukergrensesnitt	På>

Hvis du vil koble H21-enheten til et Ethernet-nettverk, trenger du en M-LINK (valgfritt tilbehør). M-LINK er koblet til RJ-45-I kommunikasjonsport på siden av H21. Nettverkskabelen som brukes (lengde maks. 10 m) skal være helt tilkoblet, dvs. alle 4 parene i kabelen.

Nettverksinnstillingene vil vises i menyen når kommunikasjonsporten er konfigurert til M-Links bruk (se avsnitt 7.12 på s. 25). Etter at nettverksinnstillingene er endret, vil H21 starte på nytt.

Systeminnstillinger -> Nettverksinnstillinger

Nettverksinnstillingene er praktisk talt alle M-LINK-innstillinger, men kan også styres/innstilles via H21-kontrollerdisplayet når kontrolleren og M-LINK er tilkoblet.

Det er to alternative måter å angi H21-enhetens IP-adresse og nettverksinnstillinger på:

 IP-adressen hentes via DHCP-funksjon. Dette krever at DHCP-tjenesten er i bruk i nettverket og at nettverkskabler er tilkoblet.
 IP-adressen angis manuelt.

Stille inn IP-adressen via DHCP-funksjonen:

- 1. Gå til DHCP og trykk OK.
- 2. Velg «På» og trykk OK for å godta valget.
- Velg «Oppdater nettverksinnstillinger» og trykk OK for å godta valget.
- 4. Vent omtrent ett minutt.
- 5. Hvis DHCP er «På», var innstillingen av IP-adressen og andre nettverksinnstillinger vellykket. Enheten fungerer nå i nettverket. Ellers må du kontrollere tilkoblingene og det faktum at nettverket har en DHCP-server.

Stille inn IP-adressen manuelt:

- 1. Gå til DHCP og trykk OK.
- 2. Velg «Av» og trykk OK for å godta valget. Hvis DHCP-funksjonen er på, vil manuelle endringer i «Delnettmaske», «Gateway-adresse», «Navneserveradresse» og «IP-adresse» bli ignorert.
- Be om riktige nettverksinnstillinger (IP-adresse, gateway-adresse, nettverksmaske, navneserveradresse) fra nettverksadministratoren.
- 4. Velg «Oppdater nettverksinnstillinger».

M-LINK-enheten inkluderer Ouman Access-tjenesten, som gir en sikker tilkobling til automatiseringsenheter via en Internett-tilkobling.

Tilgangstilkoblingen kan bruke internettforbindelsen som allerede er i eiendommen, eller den kan være gjennom ditt eget 3/4G-modem.

Ouman selger 4G-modem og dataabonnement til dem. Du kan også få et abonnement fra operatøren du ønsker.

Hvis du kobler H21-kontrolleren til et nettverk ved hjelp av et 3/4G-modem, slå på DHCP på kontrolleren. Du vil automatisk motta andre nettverksinnstillinger.

Innstilling	Forklaring	
Modbus TCP/IP		
Systeminnstillinger -> Nettverksinns	tillinger -> Modbus TCP/IP	
Modbus TCP/IP Modbus TCP-port (internt register) 502 > Maks. tilkoblinger 20 > Tomgang-tidsavbrudd 300 > Tillatt adresse 0.0.0 > Funksjon aktiv På >	ModbusTCP/IP kommunikasjonsinnstillinger	
Modbus TCP-port (internt register):	Portdefinisjon for Modbus TCP/IP-kommunikasjon. Standardporten er 502.	
Maks. tilkoblinger:	Det er mulig å redusere serverbelastningen ved å endre denne innstillingen som definerer maksimalt antall samtidige tilkoblinger fra forskjellige IP-adresser til ser- veren.	
Tomgang-tidsavbrudd:	Denne innstillingen definerer tiden etter at serveren lukker en inaktiv tilkobling.	
Tillatt adresse:	Det er mulig å forbedre informasjonssikkerheten til systemet ved å ta tillatt til- koblingsadresse i bruk. Hvis verdien er 0.0.0.0, er tilkoblinger til serveren tillatt fra enhver IP-adresse. Hvis du definerer én tillatt tilkoblingsadresse, er tilkoblinger til serveren ikke tillatt fra noen annen IP-adresse.	
Funksjon aktiv:	Dette valget aktiverer eller deaktiverer hele Modbus/TCP-kommunikasjonen.	
SNMP		
Systeminnstillinger -> Nettverksinnst	tillinger -> SNMP	
(È SNMP IP-adresse⇒ Funksjon aktiv Pă⇒	SNMP-funksjonen kan brukes til å sende varsler om alarmer som aktiveres, inakti- veres og bekreftes via SNMP-protokollen til en ønsket server.	
IP-adresse:	IP-adressen til målserveren som meldinger sendes til.	

Funksjon aktiv:

Dette valget aktiverer eller deaktiverer hele SNMP-funksjonen.

Hvis Ouman Access tas i bruk, vil den sendte SNMP-alarmmeldingen inkludere Access IP-adressen. I dette tilfellet må Access IP-adresse angis som lokal IP-adresse i Ounet.

Tilgang

Systeminnstillinger -> Nettverksinnstillinger-> Tilgang

Protection Nettverksinnstillinger	
SNMP	>
Tilgang	Av >
Tilgang- IP	0.0.0.0 >
NETTVERKSENHET	Aktiv
Enhetstype	
Versjon	
Serienummer	
WEB-brukergrensesnitt	På≻

M-LINK støtter Ouman Access-tjenesten som gir deg en sikker ekstern tilkobling til H21-enheten. Med denne innstillingen kan du aktivere ACCESS-tjenesten for å kunne bruke den. OUMAN ACCESS-tjenesten er «av» som standard i H21.

H21-enheten kobles til en C-port på M-LINK-enheten eller som en slaveenhet til Modbus RTU-bussen. Etter det må du aktivere ACCESS-tjenesten fra enheten (Tilgang «på»).

Hvis kontrolleren er på M-LINK RTU-bussen og C-bussen ikke er i bruk, vil kontrolleren ikke kunne kontrollere noe fra M-LINK-nettverkspluggen, men vil være alle oppgaver direkte gjennom M-LINK-en WEB UI.

OUMAN ACCESS-enhet kan kobles til LAN hvis følgende betingelser er oppfylt:

1. LAN rutes via Internett

Access-tjenesten opererer på Internett, så Access-tjenesten er ikke tilgjengelig hvis enheten ikke er koblet til Internett. Access-enheten undersøker tilgjengeligheten av Internett-tilkobling ved å sende en Ping-pakke til Internett-serveren med 3-minutters intervaller. Nettverket må tillate ICMP utover fra enhver port og mottak av svarmeldingen til samme port.

- 2. VPN-protokollen som brukes av Access-tjenesten utad er ikke blokkert
 - Access-tjenesten er basert på VPN-tilkoblingen som Access-enheten oppretter til Access-serveren. Nettverket må tillate UDP utover fra en hvilken som helst port til port 1194 og mottak av svarmeldingen til denne porten.

7.4 Modbus RTU-slave

Systeminnstillinger -> Modbus RTU-slave

Modbus RTU-slave	
Modbus-adresse	1>
Baudrate	9600 >
Andre innstillinger	>
🛅 Andre innstillinger	
Databiter	8 >
Stoppbiter	1>
Paritet	Ingen paritet>

Ouman H21 kan kobles som en slaveenhet til Modbus RTU buss (Modbus RTU slave). Merk at det ikke må være flere enheter med samme adresse i bussen. Kommunikasjonsbaudraten må være den samme i alle enheter i samme buss.

Alle Modbus RTU-kommunikasjonsinnstillingene kan finnes fra Modbus RTU-slavemenyen.

7.5 Skjerminnstillinger

Systeminnstillinger ->Skjerminnstillinger

🗇 Systeminnstillinger		
Skjermversjon		
Kontrast	75	>

Du kan justere kontrasten. Hvis du ønsker at skjermen skal være lysere, angi en mindre tallverdi. Innstillingsområdet er 50 ... 100. Displayet endres etter at du har bekreftet innstillingsendringen.

7.6 Skriv inn info

Systeminnstillinger ->Skriv inn info

🛱 Skriv inn info	
Sarienummer	XXXXXXX
H21	X.X.X
Ouman Ouflex	-
Skjem	-

Typeinformasjon viser maskinvarekonfigurasjonen og programvareversjonene som har blitt brukt til å lage applikasjonen. Denne informasjonen er nyttig spesielt i tilfelle vedlikehold eller oppgradering.

7.7 Låsekode

Systeminnstillinger ->Låsekode



Når låsekoden tas i bruk, er det ikke mulig å endre noen innstillinger uten å taste inn låsekoden. Det anbefales at du tar låsekoden i bruk hvis enheten er plassert slik at hvem som helst kan nå den og endre innstillinger. Låsing av enheten og endring av låsekoden forhindrer uautorisert bruk av enheten.

Låsekode- funksjon	Forklaring
lkke i bruk	Du kan lese H21-enhetsinformasjon og endre innstillin- ger.
l bruk	Du kan lese H21-enhetsinformasjon, men du kan ikke endre innstillinger uten å taste inn låsekoden. Fa- brikkinnstillingen for låsekoden er 0000. Hvis du tar lå- sekode i bruk, endre koden av sikkerhetsgrunner.

Systeminnstillinger > Endre låsekode

Endre låsekode OOOO Godkjenn: Trykk på OK et antall sekunder Avbryt: Trykk på ESC et antall sekunder

MERK! Når du taster inn en låsekode når du endrer standard, vil koden ikke kreves igjen før enheten har vært uberørt i ti minutter, når enheten går i dvalemodus. Du kan også sette enheten i dvalemodus ved å trykke på ESC-knappen i lang tid

Hvis du har tatt låsekode i bruk, kan du endre koden. Fabrikkinnstillingen for låsekoden er 0000.

- 1. H21-enhet ber deg angi gjeldende kode. Fabrikkinnstillingen for låsekoden er 0000.
- 2. Drei kontrollknappen og trykk OK for å godta hvert tall. Trykk ESC for å gå tilbake til forrige rute.
- 3. Trykk OK i noen sekunder for å godta koden. Trykk på ESC i noen sekunder for å avbryte.

7.8 Gjenopprett fabrikkinnstillinger

C Systeminnstillinger		
Låsekode	lkke i bruk >	
🖌 Gjenopprett fabrikkinnstillinger		>
🖗 Gjennopprett sikkerhetskopi	>	
& Opprett sikkerhetskopi		>

Når du returnerer fabrikkinnstillingene, tar kontrolleren i bruk de kontrollkretsene som var i bruk før fabrikktilbakestilling. Gjenoppretting av fabrikkinnstillinger gjøres i Systeminnstillinger ved å trykke OK-knappen ned i en lengre periode (Backup-menyen vises til Systeminnstillinger).

7.9 Lag sikkerhetskopi og gjenopprett sikkerhetskopi

Opprett sikkerhetskopi

🛱 Opprett sikkerhetskopi	
Til enhetsminnet	>
Til minnekortet	>

Sikkerhetskopiering gjøres i Systeminnstillinger ved å trykke OK-knappen ned i en lengre periode (Backup-menyen vises til Systeminnstillinger).

Lag en sikkerhetskopi når H21 er konfigurert og de enhetsspesifikke innstillingene er satt.

Om ønskelig kan også fabrikkinnstillingene gjenopprettes til enheten.

Alle parametere som er lagret i det ikke-flyktige minnet vil bli inkludert i sikkerhetskopien. Slike parametere er f.eks. alle innstillingsverdier og tidsprogrammer. Sikkerhetskopien kan lagres i internminnet eller på micro SD-minnekortet. Minnekortsikkerhetskopier kan kopieres fra en enhet til en annen.

Gjennopprett sikkerhetskopi	
☐ Gjennopprett sikkerhetskopi Fra enhetens interne minne > Fra minnekortet >	Gjenoppretting av sikkerhetskopiering gjøres i Systeminnstil- linger ved å trykke OK-knappen ned i en lengre periode (Sik- kerhetskopieringsmenyen vises til Systeminnstillinger. Hvis du opprettet en sikkerhetskopi, kan du gjenopprette sikkerhetsko- pien ved å trykke OK. Du kan gjenopprette sikkerhetskopien fra minnekortet eller fra internminnet.
Programvareoppdateringer	

Det anbefales å lage en sikkerhetskopi av systemet før programvareoppdatering. Programvareoppdateringen gjøres med følgende trinn:



- 1. Sett inn microSD-minnekort som inkluderer ny programvare til kontrolleren
- 2. H21 spør: «Vil du starte enheten på nytt?»
- 3. Velg: «Ja»
- 4. Start H21 på nytt for å starte oppdateringen av den nye programvaren. Oppdateringen av programvaren tar noen minutter.

7.10 Konfigurasjon

Systeminnstillinger -> Konfigurasjon

🗋 Systeminnstillinger	
Skriv inn info	>[]
Låsekode	lkke i bruk 🕞
🕹 Konfigurasjon	>
& Alarmer	Aktivert > 🚺

Konfigurasjon		
KONTROLLKRETSER		
V1-kontrollkrets	bruk>	
INNGANGER	bruk >	
M1 (11,31) Utend.temp.	bruk >	
M2 (12, 32) V1-torsyningsvann	bruk >	
M3 (13,33) V1-returvann	lkke i bruk >	
M4 (14,34) V1-romtemperatur	lkke i bruk >	
M5 (15,35) HJV-forsyningsvann	lkke i bruk >	
M6 (16,36) Fri maling	lkke i bruk >	
M7 (17,37) FJV-returvann	lkke i bruk >	
M8 (18,38) HJV-forsyningsvann	lkke i bruk >	
M9 (19,39) Fri maling	lkke i bruk >	
DI1(27,47)	lkke i bruk >	
DI 2 (28,48)	lkke i bruk >	
UTGANGER		
V1-aktuator	3-punkts>	
V1-pumpekontroll	lkke i bruk >	
Sommer-alarm	lkke i bruk >	

I konfigurasjonsmenyen konfigureres varmekretsene og inngangene og utgangene og tas i bruk. Tjenestekoden er nødvendig for tilgang til konfigurasjonsmenyen.

Minimum og maksimum alarmgrenser og inngangsforsinkelse kan defineres for hver **inngang.** Standardverdiene er: minimumsgrense -51 °C, maksimumsgrense 131 °C og inngangsforsinkelse 1 min.

Det er mulig å bruke digitale innganger for Hjemme/Borte-bryteren eller for alarmformål (åpne/lukke). Merk! Det er mulig å bruke Hjemme/Borte-funksjonen uten fysisk Hjemme/Borte-bryter. Endringen av tilstanden kan gjøres fra kontrollerens brukergrensesnitt (Innganger og utganger -> Hjemme/Borte-kontroll) eller med SMS (søkeord HJEMME og BORTE). (mer informasjon se side 27)

Utganger: Aktiveringen av aktuator, pumpestyring og sumalarm skjer her. Du kan velge aktuatortype og endre aktuatorens driftstid. Du kan også endre styringen av aktuatoren eller pumpen fra automatisk til manuell hvis du ønsker det. Når funksjonen er i manuell drift, vises bildet av håndflaten på kontrollskjermen på begynnelsen av funksjonslinjen.

7.11 Deaktiver/aktiver alarmer

🗋 Systeminnstillinger		
Låsekode	lkke i bruk	->0
≁Konfigurasjon		>
🖌 Alarmer	Aktivert	> "
🖌 Kommunikasjonsport Net	tverksenhet	> 0
🗋 Alarmer		
● Deaktivert		
 Aktivert 		

-Når alarmer er aktivert i H21, går alarmsignalet på og informasjon om alarmen vises i brukergrensesnittet hvis alarmen aktiveres. Det er mulig å deaktivere alle alarmer om nødvendig (f.eks. for installasjon eller service).

7.12 Kommunikasjonsport



Et GSM-modem eller nettverksenhet (M-LINK-adapter) kan kobles til H21s kommunikasjonsport. M-LINK gir Modbus TCP/IP-grensesnitt til H21.

GSM-modem muliggjør SMS-kommunikasjon til H21 og sending av alarmmeldinger til mobiltelefon.

Hvis du endrer innstillingen, starter kontrolleren og starter med den nye innstillingen.

7 KONFIGURASJONSVALG

Språk

Endre språket på brukergrensesnittet hvis du ønsker det.

🛱 Språk
♦ English/English
suomi/Finnish
svenska/Swedish
♦ eesti/Estonian
ି français/French
o Deutsch/German
Norsk/Norwegian
čočtipa/Czoch

čeština/Czech

Gjennopprett sikkerhetskopi

🗇 Gjennopprett sikkerhetskopi		Den siste sikkerhetskopien kan gjenopprettes senere om nød-
Fra enhetens interne minne Fra minnekortet	>	vendig. Du kan gjenopprette sikkerhetskopien du har lagret fra minnekortet eller internminnet.

Velg innganger

X Sjekk funksjonene på skjermen som er initialisert.

Tilkoblings- sted	Alternative målemuligheter	Innstillingsverdier, fabrikkinnstilling (innstillingsområde)	Alarminnstillingsverdier, fabrikkinnstilling (innstillingsområde)
INNGANGER:			
M 1 (11,31)	Utend.temp.måling Utend.temp.måling fra buss	Utend.temperaturforsinkelse 2,0 t (06 t) Manuell kontrollmulighet (innganger og utganger)	
M 2 (12,32)	V1-forsyningsvann		
M 3 (13,33)	V1-returvann	Returvannskompensasjonsforhold 2,0 (010)	
M 4 (14,34)	V1-romtemperatur V1-romtemp. fra buss	Romtemp.målingsforsinkelse 0,5 t (0 6 t) Romkompensasjonsforhold 1,5 (0 10)	
M 5 (15,35)	FJV-forsyningsvanntemp.	Informativ måling	
M 6 (16,36)	🗌 Fri måling		
M 7 (17,37)	FJV-returvanntemp.		Generell alarm: Min. grense-alarm -51 °C (-51 131 °C) Maks. grensealarm 131 °C (-51 131 °C) Alarmforsinkelse 1 min (0 120)
M 8 (18,38)	TV-forsyningsvann		Generell alarm: Min. grense-alarm -51 °C (-51 131 °C) Maks. grensealarm 131 °C (-51131 °C) Alarmforsinkelse 1 min (0 120)
M 9 (19,39)	🗌 Fri måling		
DI 1 (27,47)	Alarm – Normalt åpen Alarm – Normalt lukket Hjemme/borte-bryter	Navnet på alarmen	Bryteralarm Alarmforsinkelse 1 min (0 120)
DI 2 (28,48)	Alarm – Normalt åpen Alarm – Normalt lukket Hjemme/borte-bryter	Navnet på alarmen	Bryteralarm Alarmforsinkelse 1 min (0 120)

SORTER:			
Kontroll	Valg	Innstilling	Tilkobling
V1- aktuator	3-punkts	Aktuatorens driftstid åpen 150 s (5 500 s) Aktuatorens driftstid lukkes 150 s (5 500 s)	57 Åpen (TR 3) 67 上 58 Lukket (TR 4)
	0 10 V 2 10 V 10 0 V 10 2 V	Aktuatorens driftstid åpen 150 s (5 500 s)	57 V1-aktuator 24 VAC 67 <u>–</u> 68 Spenningskontroll (Y2)
U1-pumpe	kontroll (P1/S1)	Displayet viser pumpekontrollmodus: på/ av. Ved å trykke OK kan du endre pumpesty- ringen til manuell styring. Hvis manuell kontroll er valgt, vises håndbildet i begyn- nelsen av linjen Pumpekontroll.	84, 85 RE2
Sommer- alarm (24 VAC)	TR2 TR4 TR6		56,65 TR 2 58,67 TR 4 60,69 TR 6

Ta valg i bruk

Når du har gjort valgene av innganger og utganger, gå til linjen «Ta i bruk valg». Trykk OK.

HURTIGVEILEDNING FOR TEKSTMELDINGER

Hvis et GSM-modem er koblet til H21 kan du kommunisere med kontrolleren via tekstmelding ved hjelp av kommandoord.

Send følgende tekstmelding til kontrolleren: STIKKORD.

Du kan sende tekstmeldingen spørsmålstegnet til kontrolleren for å få en liste over nøkkelord. Hvis kontrolleren har en enhets-ID i bruk, skriv alltid enhets-ID-en foran nøkkelordet (eksempel. Ou01 NØKKELORD eller Ou01?). Små bokstaver og store bokstaver er forskjellige tegn i enhets-ID-en!

Kontrolleren sender en liste med nøkkelord som en tekstmelding som gir deg informasjon om kontrollerenes funksjon. Nøkkelordet er atskilt med en /. Du kan skrive nøkkelordet med store eller små bokstaver. **Skriv bare ett nøkkelord / en melding.**

Stikkord	Forklaring
? eller Stikkord	Send tekstmeldingen spørsmålstegn eller ordet «Stikkord». Svarmeldinger viser alle nøkkelord for kontrolleren.
Hjemme	H21 går inn i «Hjemme»-modus.
Borte	H21 går inn i «Borte»-modus.
Innganger	Den viktigste måleinformasjonen og tilstanden til inngangen vises i svarmel- dingen.
Utganger	Status for aktuatorer og pumpekontroller og sum alarm vises i svarmeldin- gen.
V1-info	Svarmeldingen viser den beregningsmessige innstillingsverdien for tilførsels- vann. Data er informative.
V1-innstillingsverdier	Innstillingsverdiene for romtemperatur og temperaturfall vises i svarmeldin- gen. Du kan endre innstillingsverdiene. Send en endret melding tilbake til kontrolleren, og den vil gjøre endringen til innstillingsverdien og sende deg en ny melding som viser endringene i innstillingsverdiene.
V1-varmekurve	du kan stille inn temperaturer for tilførselsvann for 5 utetemperaturer. Av utetemperaturene er to faste verdier (-20 og +20 °C). Du kan endre de tre ute- temperaturinnstillingsverdiene mellom disse. Du kan også endre minimums- og maksimumsgrensene for tilførselsvann.
Aktive alarmer	Svarmeldingen vil vise alle aktive alarmer.
Alarmhistorikk	Svarmeldingen vil vise informasjon om de siste alarmene.
Skriv inn info	Svarmeldingen vil vise informasjon om enheten og programvaren.

OBS! Hvis kontrolleren har en enhets-ID i bruk, skriv alltid enhets-ID-en foran stikkordet.

VALGFRITT UTSTYR

M-LINK



Adapter for H21 for nettverk. Hvis M-LINK-adapteren tas i bruk i H21, er det ikke mulig å bruke GSM-modus samtidig.

Modbus TCP/IP-grensesnitt til H21-enhet.

- Integrert Ouman Access-tilkobling
- Modbus TCP/IP
- Modbus TCP/IP ↔ RTU-gateway
- SNMP-alarmoverføring

Hvis du endrer et punkt fra M-Links WEB UI til manuell kontroll, er ikke kontrolleren nødvendigvis informert om at punktet er manuelt kontrollert. Husk å sette funksjonen tilbake til automatisk kontroll.

GSMMOD

Ved å koble modemet til H21-regulatoren kan du kommunisere med regulatorens tekstmeldinger og sende denne informasjonen på alarmer til mobilen din via SMS.

Hvis M-LINK-adapteren tas i bruk i H21, er det ikke mulig å bruke GSM-modus samtidig.

Modemet har en fast antenne som kan endres til ekstern antenne med 2,5 m ledning (ekstrautstyr) ved behov. Modemets indikatorlampe viser hvilken modus det er i.

Driftsspenning for GSM-modemet kan hentes fra ekstern strømforsyning. GSM-modemet er koblet til H21s kommunikasjonsport I.





C01A

l gulvvarmeløsninger er det viktig å sørge for at for varmt vann som kan skade strukturer eller overflater aldri kommer inn i nettverket. Det bør monteres en mekanisk termostat på et tilførselsvannsrør som stopper sirkulasjonspumpen ved overoppheting. Still termostaten på 40 ... 45 °C. Still inn H21-regulatorens maksimale grense mellom +35 ... +40 °C og minimumsgrensen mellom +20 ... +25 °C.

TILKOBLINGSVEILEDNING

OUMAN H2



PRODUKTINFORMASJON OG - GARANTI

Produkt:	Kontroller for én krets
Produsent:	Ouman Oy
	Linnunrata 14
	FI-90440 Kempele
	FINLAND
	tlf. +358 424 840 1
	www.ouman.fi
Produktnavn:	Ouman H21
Modeller:	Ouman H21 8M
Versjon:	1.0
Gyldig:	2024/03

Det er mulig at regulatoren har blitt oppdatert senere. Ved feil, sjekk gjeldende informasjon fra kontrolleren (Systeminnstillinger -> Typeinformasjon).



WARRANTY

Selger gir 24 måneders garanti for kvaliteten på materialene og utførelse av alle leverte varer. Garantiperioden begynner på kjøpsdatoen. I tilfelle det oppdages material- eller utførelsesfeil og varene sendes, uten forsinkelse eller senest innen utløpet av garantiperioden, tilbake til selgeren, samtykker selgeren i å rette opp mangelen etter eget skjønn, enten ved å reparere skadet vare eller ved å levere en ny, feilfri vare, vederlagsfritt, til kjøper.

Kjøper er ansvarlig for kostnadene som følger av levering av varene til selger for garantireparasjoner, mens selger er ansvarlig for kostnadene som følger av tilbakelevering av varene til kjøper.

Garantien skal ikke dekke skader som følge av ulykker, lynnedslag, oversvømmelser eller andre naturhendelser, normal slitasje, upassende, uaktsom eller uvanlig bruk av varene, overbelastning, feil vedlikehold eller ombyggings-, endrings- og installasjonsarbeid som ikke er utført av selgeren (eller deres autoriserte representant.

Kjøper er ansvarlig for valg av materiale av utstyr som er utsatt for korrosjon, med mindre andre avtaler er signert. I tilfelle selger endrer strukturen på utstyret sitt, er de ikke forpliktet til å gjøre tilsvarende endringer på tidligere anskaffet utstyr. Gyldigheten av garantien krever at kjøper har oppfylt sine kontraktsmessige forpliktelser knyttet til leveransen.

Selger skal gi en ny garanti for varer erstattet eller reparert under den opprinnelige garantien. Den nye garantien skal imidlertid bare være gyldig til utløpet av garantiperioden for de originale varene. Reparasjoner som ikke dekkes av garantien er underlagt en 3-måneders vedlikeholdsgaranti som dekker materiale og utførelse.

INDEKS

Aktive alarmer 4, 16, 27 Alarm 4, 16-17, 27 Alarmgrenser for forsyningsvanntemp. 13, 17 Alarmgrupper 17 Alarmhistorikk 16, 27 Alarminnstillingsverdier 17 Automatisk kontroll 14

Beregnet forsyningsvanntemperatur 8 Beskyttelsesklasse 32 Bortekontroll 7, 25, 27

Datoinnstilling 18 Displayinnstillinger 22

Endring av låsekode 22 Enhets-ID 19

Ferieplan (unntaksplan) 12 Forsinket romtemp.måling 8, 25 Forsinket utetemp.måling 8, 25 Forsyningsvanninformasjon 8 Forsyningsvanntemp. maksgrense 8, 9 Forsyningsvanntemp. min grense 8, 9 Forsyningsvanntemperatur 8

Garanti 30 Gjenopprett fabrikkinnstillinger 23 Grunnvisning 4 GSM-modem 19, 20, 28, 29

Hjemme/Borte-bryter 25 Hjemme-Borte-kontroll 7, 27

Innstillingsverdier 10, 25 IP-adresse 20

Justeringsverdier 13

Kassering 31 Kompensasjonsfunksjoner 8, 13, 25 Konfigurasjon 25 Kontrast 22 Kontrollmodus 14

Produktkassering

Låsekode 22

Målinger 7, 8 Manuell bruk 14 Merking 19 M-LINK 20, 28 Modbus RTU-slave 22 Modbus TCP/IP-innstillinger 21 Modemfeilalarm 19 Modemstatus 19 Modemtilkobling 28

Nettverksinnstillinger 20-21

PIN 19 Produktinformasjon 30 Produktkassering 31

Returvannskompensasjon 8, 13, 25 Returvanntemperatur 7, 25, 29 Romkompensasjon 8, 13, 25 Romtemperaturforsinkelse 8, 25 Romtemperaturinnstilling 10

Sensorfeilalarm 15 Signalstyrke 19 Sikkerhetskopiering/gjenoppretting 23 SIM-kort 19 SMS-innstillinger 19 SNMP-innstillinger 21 Sommerfunksjon 10, 13 Sommertid 18 Språkvalg 18 Stikkord 27 Systeminnstillinger 18-24

Teknisk informasjon 32 Tekstmeldingskommunikasjon 27 Temperaturfall 10-12 Tidsinnstilling 18 Tidsprogrammer 11-12 Tilgang 21 Tilkoblingsveiledning 29 Trend 14 Trendlogg for prøvetakingsintervall 14 Typeinformasjon 22, 30

Ukeplan 11 Utetemperatur 7, 25, 29 Utetemperaturforsinkelse 8, 25

Varmekontrollkretser 8-14 Varmekurver 9

X

Den vedlagte merkingen på tilleggsmaterialet til produktet indikerer at dette produktet ikke må kastes sammen med husholdningsavfall ved slutten av levetiden. Produktet må behandles separat fra annet avfall for å forhindre skade forårsaket av ukontrollert avfallshåndtering på miljøet og helsen til medmennesker. Brukerne må kontakte forhandleren som er ansvarlig for å ha solgt produktet, leverandøren eller et lokalmiljø. myndighet, som vil gi ytterligere informasjon om sikre resirkuleringsmuligheter for produktet. Dette produktet må ikke kastes sammen med annet næringsavfall.

TEKNISK INFORMASJON



Dimensjoner	bredde 230 mm, høyde 160 mm, dybde 60 mm		
Vekt	1,3 kg		
Beskyttelsesklasse	IP 41		
Driftstemperatur	0 °C +50 °C		
Lagringstemperatur	-20 °C +70 °C		
Strømforsyning L (91), N (92)			
Driftsspenning	230 Vac / 200 mA		
Den interne 24 V strømkilden, total be- lastningskapasitet på maks.	1 A / 23 VA		
Forsyningskabelsikring	maks 10 A		
Måleinnganger:			
Sensormålinger (innganger 11-19)	NTC10-element: ± 0,2 °C mellom -50 °C +70 °C Sensortoleranser og effekten av kabler må også vurderes ved beregning av total nøyaktighet. Måling M1 kan også kobles til fra utsiden av huset med en pluggkontakt.		
Digitale innganger (27, 28)	Kontaktspenning 15 Vdc, bryterstrøm 5 mA Overføringsmotstand maks. 250 Ω (stengt), min. 350 Ω (åpen).		
Analoge utganger (68)	Utgangsspenningsområde 0 10 V Utgangsstrøm maks. 7 mA		
24 VAC-utgang (51)	Total strøm på 24 VAC utgang og triac-utganger maks. 1 A.		
Pumpekontrollkontakter (84, 85)	Kontakter for sirkulasjonspump Pumper styres av brytere på toppen av H21-enheten. Relé maks. belastning 3 A.		
Beskyttende jordingsklemme (73-78)	Beskyttende jordingsklemme for 230 V-enheter. Kontrollkrets- sikring maks. 10 A		
Kontrollutganger (51)	24 VAC-kontrollutgang		
Triac (55 60)	Total strøm av triac-utganger og 24 VAC utgang maks. 1 A.		
Dataoverføringstilkoblinger			
RS-485-buss A (3) og B (6)	Uisolerte, støttede protokoller Modbus-RTU.		
Alternativer			
M-LINK	M-LINK-adapter gir Modbus TCP / IP-grensesnitt for H21-enhet.		
GSMMOD	Ved å koble GSM-modemet til H21 kan du kommunisere med tekstmeldingene til enheten og motta alarmer til GSM-telefo- nen.		
APPROVALS			
Lavspenningsdirektivet	2014/35/EU		
EMC Direktiv	2014/30/EU		
RoHS-direktivet 2011/65/EU			
Følgende harmoniserte standarder og tekniske spesifikasjoner er blitt anvendt:			
LVD	EN 60730-1: 2011, EN 62233: 2008		
EMC	EN 60730-1:2011, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013		

Ouman-produkter inneholder ikke skadelige stoffer definert i RE-ACH-forordningen, unntatt produktene som er oppført på nettstedet bak vedlagte QR-kode.





OUMAN OY ouman.fi

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer av produktene våre uten spesielt forvarsel.